

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .581"-40 TAP

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Narzędzia do kompensatorów](#)

Twórz i instaluj niestandardowe kompensatory dla zmniejszenia odrzutu i lepszej kontroli

Użyj gwintu, aby nawiercić niestandardowe i standardowe lufy, aby przyjąć kompensatory odrzutu. Użyj gwintu wtykowego, aby poprawić gwinty lub nawiercić własne niestandardowe kompensatory. Niekotwione kompensatory powinny być nawiercone wiertłem HSS 3-5/64" a następnie rozwiercone do .551" przed gwintowaniem za pomocą dowolnego gwintu. Obróbka luf powinna być wykonana na około .002" mniejsze niż średnica gwintu. Gwint .575"-40 pasuje do większości komercyjnych, stożkowych lub integralnych kompensatorów w stylu stożka. Gwint .581"-40 jest taki sam, jak używany w lufach Wilson, Brown i Storm Lake Machine oraz w kompensatorach w stylu tulei. Gwint .685"-40 jest używany do dopasowania kompensatorów do gwintowanych luf Bull i Hybrid.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS .581"-40 TAP](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080598581
- Nr prod.: 71032
- Material: -
- Style: -
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.086kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Produkt ten został zaprojektowany w celu pomocy w gwintowaniu niestandardowych i standardowych luf, aby przyjąć kompensatory odrzutu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie w zamierzonym celu.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą przestrzeń roboczą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy nad nią.
- Używaj odpowiednich rozmiarów gwintów i wiertła zgodnie z instrukcjami produktu.
- Nie wymuszaj gwintu ani wiertła; jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i ocen sytuację.
- Podczas wiercenia lub gwintowania utrzymuj pewną rękę, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są odpowiednio przymocowane i w dobrym stanie.
- Unikaj wdychania pyłu lub zanieczyszczeń generowanych podczas wiercenia lub gwintowania.
- Utylizuj wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od przeszkód.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, wiertło HSS 35/64" oraz rozwierak.

2. Wiercenie:

- Użyj wiertła HSS 35/64", aby stworzyć otwór w niegwintowanym kompensatorze.
- Wierć do wymaganej głębokości i upewnij się, że otwór jest prosty i wyrównany.

3. Rozwieranie:

- Po wierceniu użyj rozwieraka, aby powiększyć otwór do .551".
- Upewnij się, że rozwierak jest używany ostrożnie, aby zachować integralność otworu.

4. Gwintowanie:

- Użyj SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, aby gwintować otwór.
- Obracaj gwint powoli i równomiernie, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony w stosunku do otworu.
- Jeśli używasz gwintu .575"40, upewnij się, że jest zgodny z komercyjnymi kompensatorami.
- Jeśli używasz gwintu .581"40, upewnij się, że jest zgodny z lufami Wilson, Brown i Storm Lake Machine.

5. Ostateczne kontrole:

- Po gwintowaniu sprawdź gwinty pod kątem jednolitości i gładkości.
- Przetestuj dopasowanie kompensatora, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyregulowany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Recykluj wióry metalowe i zanieczyszczenia, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu w regularnych odpadach domowych; postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych regulacji podczas korzystania z produktów związanych z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl