

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V - COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

The only commercially available action wrench system that surrounds and supports the receiver ring and recoil lug to distribute potentially damaging torque forces equally. The solid steel base has a unique, machined -relief to clear the recoil lug on most Mauser-type bolt action rifles and, the individual, bolt-on Heads are machined to provide an exact fit around and against the receiver ring or barrel nut for each of the firearm models listed. Together, they support the receiver in a ring of steel and greatly increase the amount of surface gripping area to totally eliminate twisted bolt ways or damaged, ruined receivers. This is the most advanced, complete, professional-quality, Action Wrench System. With it, you can prevent expensive receiver damage on MOST popular rifle actions, including military models, plus, models for selected handguns. Radius on head contacts and supports a full 180° of the forward receiver ring. Recoil lug fits in recess on base. Fits both pre/post '64 -actions.



Attributes

- Name: COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080800070
- Mfr. No.:
- Make: Winchester
- Model: 70
- Delivery weight: 3.561kg
- UPC: 050806020726

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clé à Action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití akčního klíče WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS](#)

Sicherheitshinweise für den WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und effektiven Handhabung Ihrer Repetierbüchse zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Action Wrench nur für die vorgesehenen Waffenmodelle verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und verletzlichen Personen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie den Action Wrench anbringen.
- Verwenden Sie den Action Wrench nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Kraftanwendung, um Beschädigungen an der Waffe oder dem Wrench zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während Sie das Produkt verwenden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Montage und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen und sicher auf einer stabilen Oberfläche platziert ist.
- Überprüfen Sie, ob der Action Wrench in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

2. Installation:

- Setzen Sie den Action Wrench vorsichtig um den EmpfängerRing oder die Laufmutter Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Rückstoßblock in die Aussparung an der Basis des Wrench passt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

3. Verwendung:

- Wenden Sie gleichmäßigen Druck an, um den EmpfängerRing oder die Laufmutter zu lösen oder zu befestigen.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Wrench während der Verwendung.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Action Wrench vorsichtig von der Waffe.
- Reinigen Sie den Wrench nach Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt sicher und an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Wrench ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitsanweisungen sind gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer, wenn Sie mit Werkzeugen und Waffen arbeiten.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. This product is designed to provide a safe and effective means for working with rifle actions. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe use and to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the action wrench before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Store the action wrench in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the action wrench for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the action wrench only for its intended purpose as described in the product documentation.
- Avoid applying excessive torque to prevent damage to the receiver or action.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the action wrench.
- Do not use the action wrench if it is damaged or if any components are missing.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one else is in the immediate vicinity while using the action wrench.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools and equipment, including the action wrench and any required accessories.

2. Installation

- Attach the appropriate bolton head to the action wrench, ensuring a secure fit against the receiver ring or barrel nut.
- Verify that the recoil lug fits properly in the recess on the base of the action wrench.

3. Usage

- Position the action wrench around the receiver ring.
- Apply torque gradually while monitoring the fit and alignment.
- Do not exceed the recommended torque specifications to avoid damaging the firearm.
- After use, remove the action wrench and inspect the firearm for any signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the action wrench in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the action wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH, please refer to the manufacturer's official contact points or website for assistance.

Please keep this safety instruction guide for future reference. Your safety is important, and adhering to these guidelines will help ensure a safe experience while using the action wrench.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la llave de acción completa WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V de BROWNELLS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una sujeción segura y efectiva durante el mantenimiento de rifles de cerrojo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la llave de acción fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura antes de comenzar.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave de acción, ya que esto puede dañar el receptor o el cañón.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles y de la zona de trabajo.
- Si el producto se calienta durante el uso, permite que se enfríe antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

2. Instalación:

- Coloca la base de acero sólido de la llave de acción sobre el receptor del rifle.
- Asegúrate de que el espigón de retroceso esté correctamente alineado en el hueco de la base.
- Si es necesario, ajusta las cabezas individuales atornilladas para un ajuste exacto alrededor del anillo del receptor o la tuerca del cañón.

3. Uso:

- Sujeta firmemente la llave de acción y aplica una presión uniforme.
- Evita usar herramientas adicionales que puedan aplicar más fuerza, ya que esto puede causar daños.
- Al finalizar, retira la llave de acción y verifica el estado del receptor.

Instrucciones de Desecho

- Deshazte de cualquier componente del producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos metálicos.
- No arrojes el producto a la basura común. Infórmate sobre los puntos de recogida de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia técnica, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del producto.

Recuerda que la seguridad es la prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu llave de acción WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V.

Guide de Sécurité pour le Clé à Action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la clé à action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V. Ce produit est conçu pour vous aider à manipuler en toute sécurité et efficacement les récepteurs de fusils. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité et de prévenir les accidents, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé à action pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'outils et d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais la clé à action sur le récepteur ou le tenon de recul. Appliquez une pression uniforme et contrôlée.
- Assurezvous que l'anneau du récepteur et le tenon de recul sont propres et exempts de débris avant utilisation.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux en cas de débris volants.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel ou un manuel d'instruction.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'espace de travail.

2. Utilisation de la Clé à Action :

- Placez la clé à action sur l'anneau du récepteur, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Sélectionnez la tête à visser appropriée pour votre modèle d'arme à feu.
- Vissez la tête à visser pour qu'elle s'adapte parfaitement autour de l'anneau du récepteur ou contre l'écrou de canon.
- Appliquez une pression douce et contrôlée pour éviter d'endommager le récepteur ou le tenon de recul.

3. Retrait :

- Pour retirer la clé à action, dévissez lentement la tête à visser et retirezla délicatement de l'anneau du récepteur.
- Nettoyez l'outil après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil dans des ordures ménagères ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé ou usé, envisagez de le recycler ou de le donner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé à action, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat et toute documentation pertinente pour faciliter votre demande.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez utiliser la clé à action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V en toute sécurité et efficacité. N'oubliez pas de rester vigilant et de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation d'outils et d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e ben illuminato.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di umidità o acqua.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manutenzione del prodotto:** Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Sostituire immediatamente qualsiasi componente danneggiato.
- **Uso corretto:** Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti. Non forzare il prodotto oltre le sue capacità.
- **Forze di coppia:** Applicare le forze di coppia in modo uniforme per evitare danni al ricevitore o ad altre parti della carabina.
- **Stabilità:** Assicurarsi che il fucile sia posizionato stabilmente prima di utilizzare la chiave d'azione.
- **Rimozione del prodotto:** Assicurarsi che il prodotto sia completamente rimosso dal ricevitore dopo l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Posizionare il fucile su una superficie piana e stabile.

2. Installazione della chiave d'azione:

- Posizionare la chiave d'azione attorno all'anello del ricevitore.
- Assicurarsi che il blocco di rinculo si inserisca correttamente nella recessione sulla base.

3. Utilizzo della chiave d'azione:

- Applicare una pressione uniforme e controllata per evitare danni.
- Utilizzare la chiave d'azione per allentare o stringere le viti del ricevitore.

4. Rimozione della chiave d'azione:

- Dopo aver completato l'operazione, rimuovere la chiave d'azione con attenzione.
- Conservare la chiave d'azione in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta e smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Si prega di notare che è fondamentale seguire le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. La sicurezza del consumatore è una priorità e ci impegniamo a fornire un prodotto di alta qualità che soddisfi gli standard di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza do akcji WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma na celu ochronę użytkowników oraz zapewnienie zgodności z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że klucz jest prawidłowo dopasowany do akcji przed rozpoczęciem pracy.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- Używaj odpowiednich rękawic ochronnych, aby zredukować ryzyko poślizgnięcia się lub zranienia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia klucza, aby uniknąć uszkodzenia akcji lub narzędzia.
- Nie używaj klucza do akcji w połączeniu z innymi narzędziami, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy klucz do akcji jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.

2. Montaż:

- Umieść klucz na akcji, upewniając się, że pierścień odbiornika jest prawidłowo osadzony.
- Dostosuj głowice klucza, aby zapewnić idealne dopasowanie do pierścienia odbiornika lub nakrętki lufy.
- Sprawdź, czy klucz jest stabilny przed rozpoczęciem pracy.

3. Użytkowanie:

- Używaj klucza zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj siłę, którą stosujesz, aby nie spowodować uszkodzenia akcji.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść klucz z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z metalu lub innych materiałów, które mogą być recyklingowane.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z wymaganiami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz wypadków odpowiednim organom.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa aseissa ja malleissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käsittelet tuotetta varovasti, jotta vältät vahinkoja itsellesi tai muille.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun kiinnität tai irrotat osia.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue huolellisesti kaikki valmistajan ohjeet.

2. Asennus

- Aseta toimintavarsi tukevasti tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä vastaanottimen rengas ja palautuslukko huolellisesti, varmistaen, että ne ovat oikein paikallaan.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja, mutta älä käytä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käytä toimintavartta vain suositelluissa malleissa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Seuraa tarkasti toimintavarren käyttöohjeita ja varotoimia.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön haitallisena jätteenä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat vastauksen kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiisi.

Yhteenveto

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Noudata yllä olevia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Introduktion

Tack för att du har valt WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning av din gevärslås. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera riskerna för skador och olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten på ett sätt som inte är avsett enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och säkrade innan du börjar arbeta.
- Undvik att använda produkten i en miljö med hög fuktighet eller där det finns risk för elektriska stötar.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på både produkten och dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Placera den kompletta Winchester 70 action wrench på en stabil yta.
- Se till att mottagarens ring och rekyklämma är korrekt placerade i systemet.
- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna.

2. Användning av produkten:

- Använd produkten för att fördela vridmoment jämnt runt mottagarens ring.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för vridmoment och användning.
- Kontrollera att rekyklämman är korrekt placerad innan du börjar arbeta.

3. Underhåll av produkten:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra rost och slitage.
- Inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterad till produkten, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému použití akčního klíče WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili akční klíč WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při manipulaci s puškami typu Winchester a Weatherby. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Používejte akční klíč pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte akční klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte akční klíč na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím akčního klíče se ujistěte, že je správně nasazen na přijímači.
- Při aplikaci síly dbejte na to, abyste nevyvíjeli nadměrný tlak, který by mohl způsobit poškození zbraně.
- Při manipulaci s akčním klíčem noste ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úlomky.
- Nikdy nepoužívejte akční klíč na zbraně, které nejsou kompatibilní s tímto produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a umístěná na stabilním povrchu.

2. Nasazení akčního klíče

- Vyberte správnou hlavu akčního klíče pro váš model zbraně.
- Umístěte akční klíč na přijímač a ujistěte se, že je správně usazen.

3. Manipulace s akčním klíčem

- Pomalu a rovnoměrně aplikujte sílu na akční klíč.
- Sledujte, zda nedochází k poškození zbraně nebo akčního klíče během používání.

4. Ukončení použití

- Po dokončení manipulace s akčním klíčem jej opatrně odstraňte z přijímače.
- Zkontrolujte, zda není akční klíč poškozený, a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Akční klíč likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití poškozeného akčního klíče.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu.

