

4.5 RANGER TRIGGER

Ghost trigger connectors for Glock® pistols replace the original, factory trigger connectors to give you a lighter, smoother trigger pull in one easy to install part. Factory polished for the smoothest operation, all Ghost connectors come with a 100% lifetime satisfaction guarantee. Ghost's Ranger 4.5lbs connector brings you light, smooth trigger pulls in a drop-in design, which is also self-cleaning.



“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.

Attributes

- Name: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100002008
- Mfr. No.: GHO_2105F
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 110903210564

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER](#)
- [Français: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Bezpečnostní pokyny](#)

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du den GHOST 4.5 RANGER TRIGGER gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Abzugsteckers zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzugstecker mit deinem Glock®Modell kompatibel ist. Der GHOST 4.5 RANGER TRIGGER ist für Gen 14 Modelle geeignet, ausgenommen die Glock Modelle 42 und 43.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um. Behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre deine Waffe und den Abzugstecker an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzugstecker auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Sicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den GHOST 4.5 RANGER TRIGGER nur mit Glock®Pistolen. Die Verwendung mit anderen Feuerwaffen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du den Abzugstecker installierst oder modifizierst.
- Versuche nicht, den Abzugstecker über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Sei dir bewusst, dass ein leichterer Abzug das Risiko eines versehentlichen Abzugs erhöhen kann. Übe immer sicheres Handling und halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Wenn du nach der Installation eine Fehlfunktion oder abnormale Betriebsweise feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock®Pistole entladen ist.
- Beschaffe die notwendigen Werkzeuge: ein PunchWerkzeug und einen kleinen Hammer.

2. Installationsschritte

- Entferne den Schlitten von deiner Glock®Pistole.
- Entferne mit dem PunchWerkzeug vorsichtig den ursprünglichen Abzugstecker aus dem Abzugshaus.
- Richte den GHOST 4.5 RANGER TRIGGER am Abzugshaus aus.
- Klopfe den Stecker vorsichtig mit dem Hammer und dem PunchWerkzeug an seinen Platz.
- Setze deinen Glock®Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile korrekt funktionieren.

3. Überprüfung nach der Installation

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um dich mit dem neuen Gefühl vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Abzugstecker gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzugstecker nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen in Betracht, einen lokalen Waffenhändler oder ein Recyclingzentrum zu kontaktieren, das mit Waffenkomponenten umgeht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum GHOST 4.5 RANGER TRIGGER konsultiere bitte deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem GHOST 4.5 RANGER TRIGGER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Anweisungen.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your trigger connector. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger connector is compatible with your Glock® model. The GHOST 4.5 RANGER TRIGGER is designed for Gen 14 models, excluding Glock models 42 and 43.
- Always handle firearms with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Store your firearm and trigger connector in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger connector for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the GHOST 4.5 RANGER TRIGGER with Glock® pistols. Using it with other firearms may result in malfunction or injury.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or modifying the trigger connector.
- Do not attempt to modify the trigger connector beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware that a lighter trigger pull can increase the risk of accidental discharge. Always practice safe handling and keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- If you experience any malfunction or abnormal operation after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your Glock® pistol is unloaded.
- Gather necessary tools: a punch tool and a small hammer.

2. Installation Steps

- Remove the slide from your Glock® pistol.
- Using the punch tool, carefully remove the original trigger connector from the trigger housing.
- Align the GHOST 4.5 RANGER TRIGGER with the trigger housing.
- Gently tap the connector into place using the hammer and punch tool.
- Reassemble your Glock® slide and ensure all parts are functioning correctly.

3. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly.
- Test the trigger pull in a safe environment to familiarize yourself with the new feel.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged trigger connectors in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger connector with regular household waste. Instead, consider contacting a local firearms dealer or recycling center that handles firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, please consult your retailer or visit the manufacturer's website for support resources.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER

Introducción

Gracias por adquirir el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso y la instalación seguros de tu conector de disparador. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el conector de disparador sea compatible con tu modelo de Glock®. El GHOST 4.5 RANGER TRIGGER está diseñado para modelos Gen 14, excluyendo los modelos Glock 42 y 43.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Almacena tu arma de fuego y el conector de disparador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu conector de disparador en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y seguridad de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Solo utiliza el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER con pistolas Glock®. Usarlo con otras armas de fuego puede resultar en mal funcionamiento o lesiones.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o modificar el conector de disparador.
- No intentes modificar el conector de disparador más allá de las especificaciones del fabricante.
- Ten en cuenta que un disparador más ligero puede aumentar el riesgo de disparo accidental. Siempre practica un manejo seguro y mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o funcionamiento anormal después de la instalación, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu pistola Glock® esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzón y un martillo pequeño.

2. Pasos de Instalación

- Retira la corredera de tu pistola Glock®.
- Usando la herramienta de punzón, retira cuidadosamente el conector de disparador original del alojamiento del disparador.
- Alinea el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER con el alojamiento del disparador.
- Golpea suavemente el conector en su lugar usando el martillo y la herramienta de punzón.
- Vuelve a ensamblar la corredera de tu Glock® y asegúrate de que todas las piezas funcionen correctamente.

3. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el disparador opere suavemente.

- Prueba la presión del disparador en un entorno seguro para familiarizarte con la nueva sensación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier conector de disparador viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el conector de disparador con los residuos domésticos regulares. En su lugar, considera contactar a un distribuidor de armas local o un centro de reciclaje que maneje partes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, consulta a tu minorista o visita el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas instrucciones importantes.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre connecteur de gâchette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le connecteur de gâchette est compatible avec votre modèle de Glock®. Le GHOST 4.5 RANGER TRIGGER est conçu pour les modèles Gen 14, à l'exception des modèles Glock 42 et 43.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez votre arme à feu et le connecteur de gâchette dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre connecteur de gâchette pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le GHOST 4.5 RANGER TRIGGER avec des pistolets Glock®. L'utiliser avec d'autres armes à feu peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de modifier le connecteur de gâchette.
- Ne tentez pas de modifier le connecteur de gâchette au-delà des spécifications du fabricant.
- Soyez conscient qu'une pression de gâchette plus légère peut augmenter le risque de décharge accidentelle. Pratiquez toujours une manipulation sécurisée et gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un fonctionnement anormal après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet Glock® est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil à poinçon et un petit marteau.

2. Étapes d'Installation

- Retirez la glissière de votre pistolet Glock®.
- À l'aide de l'outil à poinçon, retirez soigneusement le connecteur de gâchette d'origine du boîtier de gâchette.
- Alignez le GHOST 4.5 RANGER TRIGGER avec le boîtier de gâchette.
- Tapotez doucement le connecteur en place à l'aide du marteau et de l'outil à poinçon.
- Réassemblez la glissière de votre Glock® et assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

3. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la gâchette

fonctionne en douceur.

- Testez la pression de gâchette dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la nouvelle sensation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ancien ou endommagé connecteur de gâchette conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le connecteur de gâchette avec les déchets ménagers habituels. Envisagez plutôt de contacter un revendeur d'armes à feu local ou un centre de recyclage qui traite les pièces d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, consultez ton détaillant ou visitez le site Web du fabricant pour des ressources de support.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec ton GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del connettore del grilletto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il connettore del grilletto sia compatibile con il tuo modello di Glock®. Il GHOST 4.5 RANGER TRIGGER è progettato per i modelli Gen 14, escludendo i modelli Glock 42 e 43.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva la tua arma da fuoco e il connettore del grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo connettore del grilletto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il GHOST 4.5 RANGER TRIGGER solo con pistole Glock®. L'uso con altre armi da fuoco può causare malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o modificare il connettore del grilletto.
- Non tentare di modificare il connettore del grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Sii consapevole che un grilletto più leggero può aumentare il rischio di scarica accidentale. Pratica sempre un maneggio sicuro e tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se riscontri malfunzionamenti o operazioni anomale dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua pistola Glock® sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: un attrezzo a punzone e un piccolo martello.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il carrello dalla tua pistola Glock®.
- Utilizzando l'attrezzo a punzone, rimuovi con attenzione il connettore del grilletto originale dall'alloggio del grilletto.
- Allinea il GHOST 4.5 RANGER TRIGGER con l'alloggio del grilletto.
- Picchietta delicatamente il connettore in posizione utilizzando il martello e l'attrezzo a punzone.
- Rimonta il carrello della tua Glock® e assicurati che tutte le parti funzionino correttamente.

3. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni senza intoppi.
- Prova il grilletto in un ambiente sicuro per familiarizzare con la nuova sensazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali connettori del grilletto vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il connettore del grilletto con i normali rifiuti domestici. Invece, considera di contattare un rivenditore di armi locale o un centro di riciclaggio che gestisca parti di armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore o visitare il sito web del produttore per risorse di supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Dai sempre priorità alla sicurezza e a un maneggio responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du kjøpte GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk og installasjon av din triggerkobling. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at triggerkoblingen er kompatibel med din Glock®modell. GHOST 4.5 RANGER TRIGGER er designet for Gen 14 modeller, unntatt Glockmodellene 42 og 43.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet. Behandle hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Oppbevar ditt skytevåpen og triggerkoblingen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig triggerkoblingen for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner av skytevåpen og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun GHOST 4.5 RANGER TRIGGER med Glock®pistoler. Bruk med andre skytevåpen kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Sørg for at ditt skytevåpen er uladd før du installerer eller modifiserer triggerkoblingen.
- Forsøk ikke å modifisere triggerkoblingen utover produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på at en lettere avtrekksvekt kan øke risikoen for utilsiktet avfiring. Praktiser alltid sikker håndtering og hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Hvis du opplever noen feilfunksjon eller unormal drift etter installasjonen, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at din Glock®pistol er uladd.
- Samle nødvendige verktøy: en punchverktøy og en liten hammer.

2. Installasjonstrinn

- Fjern skinnet fra din Glock®pistol.
- Bruk punchverktøyet til å forsiktig fjerne den originale triggerkoblingen fra triggerhuset.
- Juster GHOST 4.5 RANGER TRIGGER med triggerhuset.
- Slå forsiktig koblingen på plass med hammeren og punchverktøyet.
- Sett sammen Glock®skinnet igjen og sørg for at alle deler fungerer korrekt.

3. Etter installasjonssjekk

- Etter installasjonen, utfør en funksjonssjekk for å sikre at triggeren fungerer jevnt.
- Test avtrekket i et trygt miljø for å bli kjent med den nye følelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller skadede triggerkoblinger i henhold til lokale forskrifter.
- Kast ikke triggerkoblingen med vanlig husholdningsavfall. Vurder å kontakte en lokal våpenhandler eller resirkuleringssenter som håndterer våpendeler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, vennligst konsulter din forhandler eller besøk produsentens nettside for støtteressurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Takk for oppmerksomheten til disse viktige instruksjonene.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instalacji złącza spustowego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że złącze spustowe jest kompatybilne z Twoim modelem Glock®. GHOST 4.5 RANGER TRIGGER jest zaprojektowane do modeli Gen 14, z wyjątkiem modeli Glock 42 i 43.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie. Traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj swoją broń i złącze spustowe w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj złącze spustowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj GHOST 4.5 RANGER TRIGGER wyłącznie z pistoletami Glock®. Użycie go z innymi rodzajami broni może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana przed instalacją lub modyfikacją złącza spustowego.
- Nie próbuj modyfikować złącza spustowego poza specyfikacją producenta.
- Pamiętaj, że lżejszy ruch spustu może zwiększać ryzyko przypadkowego wystrzału. Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Jeśli po instalacji wystąpią jakiegokolwiek awarie lub nietypowe działanie, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój pistolet Glock® jest rozładowany.
- Zbierz niezbędne narzędzia: narzędzie do wybijania i mały młotek.

2. Kroki Instalacji

- Zdejmij zamek z pistoletu Glock®.
- Używając narzędzia do wybijania, ostrożnie usuń oryginalne złącze spustowe z obudowy spustu.
- Wyreguluj GHOST 4.5 RANGER TRIGGER z obudową spustu.
- Delikatnie wbij złącze na swoje miejsce przy użyciu młotka i narzędzia do wybijania.
- Złóż z powrotem zamek pistoletu Glock® i upewnij się, że wszystkie części działają poprawnie.

3. Kontrola Po Instalacji

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa płynnie.
- Przetestuj ruch spustu w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z nowym odczuciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone złącza spustowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj złącza spustowego razem z normalnymi odpadami domowymi. Zamiast tego rozważ skontaktowanie się z lokalnym dealerem broni lub centrum recyklingu, które zajmuje się częściami broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, skonsultuj się z detalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit GHOST 4.5 RANGER TRIGGERin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa laukaisimen liittimen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukaisimen liitin on yhteensopiva Glock®mallisi kanssa. GHOST 4.5 RANGER TRIGGER on suunniteltu Gen 14 malleille, lukuun ottamatta Glockmalleja 42 ja 43.
- Käsittele ampumaaseita aina varovaisesti. Kohtele jokaista ampumaasetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä ampumaaseesi ja laukaisimen liitin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti laukaisimen liitin kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä GHOST 4.5 RANGER TRIGGERia vain Glock®pistooleissa. Sen käyttäminen muissa aseissa voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- Varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty ennen laukaisimen liittimen asentamista tai muokkaamista.
- Älä yritä muokata laukaisimen liitintä valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Ole tietoinen siitä, että kevyempi laukaisu voi lisätä vahingossa tapahtuvan laukaisun riskiä. Harjoittele aina turvallista käsittelyä ja pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Jos huomaat toimintahäiriöitä tai epänormaalia toimintaa asennuksen jälkeen, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glock®pistoolisi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: porausväline ja pieni vasara.

2. Asennusvaiheet

- Poista liukusäätö Glock®pistoolistasi.
- Käytä porausvälinettä ja poista varovasti alkuperäinen laukaisimen liitin laukaisimen kotelosta.
- Kohdista GHOST 4.5 RANGER TRIGGER laukaisimen koteloon.
- Napauta liitintä varovasti paikalleen vasaran ja porausvälineen avulla.
- Kokoa Glock®liukusäätö uudelleen ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus varmistaaksesi, että laukaisin toimii sujuvasti.
- Testaa laukaisimen veto turvallisessa ympäristössä, jotta voit tottua uuteen tuntumaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet laukaisimen liittimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laukaisimen liitintä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Harkitse sen sijaan paikallisen

asekauppiaan tai kierrätyskeskuksen ottamista yhteyttä, joka käsittelee ampumaaseiden osia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä GHOST 4.5 RANGER TRIGGERista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai vieraile valmistajan verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen GHOST 4.5 RANGER TRIGGERin kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din triggerkoppling. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att triggerkopplingen är kompatibel med din Glock®modell. GHOST 4.5 RANGER TRIGGER är designad för Gen 14 modeller, exklusive Glockmodeller 42 och 43.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara ditt skjutvapen och triggerkopplingen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din triggerkoppling för eventuella tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast GHOST 4.5 RANGER TRIGGER med Glock®pistoler. Användning med andra skjutvapen kan leda till funktionsfel eller skada.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan du installerar eller modifierar triggerkopplingen.
- Försök inte att modifiera triggerkopplingen utöver tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om att en lättare avtryckskraft kan öka risken för oavsiktlig avfyrning. Praktisera alltid säker hantering och håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Om du upplever något funktionsfel eller onormal drift efter installationen, sluta använda omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock®pistol är oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg: ett stansverktyg och en liten hammare.

2. Installationssteg

- Ta bort slutstycket från din Glock®pistol.
- Använd stansverktyget för att försiktigt ta bort den ursprungliga triggerkopplingen från triggerhuset.
- Justera GHOST 4.5 RANGER TRIGGER med triggerhuset.
- Slå försiktigt kopplingen på plats med hjälp av hammaren och stansverktyget.
- Sätt ihop din Glock®slutstycke och se till att alla delar fungerar korrekt.

3. Kontroll efter installation

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt.
- Testa avtryckarfunktionen i en säker miljö för att bekanta dig med den nya känslan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella gamla eller skadade triggerkopplingar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bort triggerkopplingen med vanligt hushållsavfall. Överväg istället att kontakta en lokal vapensäljare eller återvinningscentral som hanterar vapendelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för supportresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga instruktioner.

GHOST 4.5 RANGER TRIGGER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho spoušťového konektoru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je spoušťový konektor kompatibilní s vaším modelem Glock®. GHOST 4.5 RANGER TRIGGER je navržen pro modely Gen 14, kromě Glock modelů 42 a 43.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ukládejte svou zbraň a spoušťový konektor na bezpečném místě, mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj spoušťový konektor na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav palných zbraní a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte GHOST 4.5 RANGER TRIGGER pouze s pistolemi Glock®. Použití s jinými palnými zbraněmi může vést k poruše nebo zranění.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spoušťového konektoru.
- Nepokoušejte se upravit spoušťový konektor nad rámec specifikací výrobce.
- Mějte na paměti, že lehčí spoušťový tah může zvýšit riziko náhodného výstřelu. Vždy dodržujte bezpečné zacházení a držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Pokud po instalaci zaznamenáte jakoukoli poruchu nebo abnormální provoz, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše pistole Glock® vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje: nástroj na vytahování a malý kladivo.

2. Kroky instalace

- Odstraňte závěr z vaší pistole Glock®.
- Pomocí nástroje na vytahování opatrně odstraňte původní spoušťový konektor z pouzdra spouště.
- Zarovnejte GHOST 4.5 RANGER TRIGGER s pouzdem spouště.
- Jemně poklepejte konektor na místo pomocí kladiva a nástroje na vytahování.
- Znovu sestavte závěr vaší pistole Glock® a ujistěte se, že všechny části správně fungují.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušť funguje hladce.
- Otestujte tah spouště v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s novým pocitem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené spoušťové konektory v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte spoušťový konektor do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte kontaktování místního prodejce palných zbraní nebo recyklačního centra, které se zabývá částmi palných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně GHOST 4.5 RANGER TRIGGER, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho GHOST 4.5 RANGER TRIGGER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.