

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100017977
- Mfr. No.: GSR01
- Make: Glock
- Model: 42
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 955728100733

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Suomi: Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Tactical Slide Racker Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker](#)

Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für deine Glock 42 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Slide Racker sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Überprüfe vor der Installation oder Nutzung, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Bewahre den Slide Racker und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Racker und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Slide Racker nicht, wenn er beschädigt erscheint oder nicht richtig passt.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Slide Racker bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um einen Verlust des Griffs zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Schlitten zu bewegen, zwinge ihn nicht. Überprüfe die korrekte Installation und Funktionalität.
- Verwende den Slide Racker nur mit Glock 42 Modellen; versuche nicht, ihn mit anderen Modellen oder Marken zu verwenden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du ein freies Schießfeld hast, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Wenn du neu im Umgang mit Feuerwaffen bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Fachmann, bevor du sie verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entlade deine Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass deine Glock 42 vollständig entladen ist.
2. **Entferne die Schlagbolzenhalteplatte:** Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um die vorhandene Schlagbolzenhalteplatte vorsichtig von deiner Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installiere den GSR03 Slide Racker:** Richte den GSR03 Slide Racker mit dem Installationsschlitz aus und drücke ihn an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
4. **Setze deine Feuerwaffe wieder zusammen:** Stelle sicher, dass alle Teile korrekt und sicher wieder zusammengebaut sind.
5. **Überprüfe die Funktionalität:** Bewege den Schlitten, um sicherzustellen, dass der Slide Racker ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Schlitten zu bewegen, benutze deinen Daumen, um die gezahnten Flügel des Slide Racker zu betätigen.
- Wenn du nur eine Hand benutzt, drücke den Slide Racker gegen deinen Gürtel, das Holster oder die Ferse für einen festen Griff.
- Übe die Nutzung des Slide Racker in einer sicheren Umgebung, bis du mit seiner Handhabung vertraut bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Slide Racker nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Slide Racker, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Der Vickers Tactical Slide Racker ist ein wertvolles Zubehör für deine Glock 42, das darauf ausgelegt ist, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du den Slide Racker effektiv und verantwortungsbewusst nutzen. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock 42. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the Slide Racker safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled with care and respect.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Before installation or use, ensure that the firearm is unloaded.
- Store the Slide Racker and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Racker and your firearm for signs of wear or damage.
- Do not use the Slide Racker if it appears damaged or does not fit properly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using your firearm.
- Avoid using the Slide Racker in wet or slippery conditions to prevent loss of grip.
- If you experience difficulty cycling the slide, do not force it. Check for proper installation and functionality.
- Use only with Glock 42 models; do not attempt to use with other models or brands.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shooting area before using your firearm.
- If you are new to firearms, seek instruction from a qualified professional before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unload Your Firearm:** Ensure your Glock 42 is completely unloaded.
2. **Remove the Striker Retention Plate:** Using the appropriate tools, carefully remove the existing striker retention plate from your firearm.
3. **Install the GSR03 Slide Racker:** Align the GSR03 Slide Racker with the installation slot and press it into place until it clicks securely.
4. **Reassemble Your Firearm:** Ensure all parts are reassembled correctly and securely.
5. **Test Functionality:** Cycle the slide to ensure the Slide Racker is functioning properly.

Usage

- To cycle the slide, use your thumb to engage the serrated wings of the Slide Racker.
- If using one hand, press the Slide Racker against your belt, holster, or heel for a firm grip.
- Practice using the Slide Racker in a safe environment until you are comfortable with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Racker in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Slide Racker in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Conclusion

The Vickers Tactical Slide Racker is a valuable accessory for your Glock 42, designed to enhance your shooting experience while ensuring safety. By following these guidelines and instructions, you can use the Slide Racker effectively and responsibly. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed.

Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre Glock 42. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le Slide Racker de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les armes à feu sont manipulées avec soin et respect.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Avant l'installation ou l'utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rangez le Slide Racker et votre arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Slide Racker et votre arme pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- N'utilisez pas le Slide Racker s'il semble endommagé ou ne s'adapte pas correctement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le Slide Racker dans des conditions humides ou glissantes pour éviter de perdre prise.
- Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner la glissière, ne forcez pas. Vérifiez l'installation et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement avec les modèles Glock 42 ; n'essayez pas de l'utiliser avec d'autres modèles ou marques.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir dégagée avant d'utiliser votre arme à feu.
- Si vous êtes novice en matière d'armes à feu, demandez des instructions à un professionnel qualifié avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez votre arme** : Assurez-vous que votre Glock 42 est complètement déchargé.
2. **Retirez la plaque de retenue du percuteur** : À l'aide des outils appropriés, retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de votre arme.
3. **Installez le GSR03 Slide Racker** : Alignez le GSR03 Slide Racker avec la fente d'installation et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il se fixe correctement.
4. **Réassemblez votre arme** : Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement et solidement réassemblées.
5. **Testez la fonctionnalité** : Faites fonctionner la glissière pour vous assurer que le Slide Racker fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière, utilisez votre pouce pour engager les ailes striées du Slide Racker.
- Si vous utilisez une main, appuyez sur le Slide Racker contre votre ceinture, votre holster ou votre talon pour une prise ferme.
- Entraînez-vous à utiliser le Slide Racker dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le Slide Racker conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le Slide Racker dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

Le Vickers Tactical Slide Racker est un accessoire précieux pour votre Glock 42, conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez utiliser le Slide Racker de manière efficace et responsable. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide professionnelle si nécessaire.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per il tuo Glock 42. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il Slide Racker in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano maneggiate con cura e rispetto.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Prima dell'installazione o dell'uso, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Conserva il Slide Racker e la tua arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Slide Racker e la tua arma per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Slide Racker se appare danneggiato o non si adatta correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare il Slide Racker in condizioni umide o scivolose per prevenire la perdita di presa.
- Se hai difficoltà a ciclarlo, non forzarlo. Controlla l'installazione e la funzionalità.
- Utilizza solo con modelli Glock 42; non tentare di usarlo con altri modelli o marche.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro libera prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Se sei nuovo alle armi da fuoco, cerca istruzioni da un professionista qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scarica la tua arma:** Assicurati che il tuo Glock 42 sia completamente scarico.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:** Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi con attenzione la piastra di ritenzione del percussore esistente dalla tua arma.
3. **Installa il GSR03 Slide Racker:** Allinea il GSR03 Slide Racker con la fessura di installazione e premi in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Riassembla la tua arma:** Assicurati che tutte le parti siano riassemblate correttamente e in modo sicuro.
5. **Testa la funzionalità:** Cicla il carrello per assicurarti che il Slide Racker funzioni correttamente.

Uso

- Per ciclarlo, utilizza il pollice per attivare le ali scanalate del Slide Racker.
- Se utilizzi una mano sola, premi il Slide Racker contro la cintura, la fondina o il tallone per una presa sicura.
- Esercitati a utilizzare il Slide Racker in un ambiente sicuro fino a quando non ti senti a tuo agio con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Slide Racker in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il Slide Racker nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto riguardante il Vickers Tactical Slide Racker, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto.

Conclusione

Il Vickers Tactical Slide Racker è un accessorio prezioso per il tuo Glock 42, progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare il Slide Racker in modo efficace e responsabile. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario.

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojego Glocka 42. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z Slide Rackera.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie broń jest obsługiwana z ostrożnością i szacunkiem.
- Zawsze traktuj każdą broń tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przed instalacją lub użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Przechowuj Slide Racker i swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj Slide Racker i swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używaj Slide Rackera, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie pasuje prawidłowo.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni.
- Unikaj używania Slide Rackera w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie chwytu.
- Jeśli doświadczasz trudności w cyklowaniu zamka, nie wymuszaj go. Sprawdź prawidłową instalację i funkcjonalność.
- Używaj wyłącznie z modelami Glock 42; nie próbuj używać z innymi modelami lub markami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty obszar strzelecki przed użyciem broni.
- Jeśli jesteś nowy w obsłudze broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Rozładuj swoją broń:** Upewnij się, że Twój Glock 42 jest całkowicie rozładowany.
2. **Usuń płytkę zatrzymującą iglicę:** Używając odpowiednich narzędzi, ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z broni.
3. **Zainstaluj GSR03 Slide Racker:** Wyreguluj GSR03 Slide Racker w otworze instalacyjnym i naciśnij go na miejsce, aż kliknie pewnie.
4. **Złóż swoją broń:** Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie i bezpiecznie złożone.
5. **Sprawdź funkcjonalność:** Cykluj zamek, aby upewnić się, że Slide Racker działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Aby cyklować zamek, użyj kciuka, aby zaangażować ząbkowane skrzydełka Slide Rackera.
- Jeśli używasz jednej ręki, naciśnij Slide Rackera na pas, kaburę lub piętę, aby uzyskać pewny chwyt.
- Ćwicz używanie Slide Rackera w bezpiecznym środowisku, aż poczujesz się komfortowo z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Slide Rackera zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Slide Rackera w regularnych odpadkach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Vickers Tactical Slide Racker, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Vickers Tactical Slide Racker to cenny dodatek do Twojego Glocka 42, zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz efektywnie i odpowiedzialnie korzystać z Slide Rackera. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i poszukaj profesjonalnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Rackerin Glock 42:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta ja varmistamaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää Slide Rackeria turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikkia aseita käsitellään huolellisesti ja kunnioituksella.
- Kohteile jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Ennen asennusta tai käyttöä, varmista, että ase on tyhjennetty.
- Säilytä Slide Racker ja ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Rackerin ja aseesi kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä Slide Rackeria, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai ei sovi kunnolla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia aseitaettäessäsi.
- Vältä Slide Rackerin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotta ote ei lipsu.
- Jos sinulla on vaikeuksia liu'uttaa liukusäätimen, älä pakota sitä. Tarkista asennuksen ja toiminnan oikeellisuus.
- Käytä vain Glock 42 malleissa; älä yritä käyttää sitä muihin malleihin tai merkkeihin.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä ampumaalue ennen aseesi käyttöä.
- Jos olet uusi aseiden käyttäjä, hae ohjeita pätevältä ammattilaiselta ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tyhjennä Aseesi:** Varmista, että Glock 42 on täysin tyhjennetty.
2. **Poista Iskijän Pidätyslaatta:** Käytä sopivia työkaluja ja poista varovasti nykyinen iskijän pidätyslaatta aseestasi.
3. **Asenna GSR03 Slide Racker:** Kohdist GSR03 Slide Racker asennusaukkoon ja paina se paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Kokoa Aseesi Uudelleen:** Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ja turvallisesti.
5. **Testaa Toiminta:** Liu'uta liukusäätimen läpi varmistaaksesi, että Slide Racker toimii oikein.

Käyttö

- Liu'uta liukusäätimen käyttöön, käytä peukaloasi Slide Rackerin uritettuihin siipiin.
- Jos käytät vain yhtä kättä, paina Slide Rackeria vyötäsi, koteloasi tai kantapäästäsi vasten saadaksesi tukevan otteen.
- Harjoittele Slide Rackerin käyttöä turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet itsesi mukavaksi sen toiminnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä Slide Racker paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Slide Rackeria tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Vickers Tactical Slide Rackerin suhteen, viittaatathan tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Vickers Tactical Slide Racker on arvokas lisävaruste Glock 42:lle, joka on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun varmistaa turvallisuuden. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit käyttää Slide Rackeria tehokkaasti ja vastuullisesti. Aina ensisijaisena turvallisuus ja hae ammattilaisapua tarvittaessa.

Vickers Tactical Slide Racker Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Slide Racker för din Glock 42. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder Slide Racker på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras med omsorg och respekt.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation eller användning.
- Förvara Slide Racker och ditt vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Racker och ditt vapen för tecken på slitage eller skada.
- Använd inte Slide Racker om den verkar skadad eller inte passar ordentligt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder ditt vapen.
- Undvik att använda Slide Racker i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av grepp.
- Om du upplever svårigheter med att cykla skenan, försök inte att tvinga det. Kontrollera installation och funktionalitet.
- Använd endast med Glock 42modeller; försök inte att använda med andra modeller eller märken.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart skjutområde innan du använder ditt vapen.
- Om du är ny på skjutvapen, sök instruktioner från en kvalificerad professionell innan användning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Ladda ur ditt vapen:** Se till att din Glock 42 är helt oladdad.
2. **Ta bort retentionplattan för strikern:** Använd lämpliga verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga retentionplattan för strikern från ditt vapen.
3. **Installera GSR03 Slide Racker:** Rikta in GSR03 Slide Racker med installationsspåret och tryck den på plats tills den klickar ordentligt.
4. **Montera ihop ditt vapen:** Se till att alla delar är korrekt och säkert monterade.
5. **Testa funktionalitet:** Cykla skenan för att säkerställa att Slide Racker fungerar korrekt.

Användning

- För att cykla skenan, använd din tumme för att engagera de serrerade vingarna på Slide Racker.
- Om du använder en hand, tryck Slide Racker mot ditt bälte, hölster eller häl för ett fast grepp.
- Öva på att använda Slide Racker i en säker miljö tills du är bekväm med dess drift.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort Slide Racker i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte Slide Racker i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Vickers Tactical Slide Racker, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Vickers Tactical Slide Racker är ett värdefullt tillbehör för din Glock 42, utformat för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerheten prioriteras. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du använda Slide Racker effektivt och ansvarsfullt. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om det behövs.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Racker pro váš Glock 42. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste porozuměli, jak bezpečně a efektivně používat Slide Racker.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby se se všemi střelnými zbraněmi zacházelo s péčí a respektem.
- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Před instalací nebo použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ukládejte Slide Racker a vaši zbraň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Racker a vaši zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte Slide Racker, pokud se zdá být poškozený nebo nepasuje správně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání vaší zbraně.
- Vyhněte se používání Slide Rackeru za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste zabránili ztrátě úchopu.
- Pokud máte potíže s cyklováním závěru, nepoužívejte sílu. Zkontrolujte správnou instalaci a funkčnost.
- Používejte pouze s modely Glock 42; nepokoušejte se používat s jinými modely nebo značkami.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasnou střeleckou plochu před použitím vaší zbraně.
- Pokud jste noví ve střelných zbraních, vyhledejte instrukce od kvalifikovaného odborníka před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Vybijte svou zbraň:** Ujistěte se, že váš Glock 42 je zcela vybitý.
2. **Odstraňte záchytnou desku úderníku:** Pomocí vhodných nástrojů opatrně odstraňte stávající záchytnou desku úderníku z vaší zbraně.
3. **Nainstalujte GSR03 Slide Racker:** Zarovnejte GSR03 Slide Racker s instalačním slotem a stiskněte ho na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
4. **Znovu sestavte svou zbraň:** Ujistěte se, že všechny části jsou správně a bezpečně znovu sestaveny.
5. **Otestujte funkčnost:** Cykluje závěr, abyste se ujistili, že Slide Racker funguje správně.

Používání

- Pro cyklování závěru použijte palec k aktivaci vroubkovaných křídel Slide Rackeru.
- Pokud používáte jednu ruku, stiskněte Slide Racker proti opasku, pouzdru nebo patě pro pevný úchop.
- Procvičujte používání Slide Rackeru v bezpečném prostředí, dokud si nebudete jisti jeho ovládáním.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se Slide Rackeru v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte Slide Racker do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se Vickers Tactical Slide Rackeru se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Vickers Tactical Slide Racker je cenným doplňkem pro váš Glock 42, navrženým k vylepšení vašeho střeleckého zážitku a zajištění bezpečnosti. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete Slide Racker používat efektivně a odpovědně. Vždy upřednostňujte bezpečnost a vyhledejte profesionální pomoc, pokud je to potřeba.