

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Zablokuj swój regulowany blok gazowy

Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw zapewnia strzelcom AR-15 możliwość precyzyjnego dostosowania swojego systemu gazowego dla optymalnej wydajności. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw został skonstruowany z prostym systemem pomiarowym, który nie używa sprężyn ani kul, a jego regulacja odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wykonany z stali 4140. Posiada wykończenie QPQ Melonite. Dostępny w średnicach .625, .750, .875 i .936. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw wyposażony jest w dwa wkręty blokujące, które mocują blok do lufy, zapewniając idealne uszczelnienie gazowe.



Cechy

- Nazwa: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Producent: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100025368
- Nr prod.: SA7-SM
- Materiał: Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .750
- Waga dostawy: 0.05kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable do Twojego AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego bloku gazowego. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie komponenty broni palnej są odpowiednio konserwowane i sprawdzane pod kątem funkcjonalności przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni palnej z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub pracy nad bronią palną.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z blokiem gazowym, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable tylko z kompatybilnymi modelami AR15.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niebezpiecznego działania.
- Upewnij się, że blok gazowy jest mocno przymocowany do lufy za pomocą dostarczonych wkrętów blokujących.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego ani jego komponentów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone narzędzie do regulacji.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, jeśli to konieczne.
- Oczyszcz powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy na miejscu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów blokujących. Upewnij się, że są one równomiernie dokręcone, aby stworzyć idealne uszczelnienie gazowe.

3. Regulacja

- Użyj dołączonego narzędzia do regulacji bloku gazowego według potrzeb. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi optymalnych ustawień w zależności od Twojej broni palnej i amunicji.
- Przetestuj strzelanie z broni w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, i dostosuj w razie potrzeby.

4. Kontrola Po Instalacji

- Po instalacji przeprowadź dokładną kontrolę bloku gazowego i broni palnej, aby upewnić się, że wszystko jest bezpieczne i działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podczas utylizacji bloku gazowego lub jakichkolwiek związanych z nim komponentów, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są usuwane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl