

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

Lock Down Your Adjustable Gas Block

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that AR-15 shooters have the ability to fine-tune their gas system for optimum operation. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is constructed with a simple metering system that doesn't use springs or balls and is adjustable through the use of an included tool. Machined from 4140 steel Features QPQ Melonite finish Comes in .625, .750, .875 and .936 diameter sizes The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is equipped with two set screws that lock the block into the barrel for an ideal gas seal.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025369
- Mfr. No.: SA8-SM
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.057kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky](#)

Sicherheitsanleitung für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines AR15 zu verbessern, indem es dir ermöglicht, das Gassystem fein abzustimmen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation des Gasblocks im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird, die mit Feuerwaffen vertraut ist.
- Gehe immer sorgfältig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Gasblock und alle dazugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Modifiziere den Gasblock nicht auf eine Weise, die seine Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und ihrer Komponenten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Arbeit daran beginnst.
- Verwende nur das mitgelieferte Werkzeug für Anpassungen; verwende keine improvisierten Werkzeuge, die Schäden verursachen könnten.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Einstellungen für den Gasfluss.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf sichere Installation und ordnungsgemäße Funktion während der routinemäßigen Wartung der Feuerwaffe.
- Sei dir der Möglichkeit von Gasleckagen bewusst, wenn der Gasblock nicht ordnungsgemäß installiert ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installationsanweisungen

1. Bereite die Feuerwaffe vor

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.

2. Installiere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

- Richte den Gasblock mit dem Lauf aus.
- Setze die beiden mit dem Gasblock gelieferten SetSchrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um die SetSchrauben sicher anzuziehen und einen ordnungsgemäßen Gasverschluss zu gewährleisten.

3. Stelle den Gasfluss ein

- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um den Gasfluss auf die gewünschte Einstellung anzupassen.
- Beginne mit einer konservativen Einstellung und führe nach Bedarf schrittweise Anpassungen durch.

4. Setze die Feuerwaffe wieder zusammen

- Baue alle während der Installation entfernten Komponenten wieder an.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und korrekt funktionieren.

5. Teste die Feuerwaffe

- Führe einen Funktionstest in einer sicheren Umgebung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock wie vorgesehen funktioniert.
- Achte während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche oder Gasleckagen.

Gebrauchsanweisungen

- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf ordnungsgemäße Funktion und sichere Installation.
- Nimm Anpassungen nur vor, wenn dies notwendig ist, und befolge die in diesem Handbuch gegebenen Richtlinien.
- Halte die Feuerwaffe immer gemäß den Empfehlungen des Herstellers instand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenteile.
- Wenn der Gasblock irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass er unbrauchbar gemacht wird, bevor du ihn entsorgst, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers verweisen, die mit der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 by allowing for finetuning of the gas system. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the gas block in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed by a qualified gunsmith or experienced individual familiar with firearms.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any signs of damage or wear before installation.
- Do not modify the gas block in any way that may compromise its safety or functionality.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any work on it.
- Use the included tool for adjustments only; do not use makeshift tools that may cause damage.
- Do not exceed the manufacturer's recommended settings for gas flow.
- Regularly check the gas block for secure installation and proper function during routine firearm maintenance.
- Be aware of the potential for gas leakage if the gas block is not properly installed.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare the Firearm

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.

2. Install the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

- Align the gas block with the barrel.
- Insert the two set screws provided with the gas block into the designated holes.
- Use the included tool to tighten the set screws securely, ensuring a proper gas seal.

3. Adjust the Gas Flow

- Use the included tool to adjust the gas flow to the desired setting.
- Start with a conservative setting and make incremental adjustments as needed.

4. Reassemble the Firearm

- Reattach any components removed during installation.
- Ensure that all parts are secure and functioning correctly.

5. Test the Firearm

- Conduct a function test in a safe environment to ensure the gas block operates as intended.
- Monitor for any unusual sounds or gas leakage during operation.

Usage Instructions

- Regularly check the gas block for proper function and secure installation.
- Make adjustments only when necessary, following the guidelines provided in this manual.
- Always maintain the firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- If the gas block is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre AR15 en permettant un réglage précis de votre système de gaz. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation et une installation sûres du bloc gaz, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc gaz est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée familière avec les armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le bloc gaz pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Ne modifiez pas le bloc gaz de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout travail dessus.
- Utilisez uniquement l'outil inclus pour les réglages ; ne pas utiliser d'outils improvisés qui pourraient causer des dommages.
- Ne dépassez pas les réglages recommandés par le fabricant pour le flux de gaz.
- Vérifiez régulièrement que le bloc gaz est correctement installé et fonctionne bien lors de l'entretien de routine de l'arme.
- Soyez conscient du potentiel de fuite de gaz si le bloc gaz n'est pas correctement installé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparez l'Arme à Feu

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc gaz existant, le cas échéant.

2. Installez le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry

- Alignez le bloc gaz avec le canon.
- Insérez les deux vis de réglage fournies avec le bloc gaz dans les trous désignés.
- Utilisez l'outil inclus pour serrer les vis de réglage en toute sécurité, en veillant à obtenir un bon joint de gaz.

3. Ajustez le Flux de Gaz

- Utilisez l'outil inclus pour ajuster le flux de gaz au réglage souhaité.
- Commencez par un réglage conservateur et effectuez des ajustements progressifs si nécessaire.

4. Réassemblez l'Arme à Feu

- Réattachez tous les composants retirés lors de l'installation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont sécurisées et fonctionnent correctement.

5. Testez l'Arme à Feu

- Effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sûr pour vous assurer que le bloc gaz fonctionne comme prévu.
- Surveillez tout bruit inhabituel ou fuite de gaz pendant l'utilisation.

Instructions d'Utilisation

- Vérifiez régulièrement le bloc gaz pour vous assurer de son bon fonctionnement et de son installation sécurisée.
- Effectuez des ajustements uniquement lorsque cela est nécessaire, en suivant les directives fournies dans ce manuel.
- Entretenez toujours l'arme à feu selon les recommandations du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc gaz conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Si le bloc gaz est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il est rendu inutilisable avant l'élimination pour prévenir tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo AR15 consentendo la regolazione del sistema di gas. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del blocco gas in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco gas venga installato da un armaiolo qualificato o da un individuo esperto in armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il blocco gas per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Non modificare il blocco gas in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro su di essa.
- Usa solo lo strumento incluso per le regolazioni; non utilizzare strumenti improvvisati che potrebbero causare danni.
- Non superare le impostazioni raccomandate dal produttore per il flusso di gas.
- Controlla regolarmente il blocco gas per un'installazione sicura e un funzionamento corretto durante la manutenzione di routine dell'arma.
- Sii consapevole del potenziale di perdita di gas se il blocco gas non è installato correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Prepara l'Arma

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.

2. Installa il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable

- Allinea il blocco gas con la canna.
- Inserisci le due viti di regolazione fornite con il blocco gas nei fori designati.
- Usa lo strumento incluso per stringere le viti di regolazione in modo sicuro, assicurando una corretta tenuta del gas.

3. Regola il Flusso di Gas

- Usa lo strumento incluso per regolare il flusso di gas sul valore desiderato.
- Inizia con un'impostazione conservativa e apporta regolazioni incrementali secondo necessità.

4. Rimonta l'Arma

- Riattacca eventuali componenti rimossi durante l'installazione.
- Assicurati che tutte le parti siano sicure e funzionanti correttamente.

5. Testa l'Arma

- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro per assicurarti che il blocco gas funzioni come previsto.
- Monitora eventuali suoni insoliti o perdite di gas durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Uso

- Controlla regolarmente il blocco gas per un corretto funzionamento e un'installazione sicura.
- Effettua regolazioni solo quando necessario, seguendo le linee guida fornite in questo manuale.
- Mantieni sempre l'arma secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Se il blocco gas è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire abusi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego AR15, umożliwiając precyzyjne dostosowanie systemu gazowego. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację bloku gazowego zgodnie z przepisami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę zaznajomioną z bronią palną.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj blok gazowy i wszystkie związane z nim komponenty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją.
- Nie modyfikuj bloku gazowego w sposób, który mógłby zagrozić jego bezpieczeństwu lub funkcjonalności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy nad nią.
- Używaj dołączonego narzędzia do regulacji; nie używaj improwizowanych narzędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta ustawień przepływu gazu.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem pewnego zamocowania i prawidłowego działania podczas rutynowej konserwacji broni.
- Bądź świadomy potencjalnego wycieku gazu, jeśli blok gazowy nie jest prawidłowo zainstalowany.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie Broni

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

2. Instalacja Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

- Wyrównaj blok gazowy z lufą.
- Włóż dwa wkręty blokujące dostarczone z blokiem gazowym do wyznaczonych otworów.
- Użyj dołączonego narzędzia, aby mocno dokręcić wkręty blokujące, zapewniając odpowiednie uszczelnienie gazowe.

3. Regulacja Przepływu Gazów

- Użyj dołączonego narzędzia do dostosowania przepływu gazu do pożądanej wartości.
- Zacznij od ostrożnego ustawienia i dokonuj stopniowych regulacji w razie potrzeby.

4. Złożenie Broni

- Ponownie zamontuj wszelkie komponenty usunięte podczas instalacji.
- Upewnij się, że wszystkie części są pewnie zamocowane i działają prawidłowo.

5. Testowanie Broni

- Przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że blok gazowy działa zgodnie z zamierzeniami.
- Monitoruj jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wycieki gazu podczas pracy.

Instrukcje Użytkowania

- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem prawidłowego działania i pewnego zamocowania.
- Dokonuj regulacji tylko w razie potrzeby, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze utrzymuj broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i komponentów broni palnej.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że został unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15:si suorituskykyä mahdollistamalla kaasujärjestelmän hienosäätö. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet kaasublokin turvalliseen käyttöön ja asentukseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki asennetaan pätevän aseiden mekaanikon tai kokeneen henkilön toimesta, joka tuntee ampumaaseet.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Älä muokkaa kaasublokkia millään tavalla, joka voi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden komponentteja.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojarustusta, mukaan lukien silmäsuojaa, aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään työn aloittamista sen parissa.
- Käytä säädöksi vain mukana tulevaa työkalua; älä käytä improvisoituja työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Älä ylitä valmistajan suosittamaa kaasun virtausta.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki varmistaaksesi, että se on asennettu tukevasti ja toimii oikein asehuollon aikana.
- Ole tietoinen kaasuvuodon mahdollisuudesta, jos kaasublokki ei ole asennettu oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistele Ase

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos sellainen on.

2. Asenna SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

- Kohdista kaasublokki piipun kanssa.
- Aseta kaasublokin mukana tulevat kaksi säätöruuvia määriteltyihin reikiin.
- Käytä mukana tulevaa työkalua tiukentamaan säätöruuvit kunnolla, varmistaen oikean kaasutiivistyksen.

3. Säädä Kaasun Virtaus

- Käytä mukana tulevaa työkalua säätääksesi kaasun virtausta haluttuun asetukseen.
- Aloita varovaisella asetuksella ja tee vähittäisiä säätöjä tarpeen mukaan.

4. Kokoa Ase Uudelleen

- Kiinnitä takaisin kaikki osat, jotka poistettiin asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni ja toimivat oikein.

5. Testaa Ase

- Suorita toimintatesti turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaasublokki toimii tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkkaile mahdollisia epätavallisia ääniä tai kaasuvuotoja käytön aikana.

Käyttöohjeet

- Tarkista säännöllisesti kaasublokki varmistaaksesi sen oikean toiminnan ja tukevan asennuksen.
- Tee säätöjä vain tarvittaessa, noudattaen tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Huolla asetta aina valmistajan suositusten mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat metallia ja ampumaaseiden komponentteja.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä väärinkäytön estämiseksi.

Lisätietoja

Turvaohjeiden noudattaminen varmistaa SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din AR15 genom att möjliggöra finjustering av gasystemet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av gasblocket i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket installeras av en kvalificerad gunsmith eller en erfaren person som är bekant med skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Modifiera inte gasblocket på något sätt som kan äventyra dess säkerhet eller funktionalitet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar något arbete på det.
- Använd endast det medföljande verktyget för justeringar; använd inte improviserade verktyg som kan orsaka skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade inställningar för gasflöde.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för säker installation och korrekt funktion under rutinunderhåll av skjutvapnet.
- Var medveten om risken för gasläckage om gasblocket inte är korrekt installerat.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förbered skjutvapnet

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

2. Installera SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock

- Justera gasblocket med pipan.
- Sätt i de två setskruvarna som medföljer gasblocket i de avsedda hålen.
- Använd det medföljande verktyget för att dra åt setskruvarna ordentligt, vilket säkerställer en korrekt gasförsegling.

3. Justera gasflödet

- Använd det medföljande verktyget för att justera gasflödet till önskad inställning.
- Börja med en konservativ inställning och gör gradvisa justeringar efter behov.

4. Montera ihop skjutvapnet

- Återmontera alla komponenter som togs bort under installationen.
- Se till att alla delar är säkra och fungerar korrekt.

5. Testa skjutvapnet

- Genomför ett funktionstest i en säker miljö för att säkerställa att gasblocket fungerar som avsett.
- Övervaka eventuella ovanliga ljud eller gasläckage under drift.

Användningsinstruktioner

- Kontrollera regelbundet gasblocket för korrekt funktion och säker installation.
- Gör justeringar endast när det är nödvändigt, följande riktlinjer som anges i denna manual.
- Underhåll alltid skjutvapnet enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala regler angående metall och komponenter för skjutvapen.
- Om gasblocket är skadat utöver reparation, se till att det görs obrukbart innan det kasseras för att förhindra missbruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av SLR Rifleworks Sentry justerbara gasblock. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho AR15 tím, že umožňuje jemné doladění plynového systému. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace plynového bloku v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok instalován kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou obeznámenou se střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte plynový blok a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Neměňte plynový blok jakýmkoli způsobem, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před zahájením jakékoli práce na ní.
- Používejte pouze příložený nástroj pro úpravy; nepoužívejte improvizované nástroje, které by mohly způsobit poškození.
- Nepřekračujte doporučené nastavení výrobce pro průtok plynu.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok, zda je správně nainstalován a funguje správně během rutinní údržby střelné zbraně.
- Buďte si vědomi možnosti úniku plynu, pokud není plynový blok správně nainstalován.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Připravte střelnou zbraň

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající plynový blok, pokud je to relevantní.

2. Nainstalujte SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky

- Zarovnejte plynový blok s hlavní.
- Vložte dva zajišťovací šrouby dodané s plynovým blokem do určených otvorů.
- Pomocí přiloženého nástroje bezpečně utáhněte zajišťovací šrouby, aby se zajistilo správné těsnění plynu.

3. Upravte průtok plynu

- Použijte přiložený nástroj k nastavení průtoku plynu na požadované nastavení.
- Začněte s konzervativním nastavením a provádějte postupné úpravy podle potřeby.

4. Znovu sestavte střelnou zbraň

- Znovu připevněte všechny komponenty, které byly odstraněny během instalace.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou bezpečně upevněny a fungují správně.

5. Otestujte střelnou zbraň

- Provedte test funkce v bezpečném prostředí, abyste zajistili, že plynový blok funguje podle očekávání.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo úniky plynu během provozu.

Pokyny pro používání

- Pravidelně kontrolujte plynový blok na správnou funkci a bezpečné upevnění.
- Provádějte úpravy pouze v případě potřeby, podle pokynů uvedených v této příručce.
- Vždy udržujte střelnou zbraň podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Pokud je plynový blok poškozený nad rámec opravy, zajistěte, aby byl znehodnocen před likvidací, aby se předešlo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku, prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.