

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Zablokuj swój regulowany blok gazowy

Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw zapewnia strzelcom AR-15 możliwość precyzyjnego dostosowania swojego systemu gazowego dla optymalnej wydajności. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw został skonstruowany z prostym systemem pomiarowym, który nie używa sprężyn ani kul, a jego regulacja odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wykonany z stali 4140. Posiada wykończenie QPQ Melonite. Dostępny w średnicach .625, .750, .875 i .936. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw wyposażony jest w dwa wkręty blokujące, które mocują blok do lufy, zapewniając idealne uszczelnienie gazowe.



Cechy

- Nazwa: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Producent: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100025369
- Nr prod.: SA8SM
- Materiał: Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .875
- Waga dostawy: 0.057kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego AR15, umożliwiając precyzyjne dostosowanie systemu gazowego. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację bloku gazowego zgodnie z przepisami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę zaznajomioną z bronią palną.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj blok gazowy i wszystkie związane z nim komponenty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją.
- Nie modyfikuj bloku gazowego w sposób, który mógłby zagrozić jego bezpieczeństwu lub funkcjonalności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy nad nią.
- Używaj dołączonego narzędzia do regulacji; nie używaj improwizowanych narzędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta ustawień przepływu gazu.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem pewnego zamocowania i prawidłowego działania podczas rutynowej konserwacji broni.
- Bądź świadomy potencjalnego wycieku gazu, jeśli blok gazowy nie jest prawidłowo zainstalowany.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie Broni

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

2. Instalacja Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

- Wyrównaj blok gazowy z lufą.
- Włóż dwa wkręty blokujące dostarczone z blokiem gazowym do wyznaczonych otworów.
- Użyj dołączonego narzędzia, aby mocno dokręcić wkręty blokujące, zapewniając odpowiednie uszczelnienie gazowe.

3. Regulacja Przepływu Gazów

- Użyj dołączonego narzędzia do dostosowania przepływu gazu do pożądanej wartości.
- Zaczynj od ostrożnego ustawienia i dokonuj stopniowych regulacji w razie potrzeby.

4. Złożenie Broni

- Ponownie zamontuj wszelkie komponenty usunięte podczas instalacji.
- Upewnij się, że wszystkie części są pewnie zamocowane i działają prawidłowo.

5. Testowanie Broni

- Przeprowadź test funkcjonalny w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że blok gazowy działa zgodnie z zamierzeniami.
- Monitoruj jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wycieki gazu podczas pracy.

Instrukcje Użytkowania

- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem prawidłowego działania i pewnego zamocowania.
- Dokonuj regulacji tylko w razie potrzeby, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze utrzymuj broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i komponentów broni palnej.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że został unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl