

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .936 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Zablokuj swój regulowany blok gazowy

Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw zapewnia strzelcom AR-15 możliwość precyzyjnego dostosowania swojego systemu gazowego dla optymalnej wydajności. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw został skonstruowany z prostym systemem pomiarowym, który nie używa sprężyn ani kul, a jego regulacja odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wykonany z stali 4140. Posiada wykończenie QPQ Melonite. Dostępny w średnicach .625, .750, .875 i .936. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw wyposażony jest w dwa wkręty blokujące, które mocują blok do lufy, zapewniając idealne uszczelnienie gazowe.



Cechy

- Nazwa: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .936 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Producent: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100025370
- Nr prod.: SA9-SM
- Materiał: Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .936
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 133mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji Twojego bloku gazowego. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie związane z nim narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed instalacją sprawdź blok gazowy pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj bloku gazowego tylko do jego zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z bronią palną.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Uważaj na ostre krawędzie bloku gazowego i narzędzi podczas instalacji.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas dokręcania wkrętów blokujących, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas użytkowania broni, natychmiast przestań jej używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone narzędzie do regulacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Oczyszczyć powierzchnię lufy, na której zostanie zainstalowany nowy blok gazowy.
- Wyrównaj blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable z portem gazowym na lufie.
- Zamocuj blok gazowy za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów blokujących. Upewnij się, że są odpowiednio dokręcone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzeń.
- Użyj dołączonego narzędzia do regulacji, aby ustawić pożądany przepływ gazu. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi regulacji.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Monitoruj wydajność bloku gazowego podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli blok gazowy nie jest już użyteczny, pozbądź się go w sposób zgodny z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do ognia ani do zbiorników wodnych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką dane dotyczące swojego produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i w razie potrzeby poszukuj profesjonalnej pomocy. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl