

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW

Give Your AR a Lightweight, Durable Gas Block

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that owners of the popular AR-15 rifle aren't held hostage to the limitations of traditional-length gas systems and can adjust their rifle's gas flow for their purposes. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block comes with a simple tool that adjusts an integral gas meter one click at a time without using spring-loaded systems with small parts that are easily damaged or lost. FEATURES Made from durable, lightweight titanium Features bead-blast finish The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block also features two set screws .400 of an inch apart that secure the product to an AR barrel easily.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025373
- Mfr. No.: SA8-TI-S
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block für dein AR15Gewehr entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Handhabung und Nutzung des Gasblocks gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicher sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und die Kammer leer ist, bevor du den Gasblock einstellst.
- Verwende das bereitgestellte Werkzeug, um den Gasfluss schrittweise anzupassen. Zwingt keine Anpassungen über die vorgesehenen Grenzen hinaus.
- Stelle sicher, dass der Gasblock sicher am Lauf befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Lockere Verbindungen können zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Modifiziere den Gasblock oder seine Komponenten in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Wenn während der Nutzung Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und die Kammer leer ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige die Lafoberfläche, auf der der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block auf dem Lauf und richte ihn richtig aus.
- Sichere den Gasblock mit den beiden bereitgestellten SetSchrauben. Ziehe sie gemäß den Herstellerangaben (0,400 Zoll auseinander) fest.

2. Einstellung des Gasflusses

- Verwende das bereitgestellte Einstellwerkzeug, um den integrierten Gaszähler zu drehen.
- Stelle den Gasfluss schrittweise ein, um die gewünschte Leistung zu erzielen.
- Teste das Gewehr nach jeder Anpassung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

3. Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der Gasblock vor jeder Nutzung ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwache die Leistung des Gewehrs und nehme bei Bedarf weitere Anpassungen vor.
- Wenn während des Betriebs Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe den Gasblock.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block for your AR15 rifle. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the gas block in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Before adjusting the gas block, ensure the rifle is unloaded and the chamber is clear.
- Use the provided tool to adjust the gas flow incrementally. Do not force adjustments beyond the designed limits.
- Ensure that the gas block is securely attached to the barrel before use. Loose fittings may lead to malfunction or injury.
- Do not modify the gas block or its components in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior during use, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the rifle is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed.
- Position the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block on the barrel, aligning it properly.
- Secure the gas block using the two set screws provided. Tighten them to the manufacturer's specifications (0.400 inches apart).

2. Adjusting Gas Flow

- Use the provided adjustment tool to turn the integral gas meter.
- Adjust the gas flow one click at a time to achieve the desired performance.
- Test the rifle after each adjustment to ensure proper functioning.

3. Usage

- Always ensure the gas block is functioning properly before each use.
- Monitor the rifle's performance and make further adjustments as necessary.
- If any issues arise during operation, cease use immediately and inspect the gas block.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and any associated components in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry pour votre fusil AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de manipuler et d'utiliser le bloc gaz conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu et des composants associés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'ajuster le bloc gaz, assurez-vous que le fusil est déchargé et que la chambre est vide.
- Utilisez l'outil fourni pour ajuster le flux de gaz par paliers. Ne forcez pas les ajustements au-delà des limites prévues.
- Assurez-vous que le bloc gaz est solidement fixé au canon avant utilisation. Des fixations lâches peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des blessures.
- Ne modifiez pas le bloc gaz ou ses composants de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la chambre est vide.
- Retirez le bloc gaz existant, le cas échéant.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc gaz sera installé.
- Positionnez le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry sur le canon, en l'alignant correctement.
- Fixez le bloc gaz en utilisant les deux vis de réglage fournies. Serrez-les selon les spécifications du fabricant (0,400 pouces d'écart).

2. Ajustement du Flux de Gaz

- Utilisez l'outil d'ajustement fourni pour tourner le compteur de gaz intégré.
- Ajustez le flux de gaz un clic à la fois pour obtenir les performances souhaitées.
- Testez le fusil après chaque ajustement pour assurer un bon fonctionnement.

3. Utilisation

- Assurez-vous toujours que le bloc gaz fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Surveillez les performances du fusil et effectuez d'autres ajustements si nécessaire.
- Si des problèmes surviennent pendant l'opération, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le bloc gaz.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc gaz et tous les composants associés conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas le bloc gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation de sécurité concernant le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour assistance.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable per il tuo fucile AR15. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di gestire e utilizzare il blocco gas in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di regolare il blocco gas, assicurati che il fucile sia scarico e che la camera sia libera.
- Usa lo strumento fornito per regolare il flusso di gas in modo incrementale. Non forzare le regolazioni oltre i limiti progettati.
- Assicurati che il blocco gas sia saldamente attaccato alla canna prima dell'uso. Fissaggi allentati possono portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Non modificare il blocco gas o i suoi componenti in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e che la camera sia libera.
- Rimuovi il blocco gas esistente se applicabile.
- Pulisci la superficie della canna dove sarà installato il blocco gas.
- Posiziona il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable sulla canna, allineandolo correttamente.
- Fissa il blocco gas utilizzando le due viti di regolazione fornite. Serrare secondo le specifiche del produttore (0,400 pollici di distanza).

2. Regolazione del Flusso di Gas

- Usa lo strumento di regolazione fornito per ruotare il misuratore di gas integrato.
- Regola il flusso di gas un clic alla volta per ottenere le prestazioni desiderate.
- Testa il fucile dopo ogni regolazione per garantire un corretto funzionamento.

3. Uso

- Assicurati sempre che il blocco gas funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Monitora le prestazioni del fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario.
- Se si verificano problemi durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il blocco gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas e eventuali componenti associati in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable do Twojego karabinu AR15. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie bloku gazowego zgodnie z Rozporządzeniem UE o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i związanych z nią komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów do broni.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed dostosowaniem bloku gazowego upewnij się, że karabin jest rozładowany, a komora jest czysta.
- Używaj dostarczonego narzędzia do stopniowej regulacji przepływu gazu. Nie wymuszaj regulacji poza zaprojektowane limity.
- Upewnij się, że blok gazowy jest pewnie zamocowany na lufie przed użyciem. Luźne mocowanie może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Nie modyfikuj bloku gazowego ani jego komponentów w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek awarie lub nietypowe zachowanie, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany, a komora jest czysta.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Oczyszcz powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, odpowiednio go wyrównując.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dwóch dostarczonych śrub mocujących. Dokręć je zgodnie z zaleceniami producenta (0,400 cala od siebie).

2. Regulacja Przepływu Gazów

- Użyj dostarczonego narzędzia do regulacji, aby obrócić integralny miernik gazu.
- Reguluj przepływ gazu o jeden klik na raz, aby osiągnąć pożądane osiągi.
- Testuj karabin po każdej regulacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

3. Użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że blok gazowy działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Monitoruj wydajność karabinu i w razie potrzeby dokonuj dalszych regulacji.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź blok gazowy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin AR15 kivääriisi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käsittely ja käyttö EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi tuliasiaita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokkia vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseidien ja niiden tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Ennen kaasublokin säätämistä varmista, että kivääri on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas.
- Käytä toimitettua työkalua kaasun virran säätämiseen asteittain. Älä pakota säätöjä yli suunniteltujen rajojen.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty piippuun ennen käyttöä. Löysät kiinnitykset voivat johtaa toimintahäiriöön tai vahinkoon.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen komponentteja millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos huomaat käytön aikana toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block piippuun, varmistaen oikea kohdistus.
- Kiinnitä kaasublokki kahdella toimitetulla säädöksellä. Kiristä ne valmistajan spesifikaatioiden mukaan (0,400 tuumaa eristyksessä).

2. Kaasun Virran Säätäminen

- Käytä toimitettua säätötyökalua kääntääksesi integroitu kaasumittaria.
- Säädä kaasun virtausta yksi napsautus kerrallaan saavuttaaksesi halutun suorituskyvyn.
- Testaa kivääri jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.

3. Käyttö

- Varmista aina, että kaasublokki toimii oikein ennen jokaista käyttöä.
- Seuraa kiväärin suorituskyyä ja tee tarvittaessa lisäsäätöjä.
- Jos käyttöön liittyy ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista kaasublokki.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät komponentit paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block för din AR15rifle. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av gasblocket i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på skador eller slitage. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du justerar gasblocket, säkerställ att riflen är oladdad och att kammaren är tom.
- Använd det medföljande verktyget för att justera gasflödet stegvis. Tvinga inte justeringar utöver de designade gränserna.
- Säkerställ att gasblocket är ordentligt fäst vid pipan innan användning. Löst fäste kan leda till funktionsfel eller skada.
- Modifiera inte gasblocket eller dess komponenter på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende under användning, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att riflen är oladdad och att kammaren är tom.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block på pipan och justera det korrekt.
- Fäst gasblocket med de två medföljande setskruvorna. Dra åt dem enligt tillverkarens specifikationer (0,400 tum isär).

2. Justering av gasflöde

- Använd det medföljande justeringsverktyget för att vrida på den integrerade gasmätaren.
- Justera gasflödet ett klick i taget för att uppnå önskad prestanda.
- Testa riflen efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning

- Säkerställ alltid att gasblocket fungerar korrekt före varje användning.
- Övervaka riflens prestanda och gör ytterligare justeringar vid behov.
- Om några problem uppstår under drift, avbryt användningen omedelbart och inspektera gasblocket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket och alla relaterade komponenter i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsproblem angående SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gas Block. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block pro vaši pušku AR15. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a používání plynového bloku v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před úpravou plynového bloku se ujistěte, že je puška vybitá a komora je prázdná.
- Použijte poskytnutý nástroj k postupnému nastavení průtoku plynu. Nepoužívejte sílu při úpravách nad stanovené limity.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně upevněn na hlavni před použitím. Volné upevnění může vést k poruše nebo zranění.
- Nepřetvářejte plynový blok ani jeho komponenty žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Pokud během používání zazijete jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je puška vybitá a komora je prázdná.
- Odstraňte stávající plynový blok, pokud je to relevantní.
- Vyčistěte povrch hlavně, na který bude plynový blok instalován.
- Umístěte SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block na hlavěň, správně jej zarovnejte.
- Zabezpečte plynový blok pomocí dvou dodaných šroubů. Utáhněte je podle specifikací výrobce (0,400 palce od sebe).

2. Nastavení průtoku plynu

- Použijte poskytnutý nastavovací nástroj k otáčení integrovaného plynového měřiče.
- Nastavte průtok plynu po jednom kliknutí, abyste dosáhli požadovaného výkonu.
- Otestujte pušku po každé úpravě, abyste zajistili správnou funkčnost.

3. Použití

- Vždy se ujistěte, že plynový blok funguje správně před každým použitím.
- Sledujte výkon pušky a provádějte další úpravy podle potřeby.
- Pokud během provozu nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte plynový blok.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte plynový blok a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci plynového bloku.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo bezpečnostní obavy týkající se SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.