

GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. Yes, it looks sort of like a gater floating with just the eyes above the water. This is a long, heavy bag, about 6½" x 13½", and it is the ultimate in stability on the bench. A Gater bag can easily weigh over 25 lbs. filled with heavy sand, so the multi-layered bottom does not have an internal 'donut' like the smaller Edgewood bags. It has a 4" body height, 2" tall ears, and a 3" x 4" ear base. If you shoulder the rear bag once in a while and don't mind hauling the weight, there is nothing more stable on the bench than the Gater. Will require two boxes of heavy sand to fill.



Attributes

- Name: GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045582
- Mfr. No.: STD GATER 3/8 I
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN](#)
- [English: GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Bezpečnostní pokyny pro užívání](#)

Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt bei der Verwendung auf einer stabilen und sicheren Unterlage platziert ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gewicht:** Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird. Sie kann bis zu 25 lbs wiegen, wenn sie mit schwerem Sand gefüllt ist.
- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Bank steht, um ein Umkippen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- **Füllmaterial:** Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand oder Forster KwikFill Trichter), um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- **Handhabung:** Heben Sie die Tasche mit beiden Händen an, um Verletzungen durch das Gewicht zu vermeiden. Verwenden Sie die Ohren der Tasche zum Anheben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Füllung der Tasche:

- Öffnen Sie die Tasche und fügen Sie das empfohlene Füllmaterial hinzu.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche gleichmäßig gefüllt ist, um ein Ungleichgewicht zu vermeiden.

2. Platzierung:

- Stellen Sie die gefüllte Tasche auf eine stabile Bank oder einen Tisch.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche sicher steht und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie die Tasche zur Stabilisierung Ihrer Schussposition.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht bewegt wird, während Sie darauf schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK. This product is designed to provide exceptional stability during shooting activities. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always check the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- If you experience any issues, contact support for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Gater bag is filled with heavy sand as recommended for optimal stability.
- Avoid lifting or moving the filled bag without proper support, as it can weigh over 25 lbs.
- When using the bag, ensure that it is placed on a stable surface to prevent tipping or sliding.
- Do not place your body or any part of your body in front of the shooting line when using the bag.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of bystanders during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use two boxes of heavy sand to fill the Gater bag. Ensure that the sand is packed tightly for maximum stability.
- If using the Forster KwikFill funnel, follow the instructions provided with the funnel for proper filling.

2. Setting Up the Bag:

- Place the filled Gater bag on a flat, stable surface such as a shooting bench.
- Adjust the position of the bag to ensure it is securely placed and will not move during use.

3. Using the Bag:

- When shouldering the rear bag, ensure you have a firm grip and are balanced.
- If you need to move the bag, lift it from the bottom to prevent injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged and cannot be repaired, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that any filling material (sand) is disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please contact the manufacturer directly through the provided channels.

Thank you for prioritizing safety while using the GATER STD 31/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir GATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir GATER EDGEWOOD. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le sac afin de minimiser les risques et de garantir votre sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur le sac, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.
- Tenez-vous informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface stable pour éviter tout glissement ou basculement.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée de 25 lbs une fois rempli de sable lourd.
- Lorsque vous soulevez le sac, utilisez une technique appropriée pour éviter les blessures au dos.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne modifiez pas le sac ni n'utilisez de pièces non recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Utilisez deux boîtes de sable lourd pour remplir le sac.
- Assurez-vous que le sable est bien compacté pour une stabilité optimale.

2. Positionnement du Sac :

- Placez le sac sur une table de tir ou une surface plane.
- Ajustez la position selon vos besoins pour un confort maximal.

3. Utilisation du Sac :

- Lorsque vous tirez, assurez-vous que le sac est bien en place et stable.
- Si vous utilisez le sac comme sac arrière, placez-le sur votre épaule pour un meilleur soutien.

4. Entretien du Sac :

- Nettoyez le sac régulièrement avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le sac est endommagé de manière irréparable, envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité relatifs à ce produit.

Merci de votre attention et de votre engagement envers l'utilisation sûre de votre sac de tir GATER EDGEWOOD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto i sacchi da tiro GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco da tiro solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni visibili.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco da tiro su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso raccomandato di 25 libbre.
- Assicurati che il sacco sia riempito correttamente con sabbia pesante, se necessario.
- Mantieni il sacco lontano da aree affollate per prevenire incidenti.
- Non lasciare mai il sacco incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Se il sacco non è già riempito, riempilo con sabbia pesante utilizzando due scatole di sabbia.
- Assicurati che il sacco sia ben chiuso e sigillato per evitare perdite di sabbia.

2. Posizionamento:

- Colloca il sacco su una superficie piana e stabile.
- Posiziona il sacco in modo che non possa muoversi facilmente durante l'uso.

3. Uso del Sacco:

- Appoggia il tuo fucile o attrezzatura sul sacco per stabilità.
- Regola la posizione del sacco e dell'attrezzatura per ottenere il miglior supporto possibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Se il sacco è danneggiato, verifica se è possibile ripararlo prima di considerare lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare i sacchi da tiro GATER EDGEWOOD in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej GATER EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby strzeleckiej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.
- Przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Unikaj używania torby w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej stabilność i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Torba Gater może ważyć ponad 25 funtów, gdy jest wypełniona ciężkim piaskiem. Upewnij się, że masz odpowiednią siłę, aby ją unieść.
- Nie opieraj torby na krawędziach stołu ani innych niestabilnych powierzchniach.
- Zawsze używaj torby w odpowiedniej pozycji, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Jeśli korzystasz z torby na zewnątrz, upewnij się, że jest stabilnie umiejscowiona na płaskiej powierzchni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wypełnienie Torby:

- Użyj dwóch pudeł ciężkiego piasku do wypełnienia torby.
- Upewnij się, że piasek jest równomiernie rozłożony wewnątrz torby.

2. Użycie Torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Użyj torby jako wsparcia dla broni podczas strzelania, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona.

3. Zarządzanie Obciążeniem:

- Jeśli opierasz torbę na ramieniu, rób to ostrożnie, aby uniknąć urazów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku konieczności pozbycia się torby, upewnij się, że jest ona pusta i czysta.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów, aby upewnić się, że torba jest usuwana w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju. Upewnij się, że masz informacje o produkcie pod ręką, aby przyspieszyć proces wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista suorituskkyä ja turvallisuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, jota suunnittelet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tilanteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että laukku on oikein täytetty ennen käyttöä.
- Käytä laukkuja vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai iskuja, jotka voivat aiheuttaa epävakautta.
- Jos nostat takalaukkua, varmista, että se on riittävän kevyt ja hallittavissa.
- Pidä laukku poissa voimakkaasta auringonvalosta pitkäaikaisesti, jotta materiaali ei vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

- Täytä laukku kahdella laatikolla raskasta hiekkaa ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on täytetty tasaisesti, jotta se pysyy vakaana.
- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen ampumista.
- Käytä laukkuja vain ammuntaan ja harjoitteluun.
- Pidä laukku puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit, kuten hiekka, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dessa väskor är designade för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Fyll väskan med tung sand enligt instruktionerna för att säkerställa stabilitet. Använd inte andra material för att fylla väskan.
- Undvik att lyfta väskan med en hand, använd alltid båda händerna för att förhindra skador.
- Om du bär väskan, se till att du har tillräcklig styrka för att hantera vikten (över 25 lbs när den är fylld).
- Kontrollera att öronen och öronbasen är korrekt placerade innan du använder väskan för att säkerställa optimal stabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd två lådor med tung sand för att fylla väskan.
- Se till att sanden är jämnt fördelad för att maximera stabiliteten.

2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att den är placerad så att den inte kan välta under användning.

3. Användning av väskan:

- Justera skjutpositionen för att säkerställa att du har bra stöd.
- Använd väskan som en stabil grund för ditt skytte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av läder och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vi hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med vår produkt.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Bezpečnostní pokyny pro užívání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky Gater Edgewood Shooting Bags. Tento produkt byl navržen tak, aby vám poskytoval stabilitu a podporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se domníváte, že produkt je nebezpečný nebo poškozený, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte aktualizace a upozornění na stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky těžkým pískem se ujistěte, že je taška správně umístěna na stabilním povrchu.
- Dbejte na to, aby taška nebyla přetížena nadměrným množstvím písku, což může způsobit její poškození.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, zejména pokud je naplněna pískem, aby nedošlo k poranění.
- Pokud je taška používána na lavici, vždy zajistěte, že je stabilní a neklouže.
- Při přepravě tašky dbejte na to, aby byla zajištěna, aby nedošlo k jejímu pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Otevřete tašku a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Pokud je taška prázdná, naplňte ji těžkým pískem podle potřeby. Použijte dvě krabice těžkého písku k naplnění.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch, jako je lavice pro střelbu.
- Ujistěte se, že taška je správně orientována a stabilní.

3. Použití tašky:

- Použijte tašku jako oporu pro zbraň. Ujistěte se, že zbraň je správně umístěna a stabilní.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku Gater Edgewood Shooting Bags likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte tašku do přírody nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu prosím kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, aby všechny otázky a obavy byly řešeny odborníky.

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašek Gater Edgewood Shooting Bags.