

EDGE BAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGE BAG FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045597
- Mfr. No.: EDGE FARLEY 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Frontale EDGEBAG FARLEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schießauflage nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig gesichert ist, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Körpers in der Nähe des Schussbereichs sind.
- Verwenden Sie die Schießauflage nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Schießauflage (51/2" X 13/4") korrekt positioniert ist.
- Überprüfen Sie, dass die Tasche sicher befestigt ist, insbesondere wenn Sie das EDGE Modell mit den extra hohen Ohren verwenden.

2. Verwendung

- Legen Sie das Gewehr vorsichtig auf die Schießauflage.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft des Gewehrs sicher in den Ohren der Tasche geführt wird.
- Halten Sie beim Schießen stets eine sichere Position ein und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the product to understand how to operate it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Avoid using the product in wet or unstable conditions to prevent slipping or accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the front rest carefully to avoid injury. Use both hands when lifting or adjusting the product.
- **Stability:** Ensure the front rest is placed on a stable and flat surface before use to prevent tipping.
- **Weight Limits:** Do not exceed the recommended weight capacity for the front rest to avoid structural failure.
- **Secure the Bag:** Make sure the bag is properly secured to the hinging plates to ensure stability during use.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Front Rest:

- Place the front rest on a stable, flat surface.
- Ensure that the hinging plates are securely attached to the top of the rest.
- If using the "Old Farley" tops, ensure that the bag is properly secured to the hinging plates.

2. Using the Front Rest:

- Adjust the height of the rest as needed for your shooting position.
- Place your firearm securely on the rest, ensuring it is stable and balanced.
- Use the extra tall ears to guide and capture the stock for improved stability.

3. PostUse Care:

- After use, remove the firearm from the front rest carefully.
- Store the front rest in a dry, cool place away from direct sunlight to prevent damage to the materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to the environment or individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your EDGE BAG FARLEY FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging. It is essential to reach out for any safety inquiries or issues.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG FARLEY. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable pour votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour supporter les armes à feu lors de la pratique du tir.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité des matériaux, notamment le cuir et la surface Slick 3M, pour éviter tout risque de déchirure ou de défaillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez jamais le sac sur une surface instable ou inclinée.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer votre arme dessus.
- Ne surchargez pas le sac avec plus de poids que ce qu'il peut supporter.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que les oreilles extra hautes sont orientées vers l'avant pour un meilleur maintien de la crosse.
- Vérifiez que la base du sac (51/2" x 13/4") est bien en contact avec la surface.

2. Utilisation:

- Placez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien centrée.
- Ajustez la position de l'arme pour un confort optimal et une meilleure précision.
- Lorsque vous avez terminé, retirez toujours l'arme du sac avant de le déplacer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si possible, recyclez le sac ou apportez-le à un centre de collecte des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur autorisé. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac Avant EDGEBAG FARLEY. Merci de prendre le temps de lire ce guide.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Frontale EDGEBAG FARLEY

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per l'utilizzo della Borsa Frontale EDGEBAG FARLEY. Questa borsa è progettata per garantire un supporto sicuro e stabile durante le attività di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo corretto:** Assicurati che la borsa sia fissata correttamente alla base "Old Farley" con le piastre articolate. Se utilizzi una base Farley in alluminio lavorato da un pezzo unico, ordina la borsa frontale "New Farley".
- **Altezza delle orecchie:** Il modello EDGE include orecchie extra alte per un supporto migliore. Assicurati che le orecchie siano posizionate correttamente per una guida sicura del calcio.
- **Controllo della stabilità:** Prima di utilizzare la borsa, verifica che sia stabile e posizionata su una superficie piana.
- **Condizioni meteorologiche:** Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della base:

- Assicurati che la base "Old Farley" sia pulita e priva di detriti.
- Controlla che le piastre articolate siano in buone condizioni e funzionanti.

2. Fissaggio della borsa:

- Posiziona la borsa sulla base, allineando le piastre articolate.
- Fissa la borsa utilizzando il meccanismo di bloccaggio fornito.
- Verifica che la borsa sia ben fissata e non si muova.

3. Utilizzo della borsa:

- Posiziona il tuo fucile o attrezzatura sulla borsa, assicurandoti che sia stabile.
- Regola l'angolo e la posizione secondo le tue necessità per garantire una presa sicura.
- Durante l'uso, controlla regolarmente la stabilità della borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata o non utilizzabile, considera di riciclarla se possibile.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare la Borsa Frontale EDGEBAG FARLEY in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użycie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia torby lub obrażeń ciała.
- Zawsze sprawdzaj torbę przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom korzystać z torby bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej przewrócenia się.
- Zwróć uwagę na otoczenie podczas korzystania z torby, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo.
- Nie używaj torby na nierównych powierzchniach, które mogą wpłynąć na jej stabilność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że ruchome płytki są prawidłowo zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Użyj torby do wsparcia broni, upewniając się, że jest ona odpowiednio umiejscowiona w torbie.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić lepsze prowadzenie kolby.
- Po zakończeniu użycia, upewnij się, że torba jest pusta i czysta przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie próbuj jej naprawiać; zamiast tego, oddaj ją do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące produktu, w tym informacje o ewentualnych akcjach przypominających. Możesz zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów. Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGE BAG FARLEY FRONT REST.

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa, joka voi vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä, jos se on tarpeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saranoidut levyt ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että "New Farley" etupussi on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, jos se on tarpeen.

2. Käyttö

- Aseta tukki etupussiin niin, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että ylimmät korvat ohjaavat ja pitävät tukin turvallisesti paikallaan.
- Käytä pussin pohjan mittoja (51/2" X 13/4") varmistaaksesi, että se sopii käytettävään aseeseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotetta. Turvallinen ja tehokas käyttö on tavoitteemme.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till produkten.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att den uppfyller alla säkerhetskrav.
- Extra skydd: Var särskilt uppmärksam om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, se till att du har kontaktinformation tillgänglig.
- Snabba varningar: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten enligt avsedda syften.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn när den inte används.
- Använd skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGEBAG FARLEY FRONT REST på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är jämn och att inga hinder finns i närheten.
- Justera de extra höga öronen för att passa din skyttekolv.

2. Användning:

- Sätt din kolv på den övre delen av väskan.
- Justera kolven så att den sitter säkert mellan öronen.
- Kontrollera att väskan inte rör sig under användning.
- Efter användning, ta bort kolven och förvara väskan på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är sliten eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas, såsom läder och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes eller besök tillverkarens hemsida för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda EDGEBAG FARLEY FRONT REST på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro střelbu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně umístěn a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte produkt na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Zkontrolujte, zda je taška správně upevněna a zajištěna, aby nedošlo k jejímu posunutí během střelby.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když je používán v blízkosti dětí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a příslušenství.

2. Umístění produktu:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna pro optimální oporu.

3. Použití produktu:

- Při střelbě se ujistěte, že je zbraň správně umístěna na tašce.
- Sledujte pozici tašky během střelby a zajistěte, aby zůstala stabilní.

4. Údržba produktu:

- Po použití tašku vyčistěte podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte stav tašky a v případě potřeby ji opravte nebo vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zajistěte, aby byla bezpečně zlikvidována, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření, že produkt může být nebezpečný, prosím, kontaktujte příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně názvu, modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST.