

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045607
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Schießaktivitäten zu helfen. Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schießauflage in einem sicheren und stabilen Bereich verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts, zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Auflage sicher und fest positioniert ist, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Schießauflage, um Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Schießauflage nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohr und Augenschutz, während des Schießens.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Schießauflage:

- Legen Sie die Schießauflage auf eine stabile, flache Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Auflage (51/8" X 13/4") vollständig auf der Fläche aufliegt.
- Überprüfen Sie, dass die Auflage nicht wackelt oder sich bewegt.

2. Verwendung der Schießauflage:

- Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig auf der Schießauflage.
- Stellen Sie sicher, dass die hohen Ohren der Auflage den Schaft des Gewehrs sicher führen und erfassen.
- Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Position zu stabilisieren, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung des Produkts in normalen Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig Risiken minimieren. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihre Schießaktivitäten!

Safety Instruction Guide for EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stability and support for your shooting activities. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using the product.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the product is used on a stable and level surface.
- Keep the product away from heat sources and open flames.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the front bag only with compatible "New Farley" tops. If your top has hinged sideplates, use the "Old Farley" front bag instead.
- Ensure that the stock is properly guided and captured by the tall ears of the bag before shooting.
- Avoid overloading the front bag beyond its intended use.
- Do not place any part of your body in front of the shooting line while using the front rest.
- Clean the product regularly to maintain its condition and ensure safe use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST on a flat, stable surface.
- Ensure the base, measuring 51/8" X 13/4", is firmly positioned.

2. Compatibility Check:

- Confirm that you are using a "New Farley" top. If your top has hinged sideplates, do not use this front bag.

3. Using the Front Bag:

- Position the stock of your firearm securely within the tall ears of the front bag.
- Adjust the position as necessary to ensure the stock is stable and properly supported.

4. Safety Check Before Use:

- Ensure that the area is clear of people and obstacles.
- Doublecheck that the firearm is in a safe condition before proceeding.

5. PostUse Care:

- After use, clean the front bag to remove any dirt or debris.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST, please reach out to your local distributor or retailer. They can provide assistance and information regarding product safety and compliance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour les applications prévues, comme le soutien lors du tir.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le sac, cela pourrait causer une chute ou un déséquilibre.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables, car cela pourrait affecter la stabilité.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de procéder à toute activité de tir.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le sac est orienté correctement avec les oreilles orientées vers l'arrière pour un meilleur soutien.
- Vérifiez que le sac est bien en place avant d'ajouter une arme à feu.

2. Utilisation:

- Positionnez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien soutenue par les oreilles du sac.
- Ajustez la position de l'arme pour un confort optimal avant de tirer.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas certain de la stabilité de votre configuration.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux comme le cuir et le plastique.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un distributeur agréé. Assurez-vous de suivre les informations de sécurité fournies dans ce guide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo supporto e stabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa frontale su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite consigliato per garantire la stabilità.
- Assicurati che la borsa sia correttamente posizionata prima di utilizzare armi o attrezzature.
- Non lasciare mai la borsa incustodita quando è in uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Rimuovere la borsa dalla confezione e controllare che non ci siano danni.
- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo della Borsa:

- Assicurati che le orecchie extra alte siano correttamente orientate per supportare il calcio.
- Posiziona il tuo fucile o attrezzatura sulla borsa, assicurandoti che sia stabile.
- Regola la posizione del fucile per ottenere il miglior supporto e stabilità.

3. Manutenzione della Borsa:

- Pulisci la borsa con un panno umido e lascia asciugare all'aria.
- Controlla regolarmente le cuciture e il materiale per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare incidenti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le autorità competenti locali o visitare la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG NEW FARLEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji torby, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj torby i skontaktuj się z producentem.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zamocowana przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj torby, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Nie umieszczaj na torbie żadnych przedmiotów, które mogą ją przeciążyć lub spowodować niestabilność.
- Używaj torby w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Unikaj używania w deszczu lub w ekstremalnych warunkach.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą ani jej użytkowanie bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w poziomie i nie ma przeszkód wokół niej.
- Sprawdź, czy uszy torby są odpowiednio wyregulowane, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby uzyskać optymalną pozycję strzelecką.
- Używaj torby jako wsparcia podczas strzelania, aby poprawić celność.

3. Konserwacja torby:

- Regularnie czyść torbę z zewnątrz, używając wilgotnej szmatki.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.
- Przechowuj torbę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych śmieci, jeśli jest wykonana z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących torby przedniej EDGEBAG NEW FARLEY, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i datę zakupu.

Podsumowanie

Torba przednia EDGEBAG NEW FARLEY została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Regularne sprawdzanie stanu torby oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pomoże w uniknięciu wypadków oraz zapewni długotrwałe użytkowanie produktu.

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tukea ampumisen aikana. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ammunta ja harjoitustarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetulla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että ampumaasema on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että ylimmät korvat ovat oikein paikoillaan tukemassa tukin turvallista kiinnitystä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle niin, että se on tasapainossa.
- Varmista, että ase on turvallisesti tuettuna ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja turvallisuusvaatimuksista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutodistukset.

Yhteenveto

Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valde EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Återkallningar: Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: Kontakta alltid en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för montering och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Montera produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning:

- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Justera höjden på öronen för att passa din skyttechic.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt innan du börjar skjuta.
- Undvik att luta eller flytta produkten under användning.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání pro vaše potřeby při střelbě. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost při používání a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podpěra pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí, kde není riziko zranění.
- Sledujte jakékoli aktualizace nebo upozornění na stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte tašku, pokud je vlhká nebo mokrá, aby se předešlo sklouznutí.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami.
- Používejte tašku pouze v souladu s pokyny výrobce a nezapomeňte dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro správné použití.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška pevně umístěna a nebude se pohybovat během používání.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je dobře vyvážená.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a stabilitu.
- Po použití tašku pečlivě zvedněte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- V případě, že je produkt poškozený nebo nebezpečný, kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT.