

FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK

Front Bag for the "Old Farley" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the "New Farley" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4".



Attributes

- Name: FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045616
- Mfr. No.: FARLEY 2 1/4 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant Farley Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa Frontale Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Farley Front Rest Edgewood](#)
- [Suomi: FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile und sichere Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien für den Schießsport in Ihrer Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Beutels und der Oberteile.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht weiter.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie das Produkt verwenden, stabil und eben ist.
- Befestigen Sie den Beutel an der Schwenkplatte, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Überprüfen Sie, ob der Beutel sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.

2. Verwendung

- Platzieren Sie Ihre Waffe vorsichtig auf dem Beutel.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und stabil aufliegt.
- Vermeiden Sie es, die Waffe unnötig zu bewegen, während sie auf dem Beutel liegt.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Beutel gemäß den Pflegehinweisen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar, insbesondere für Materialien wie Leder und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the FARLEY FRONT REST, a highquality front bag designed for stability and precision in shooting. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a front bag for shooting.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for proper usage and maintenance.
- In case of any defect or irregularity, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure the front rest is placed on a stable surface to prevent tipping.
- **Handling:** Always handle the product with care, especially when adjusting or repositioning it.
- **Firearm Safety:** Follow all standard firearm safety practices when using the front rest in conjunction with firearms.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that could affect its performance or safety.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limits for the front rest to maintain stability and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the FARLEY FRONT REST on a flat, stable surface.
- Ensure the base measures 51/2" X 13/4" is fully supported.

2. Attachment:

- Secure the front bag to the "Old Farley" tops using the hinging plates provided.
- If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, ensure you have the "New Farley" front bag.

3. Usage:

- Position your firearm on the front rest.
- Adjust the rest as necessary to achieve the desired height and angle.
- Make sure the firearm is stable before taking any shots.

4. PostUsage Care:

- After use, remove any debris or dirt from the front rest.
- Store the product in a dry place away from direct sunlight to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the FARLEY FRONT REST in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains any hazardous components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Always ensure you have the latest information regarding recalls or safety notices by checking the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your FARLEY FRONT REST!

Guide de Sécurité pour le Sac Avant Farley Edgewood

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant Farley Edgewood. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de tir optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac pour des fins autres que celles prévues.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement la présence de déchirures ou de dommages sur le sac.
- Ne pas exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement avec des sommets "Old Farley" dotés de plaques articulées.
- Si votre sommet est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, utilisez le sac avant "New Farley".
- Assurez-vous que le sac est correctement sécurisé avant de l'utiliser pour éviter tout glissement.
- Ne pas surcharger le sac avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre sa stabilité.
- Évitez d'utiliser le sac dans des environnements instables ou dangereux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Vérification du Sac:** Avant d'utiliser le sac, inspectez-le pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Placement:** Placez le sac sur une surface plane et stable. Assurez-vous qu'il est à une hauteur confortable pour votre tir.
3. **Sécurisation:** Si vous utilisez un sommet "Old Farley", attachez le sac aux plaques articulées pour assurer une sécurité supplémentaire.
4. **Utilisation:** Une fois le sac en place, positionnez votre arme de manière sécurisée sur le sac. Vérifiez que tout est stable avant de tirer.
5. **Rangement:** Après utilisation, rangez le sac dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage ou l'élimination des matériaux en cuir et en plastique.
- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies sur l'emballage ou le site web.

En suivant ces instructions et directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Restez vigilant et tirez en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa Frontale Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa Frontale Edgewood per i piani "Old Farley". Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per una comprensione completa delle precauzioni da adottare.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che la borsa sia utilizzata solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni evidenti di danneggiamento.
- Tenere la borsa lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato.
- Durante l'uso, assicurarsi che la borsa sia posizionata su una superficie stabile.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Evitare di esporre la borsa a fonti di calore diretto o fiamme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Borsa:

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che le piastre articolate siano correttamente fissate.
- Verificare che la borsa sia ben ancorata prima di utilizzarla.

2. Uso della Borsa:

- Utilizzare la borsa per supportare il fucile durante le sessioni di tiro.
- Assicurarsi che il fucile sia fissato in modo sicuro e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Dopo l'uso, rimuovere il fucile dalla borsa e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Utilizzare i punti di raccolta designati per i materiali in pelle e plastica.
- Se la borsa è danneggiata, assicurarsi di smaltirla in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti della Borsa Frontale Edgewood possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza e la soddisfazione durante l'uso.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Farley Front Rest Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Farley Front Rest Edgewood. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Naszym celem jest zapewnienie, że użytkowanie torby będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby, upewnij się, że jest ona w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub zużycia materiału.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem. Torba została zaprojektowana do wspierania broni w czasie strzelania, nie używaj jej w innych celach.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj torby tylko z odpowiednim sprzętem strzeleckim, który jest zgodny z jej specyfikacją.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana, zanim umieścisz ją na torbie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie płyty mocujące są sprawne i dobrze przymocowane.

2. Mocowanie torby:

- Jeśli masz "Starego Farleya" z zawiasowymi płytami, zamocuj torbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku "Nowego Farleya" wykonaj odpowiednie kroki, aby zamocować torbę na solidnej powierzchni.

3. Użytkowanie torby:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna i odpowiednio podparta.
- W razie potrzeby dostosuj położenie torby, aby zapewnić maksymalną stabilność podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania torby, jeśli nie jest już potrzebna, rozważ oddanie jej do lokalnego punktu zbiórki materiałów lub organizacji charytatywnej.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest wykonana z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Zachowanie wymienionych powyżej wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania torby przedniej Farley Front Rest Edgewood. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzelań!

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdi, että luet ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja ampumatarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pussin pohja on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Kiinnitä pussi tarvittaessa saranoiduilla levyillä, jos tuote on varustettu niillä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti etupussiin varmistaaksesi sen vakauden.
- Säädä pussin korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteen käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa ampua. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt anvisningarna. Se till att den är i gott skick innan användning.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- Online shopping: Vid köp online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentfokus: Barn och sårbara grupper bör alltid övervakas vid användning av denna produkt.
- EUkontakt punkt: För säkerhetsfrågor, kontakta din lokala myndighet.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan komma snabba uppdateringar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten borta från barn och djur.
- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Vid användning, se till att inga personer befinner sig i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Farley Front Rest:

- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Kontrollera att basen är ordentligt placerad och stabil innan du fortsätter.

2. Användning av Farley Front Rest:

- Justera höjden på produkten efter behov för att passa din skytteposition.
- Placera ditt vapen på toppen av restet och se till att det är ordentligt stöd för att förhindra att det glider.
- Använd alltid produkten med försiktighet och kontrollera att allt är säkert innan du avfyrar.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa långvarig användning.
- Kontrollera att alla delar är intakta och fungerar som de ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare som köpt produkten av. Se till att alltid ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání: FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní použití při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je taška správně upevněna na vašem "Old Farley" vrchu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo chybí jakákoliv část.
- Při použití tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. jako oporu pro střelbu.
- Nenechávejte výrobek na slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte potřebné vybavení pro upevnění tašky.

2. Instalace:

- Umístěte tašku na "Old Farley" vrch tak, aby byla stabilní.
- Ujistěte se, že závěsné desky jsou správně zajištěny.

3. Použití:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že taška je stabilní.
- Po použití tašku odstraňte a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.