

SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK

Constructed of tight-weave, heavyweight 600 denier polyester with thick PVC laminate for stability, this bag features a main internal pocket with dual-slider opening for easy access to contents.



Attributes

- Name: SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK
- Manufacturer: BLACKHAWK
- Product no.: 100047301
- Mfr. No.: 73SB00BK
- Color: Black
- Material: Polyester
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 0.748kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 27mm
- Shipping length: 337mm
- UPC: 648018126291

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG](#)
- [English: SPORTSTER SHOOTER'S BAG Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro SPORTSTER BLACKHAWK](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej BLACKHAWK SPORTSTER](#)
- [Suomi: SPORTSTER SHOOTER'S BAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACKHAWK](#)

Sicherheitshinweise für die BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG entschieden haben. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung sicher und bequem zu transportieren. Um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, um ein Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Überladen Sie die Tasche nicht, um ein Reißen des Materials zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstände in der Tasche sicher verstaut sind, um Bewegungen während des Transports zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht für gefährliche Materialien oder Substanzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie die Tasche, indem Sie den doppelseitigen Reißverschluss vollständig öffnen.
- Legen Sie Ihre Ausrüstung in das Hauptfach und stellen Sie sicher, dass alles sicher verstaut ist.
- Schließen Sie die Tasche, indem Sie den Reißverschluss wieder vollständig schließen.
- Tragen Sie die Tasche über die Schulter oder in der Hand, je nach Vorliebe und Komfort.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Tasche und der Reißverschluss einwandfrei funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Vermeiden Sie es, die Tasche im normalen Hausmüll zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

SPORTSTER SHOOTER'S BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPORTSTER SHOOTER'S BAG. This safety instruction guide is designed to help you understand how to use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before using the bag to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used for its intended purpose as a range bag.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Do not overload the bag beyond its intended capacity, as this may compromise its integrity and safety.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the bag to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When accessing the contents of the bag, ensure that the area is clear of obstacles and other individuals.
- Use caution when handling sharp or heavy items stored within the bag.
- Ensure that any items stored in the bag are securely fastened to prevent them from shifting during transport.
- Do not use the bag for storing flammable materials or hazardous substances.
- If the bag becomes wet, allow it to dry completely before storing items inside.

Instructions for Installation and Usage

- **Opening the Bag:**
 - Locate the dualslider opening at the main internal pocket.
 - Gently pull the sliders apart to open the bag.
- **Loading Items:**
 - Place items into the main internal pocket, ensuring they are organized and secured.
 - Avoid exceeding the recommended weight limit to maintain stability.
- **Carrying the Bag:**
 - Use the handles or shoulder strap to carry the bag.
 - Ensure that the bag is balanced and that you do not strain your back while lifting.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
 - For deeper cleaning, use mild soap and water; do not use harsh chemicals.
 - Allow the bag to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- If applicable, recycle components made of polyester and other materials as per local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SPORTSTER SHOOTER'S BAG, please refer to the contact information provided on the packaging or your purchase receipt. Always ensure you have the latest safety updates and recall information.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTSTER SHOOTER'S BAG. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro SPORTSTER BLACKHAWK

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Tiro SPORTSTER de BLACKHAWK. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un transporte seguro y eficiente de tus equipos de tiro. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén la bolsa alejada de fuentes de calor y humedad.
- No sobrecargues la bolsa; verifica el peso máximo recomendado.
- Siempre revisa el contenido de la bolsa antes de transportarla.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y mascotas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta bolsa está diseñada para transportar equipos de tiro. No la uses para otros fines.
- **Manejo:** Asegúrate de que la bolsa esté bien cerrada antes de moverla para evitar que el contenido se derrame.
- **Transporte:** Usa la bolsa de manera que no interfiera con tu visión o equilibrio mientras caminas o conduces.
- **Inspección:** Revisa regularmente las costuras y cierres para asegurarte de que no estén dañados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Apertura de la bolsa:** Utiliza la apertura de doble deslizamiento del bolsillo interno principal para acceder a tu equipo.
2. **Organización:** Distribuye el peso de manera uniforme en la bolsa para facilitar el transporte.
3. **Cierre:** Asegúrate de que todos los compartimentos estén bien cerrados antes de mover la bolsa.
4. **Limpieza:** Limpia la bolsa con un paño húmedo y un detergente suave. No uses productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de poliéster y PVC.
- Si es posible, recicla la bolsa en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a un punto de contacto en la Unión Europea. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

La Bolsa de Tiro SPORTSTER de BLACKHAWK ha sido diseñada para ofrecerte un transporte seguro y eficiente de tus equipos de tiro. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de su uso mientras garantizas tu seguridad y la de los demás. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos.

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Introduction

Merci d'avoir choisi le BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG. Ce sac a été conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de votre équipement de tir. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de surcharger le sac, car cela peut affecter sa stabilité et sa sécurité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il est chargé d'équipement.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il contient des objets de valeur ou sensibles.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation** : Lorsque vous transportez le sac, assurez-vous de le porter par les poignées ou la bandoulière pour éviter les blessures.
- **Accès au contenu** : Utilisez la double glissière pour accéder à la grande poche interne. Évitez de forcer la fermeture éclair si elle est coincée.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'exposer le sac à des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, car cela pourrait endommager le matériau.
- **Stockage** : Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Déballage** : Retirez le sac de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Vérification** : Assurez-vous que toutes les poches et fermetures éclair fonctionnent correctement.
3. **Chargement** : Placez votre équipement de tir dans la grande poche interne. Organisez les objets de manière à éviter les mouvements excessifs.
4. **Transport** : Utilisez la bandoulière ou les poignées pour transporter le sac. Ajustez la bandoulière à votre taille pour un confort optimal.
5. **Fermeture** : Fermez la double glissière après avoir chargé le sac pour assurer la sécurité de son contenu.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Si possible, recyclez les matériaux en polyester conformément aux directives locales sur le recyclage.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des décharges non réglementées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG. N'hésitez pas à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK. Questo prodotto è progettato per offrire praticità e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di attrezzature da tiro.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, non utilizzare il prodotto.
- Mantieni la borsa lontano da fonti di calore e umidità per preservarne la qualità.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato, per evitare strappi o rotture.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa in un ambiente sicuro e controllato.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sorvegliati.
- Se la borsa contiene attrezzature pericolose, assicurati che siano adeguatamente imballate e sicure all'interno.
- Non utilizzare la borsa per contenere materiali infiammabili o esplosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Apri la borsa utilizzando la cerniera a doppio cursore per accedere facilmente al contenuto.
- Organizza le attrezzature all'interno della borsa in modo da distribuire il peso uniformemente.
- Chiudi sempre la borsa correttamente dopo l'uso per evitare l'apertura accidentale.
- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali in poliestere.
- Non abbandonare la borsa in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto EU per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej BLACKHAWK SPORTSTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej BLACKHAWK SPORTSTER. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu, należy przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, które są zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia zamków i szwów.
- Używaj torby tylko do przechowywania sprzętu strzeleckiego oraz akcesoriów.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego dostępu do zawartości.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Zawsze zamykaj torbę po użyciu, aby zabezpieczyć jej zawartość.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Aby uzyskać dostęp do głównej wewnętrznej kieszeni, użyj podwójnego suwaka.
- Przechowuj najcięższe przedmioty na dnie torby, aby zapewnić stabilność.
- Używaj dodatkowych kieszeni do przechowywania mniejszych akcesoriów, aby zapobiec ich zgubieniu.
- Regularnie sprawdzaj stan zamków i szwów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania torby do zwykłych koszy na śmieci, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby strzeleckiej BLACKHAWK SPORTSTER, prosimy o kontakt z odpowiednim lokalnym punktem kontaktowym.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania torby strzeleckiej BLACKHAWK SPORTSTER.

SPORTSTER SHOOTER'S BAG Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG laukun. Tämä laukku on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu ampumaradalla. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukku on ehjä ennen käyttöä. Tarkista kaikki saumat, vetoketjut ja hihnat.
- Käytä laukkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä yritä muokata tai korjata laukkua itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos havaitset vikoja.
- Pidä laukku poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvotusti.
- Säilytä laukku kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki laukkuun sijoitetut esineet ovat turvallisia ja oikein pakattuja.
- Älä ylitä laukun kantokykyä, jotta vältät vahinkoja tai vaurioita.
- Käytä laukkua aina olkapäällä tai käsivarrella, älä koskaan päästä sitä putoamaan tai kolhiintumaan.
- Tarkista, että laukun sulkimet ja hihnat ovat kunnolla kiinni ennen liikkumista.
- Älä käytä laukkua, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukkuun pakkaaminen:

- Avaa laukun kaksisuuntainen avaus.
- Aseta tarvittavat varusteet ja tarvikkeet pääsisätilaan.
- Varmista, että kaikki esineet ovat tukevasti paikoillaan, jotta ne eivät liikahta käytön aikana.

2. Laukun käyttö:

- Käytä laukkua aina olkapäällä tai käsivarrella.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki sulkimet ja hihnat ovat kunnolla kiinni.
- Varmista, että laukku ei ole liian raskas, jotta voit kantaa sitä turvallisesti.

3. Laukun puhdistus:

- Puhdista laukku säännöllisesti kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Hävittämisohteet

- Kun laukku on tullut käyttöikänsä päähän tai se on vaurioitunut, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset laukun hävittämiseksi.
- Älä heitä laukkua tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Kiitos, että huolehdit turvallisuudestasi ja ympäristöstäsi!

Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG

Introduktion

Tack för att du valt BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG. Denna väska är designad för att ge ett tryggt och praktiskt sätt att transportera och förvara dina skjutvapen och tillbehör. För att säkerställa en säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsstandarder.
- Särskild konsumentfokus: Var medveten om att vissa grupper, som barn, kan behöva extra skydd vid användning av produkten.
- EUkontakt punkt: För frågor om produktsäkerhet, se till att du har kontaktinformation till en EUbaserad kontakt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning.
- Använd väskan endast för sitt avsedda syfte – transport av skjutvapen och tillbehör.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Undvik att överbelasta väskan; följ tillverkarens rekommendationer angående kapacitet.
- Kontrollera att dragkedjor och andra stängningar fungerar korrekt innan användning.
- Vid eventuella skador, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Använd dubbeldragkedjan för att öppna huvudfacket.
2. **Packa väskan:** Placera skjutvapen och tillbehör i facket på ett sätt som förhindrar skador och säkerställer stabilitet.
3. **Stäng väskan:** Dra upp dragkedjan helt för att säkerställa att innehållet är skyddat.
4. **Transportera väskan:** Använd handtagen eller axelremmen för att bära väskan på ett bekvämt och säkert sätt.
5. **Rengöring:** Torka av väskan med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avyttring av produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för återvinning av plast och textilmaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre säker att använda, kasseras den på ett sätt som förhindrar att den används av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUkontakt punkten eller din återförsäljare.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och trevlig användning av din BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG.

Návod k bezpečnému používání tašky SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACKHAWK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK od společnosti BLACKHAWK. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že taška není poškozená. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte ji.
- Taška je určena pouze pro dospělé uživatele. Nenechávejte děti bez dozoru při používání tašky.
- Používejte tašku pouze k určenému účelu, tedy k přenášení střeleckého vybavení.
- Dbejte na to, aby taška nebyla vystavena extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou zipy a švy v dobrém stavu.
- Nepřetěžujte tašku nad její doporučenou nosnost.
- Ujistěte se, že veškeré vybavení je správně uloženo a zabezpečeno uvnitř tašky.
- Při nošení tašky dbejte na to, aby se nezachytila o žádné předměty, které by mohly způsobit pád nebo zranění.
- Tašku neotevírejte, když je v pohybu, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete tašku pomocí dvoucestného zipu a ujistěte se, že je zcela rozepnutá, aby bylo možné snadno přistupovat k obsahu.
- Uložte veškeré vybavení do hlavní vnitřní kapsy tašky a ujistěte se, že je dobře zabezpečeno.
- Zavřete tašku pečlivě a ujistěte se, že zip je zcela uzavřen, než ji začnete nosit.
- Při nošení tašky ji držte za rukojeť nebo popruh a dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo ji již nebudete potřebovat, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte tašku do přírody nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání tašky SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK!