

RAM PRIME PRIMING UNIT - LEE PRECISION LEE RAM PRIME

[Elaboracja amunicji](#) > [Osadzanie spłonek](#) > [Akcesoria do osadzarek](#)

Lee Ram Prime umożliwia Twojej prasie wykonanie operacji ładowania na ruchu w górę, co zapewnia lepsze "odczucie" i dźwignię. Lee Ram Prime pasuje do wszystkich marek pras jednostanowiskowych, zarówno do dużych, jak i małych primerów. Używa uniwersalnych wkładek do shellholderów typu press.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE RAM PRIME](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100053067
- Nr prod.: 90106
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 30mm
- Długość wysyłki: 79mm
- UPC: 734307901066

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla jednostki primingowej RAM PRIME](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla jednostki primingowej RAM PRIME

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór jednostki primingowej RAM PRIME firmy Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne operacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem jednostki, aby uniknąć zagrożeń i zapewnić bezpieczne doświadczenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź jednostkę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi jednostki.
- Upewnij się, że prasa jest stabilna i bezpieczna przed rozpoczęciem operacji primingowej.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w mechanizm.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności jednostki.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących ładowania primerów, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Zamontuj Lee Ram Prime na prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj uniwersalnych wkładek do shellholderów kompatybilnych z Twoją prasą.
- Mocno zabezpiecz jednostkę, aby uniknąć ruchu podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Umieść odpowiedni rozmiar primeru w shellholderze.
- Dostosuj prasę do pożądanej głębokości primingu.
- Operuj prasą w ruchu w górę, aby wykonać operację primingową, upewniając się, że masz pewny chwyt.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie występują problemy z wyrównaniem lub inne trudności podczas pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Recykluj komponenty tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów operacyjnych, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta, jak wskazano na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z jednostką primingową RAM PRIME. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie podczas obsługi tego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl