

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055448
- Mfr. No.: MAG1076-GRY
- Color: Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130734

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul PC® Carbine Backpacker](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und sichere Nutzung zu ermöglichen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Backpacker Stock nur mit kompatiblen Ruger PC Carbines.
- Achte darauf, dass der Stock sicher und korrekt an der Waffe montiert ist, bevor du das Produkt benutzt.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu lagern oder zu verwenden.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere den Backpacker Stock gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfe die Verbindung zwischen der Waffe und dem Stock, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Nutzung

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Betätige den Abzug nur, wenn du sicher bist, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.
- Verwende die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenaufklappung nur für die vorgesehenen Magazine.
- Achte darauf, dass du die Waffe regelmäßig wartest und reinigst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Hilfe und Informationen zu deinem Produkt bieten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using your Backpacker Stock.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the firearm safely and responsibly.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the Backpacker Stock.
- Use only compatible Ruger PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W with this stock.
- Use the provided storage compartments for magazines only; do not overload.
- Do not exceed the recommended length of pull adjustment.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent deterioration.
- Ensure that the rubber butt pad is in good condition for optimal shooting comfort.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove any existing stock from the Ruger PC Carbine.
- Replace the chassis or tubular handguard with the standard Takedown Block if applicable.
- Align the Backpacker Stock with the firearm and secure it according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the stock is locked in place before use.

2. Usage:

- Store the firearm in a safe location when not in use.
- Utilize the water-resistant grip and cheek riser for secure storage of a single pistol magazine.
- Adjust the length of pull by adding or removing the 3/8 inch insert as needed.
- Regularly check the MLOK attachment slots for secure accessory mounting.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding safety inquiries, installation, or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

Thank you for prioritizing safety while using the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker Magpul para Ruger PC Carbine

Introducción

Gracias por elegir la Culata Backpacker Magpul para tu Ruger PC Carbine. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte máxima portabilidad y funcionalidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas sobre cómo usar e instalar la culata, así como información sobre la seguridad del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la Culata Backpacker.
- Siempre maneja tu Ruger PC Carbine con cuidado y respeto, tratándolo como si estuviera cargado.
- Mantén la culata y el arma fuera del alcance de los niños y otras personas vulnerables.
- Usa siempre equipo de protección adecuado (gafas y protectores auditivos) al disparar.
- Verifica periódicamente que la culata esté en buenas condiciones y que no presente daños visibles.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la Culata Backpacker si no estás familiarizado con el manejo de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar la culata.
- No modifiques la Culata Backpacker ni intentes repararla por tu cuenta.
- Evita el uso de accesorios que no sean compatibles con la Culata Backpacker Magpul.
- No uses la culata en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata Backpacker:

- Asegúrate de que el Ruger PC Carbine esté descargado.
- Retira cualquier guardamanos o culata existente según las instrucciones del fabricante.
- Utiliza un Montaje de Guardamanos Modular si tu modelo lo requiere, y reemplázalo por un Bloque de Desmontaje estándar.
- Alinea la Culata Backpacker con el chasis del Ruger PC Carbine y asegúrate de que encaje correctamente.
- Fija la culata en su lugar, asegurándote de que esté bien asegurada.

2. Uso de la Culata Backpacker:

- Ajusta el elevador de mejilla según tus preferencias para una óptica montada.
- Utiliza las ranuras de sujeción MLOK en la parte delantera para agregar accesorios si es necesario.
- Accede a los compartimentos de almacenamiento ubicados en el agarre y el elevador de mejilla para guardar cargadores.

3. Mantenimiento de la Culata:

- Limpia la culata regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar la Culata Backpacker, sigue las regulaciones locales sobre eliminación de productos de plástico y polímeros.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales plásticos.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda ser considerado peligroso sea eliminado de acuerdo con las normativas pertinentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante para obtener información de contacto y recursos adicionales.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier tipo de arma. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Culata Backpacker Magpul de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul PC® Carbine Backpacker

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la crosse Magpul PC® Carbine Backpacker. Ce document a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais la crosse sans surveillance lorsqu'elle est utilisée, surtout autour des enfants ou des personnes vulnérables.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'arme** : Toujours traiter une arme à feu comme si elle était chargée. Ne jamais pointer le canon vers soi ou vers autrui.
- **Transport** : Utilisez toujours la crosse pour transporter le Ruger PC Carbine de manière sécurisée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant le transport.
- **Accessoires** : Vérifiez que tous les accessoires MLOK sont correctement installés et sécurisés avant utilisation.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive) qui pourraient affecter la performance du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation de la crosse** :
 1. Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
 2. Retirez l'ancienne crosse si nécessaire, en suivant les instructions du fabricant.
 3. Installez la crosse Magpul PC Carbine Backpacker en la fixant solidement au châssis de l'arme.
 4. Vérifiez que la crosse est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- **Utilisation** :
 - Pour utiliser la crosse, assurez-vous qu'elle est correctement installée et que l'arme est prête à être utilisée.
 - Utilisez les emplacements de rangement pour stocker un chargeur de pistolet et d'autres accessoires.
 - Ajustez la longueur de tir si nécessaire en ajoutant l'insert de 3/8 pouces.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut des produits en plastique et d'armement.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser correctement des composants.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de la crosse Magpul PC® Carbine Backpacker.

Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock per il tuo Ruger PC Carbine. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità della tua carabina. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori raccomandati compatibili con il Magpul PC Carbine Backpacker Stock.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di installare o rimuovere il Backpacker Stock.
- Evita di sovraccaricare gli slot di attacco MLOK con accessori non compatibili.
- Non apportare modifiche strutturali al prodotto senza consultare il manuale del produttore.
- Usa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della carabina.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio stock se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Backpacker Stock:

- Allinea il Magpul PC Carbine Backpacker Stock con il meccanismo di montaggio della carabina.
- Fissa il stock in posizione, assicurandoti che sia ben saldato e senza giochi.
- Controlla che il sistema di bloccaggio funzioni correttamente.

3. Utilizzo:

- Regola la lunghezza del calciolo utilizzando il pad di gomma antiscivolo e l'insero da 3/8 di pollice se necessario.
- Inserisci un caricatore nel compartimento di stoccaggio del grip o del guanciaie.
- Utilizza la carabina in un'area sicura e designata per il tiro.

4. Controlli PostUso:

- Dopo ogni uso, controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il Backpacker Stock secondo le istruzioni del produttore per mantenerne la funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e dei componenti del prodotto.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.
- Considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e sicura con il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów i części zamiennych zgodnych z modelem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj kolby tylko z kompatybilnymi modelami Ruger PC Carbine.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem kolby.
- Nie modyfikuj kolby ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwróć uwagę na wszelkie oznaki zużycia materiału, takie jak pęknięcia lub deformacje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż kolby:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną kolbę, jeśli jest zainstalowana.
- Zainstaluj kolbę Magpul Backpacker, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zabezpieczone.

2. Użycie kolby:

- Używaj kolby w sposób zapewniający stabilność podczas strzelania.
- Dostosuj wysokość podniesienia policzka w zależności od używanej optyki.
- Używaj slotów MLOK do montażu akcesoriów zgodnych z systemem.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj kolbę w suchym i chłodnym miejscu.
- Upewnij się, że nie jest narażona na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które wymagają specjalnej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie i konserwacja są kluczowe dla bezpieczeństwa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din Ruger PC Carbine® och ge ökad portabilitet och funktionalitet. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder produkten.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder din Ruger PC Carbine®.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller tar bort Backpacker Stock.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder produkten.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för din Ruger PC Carbine®.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Kontrollera att din Ruger PC Carbine® är avstängd och oladdad.
- Ta bort den befintliga kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa de medföljande instruktionerna.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Backpacker Stock:

- Justera kindstödet för att passa din individuella skjutställning.
- Använd MLOK fästen för att fästa tillbehör som lampor eller grepp.
- Kontrollera förvaringsutrymmet för att säkerställa att det inte finns några föremål som kan påverka vapnets funktion.

3. Underhåll av Backpacker Stock:

- Rengör din Backpacker Stock regelbundet med en mjuk trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och alla oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering för plast och metallmaterial.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du försäkra dig om en säker och effektiv användning av din Magpul Backpacker Stock för Ruger PC Carbine®. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci Magpul Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a všechny příložené dokumenty.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při montáži a demontáži produktu vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo pokud máte podezření na jeho závadu.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem vás bezpečný a volný od lidí a zvířat.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Odstraňte stávající pažbu z Ruger PC Carbine.
 2. Nainstalujte Magpul Backpacker Stock na zbraň podle pokynů výrobce.
 3. Ujistěte se, že je stock pevně a bezpečně připevněn.
 4. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky řádně utaženy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je stock v dobrém stavu a správně namontován.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace plastových částí produktu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že používáte Magpul Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.