

MCR OPERATING ROD SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING

[Sklep](#)

Zapasowa lub wymienna sprężyna operacyjna MCR ®. Kompatybilna ze wszystkimi modelami MCR ®, Shrike 5.56™ oraz wojskowym AMG 2.



Cechy

- Nazwa: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING](#)
- Producent: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100075014
- Nr prod.: 15081
- Model: MCR
- Typ broni: Fightlite Industries
- Waga dostawy: 0.009kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 283mm
- UPC: 854118002841

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Operacyjnej MCR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Operacyjnej MCR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny operacyjnej MCR od Fightlite Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu z gorącymi lub ostrymi przedmiotami podczas używania sprężyny.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas instalacji lub konserwacji.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać sprężyny samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji sprężyny.
- Zdemontuj wszelkie części, które mogą przeszkadzać w instalacji sprężyny.
- Ostrożnie umieść sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy sprężyna jest stabilna i nie ma luzów przed ponownym złożeniem urządzenia.

2. Użytkowanie:

- Używaj sprężyny tylko w modelach, z którymi jest kompatybilna, tj. MCR, Shrike 5.56™ oraz wojskowym AMG 2.
- Regularnie kontroluj działanie sprężyny podczas użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do ogólnych odpadów, jeśli jest ona uszkodzona lub niebezpieczna.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny operacyjnej MCR.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl