

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3 1.388" (35.3MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3 1.388" (35.3MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000040
- Mfr. No.: MO20035
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.388
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525200352

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coprilente Butler Creek #3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryt okuláru Butler Creek #3](#)

Sicherheitsanleitung für die Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Schäden durch Wetter, Staub und Feuchtigkeit in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Überprüfe regelmäßig die Linsenabdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle oder Missbrauch zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne die Abdeckung nicht mit Gewalt; benutze sanften Fingerdruck, um sie zu öffnen.
- Vermeide die Verwendung der Linsenabdeckung unter extremen Bedingungen, die ihre vorgesehene Nutzung überschreiten.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung sicher befestigt ist, um ein Abfallen während der Nutzung zu verhindern.
- Setze die Linsenabdeckung keinen scharfen Gegenständen aus, die zu Durchstichen oder Rissen führen könnten.
- Lagere die Linsenabdeckung an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet wird, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Zielfernrohrokulars oder objektivs, um sicherzustellen, dass du die richtige Linsenabdeckung auswählst.
- Nutze die bereitgestellte Tabelle, um zu bestätigen, dass die Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3 (1.388" oder 35.3mm) für dein Zielfernrohr geeignet ist.

2. Befestigen der Linsenabdeckung:

- Richte die Linsenabdeckung mit dem Okular deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke fest, bis die Linsenabdeckung eng über dem Okular sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung sicher befestigt ist und nicht wackelt.

3. Verwendung der Linsenabdeckung:

- Um die Linsenabdeckung zu öffnen, übe sanften Druck mit deinem Finger auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Die Abdeckung springt hoch und zur Seite, sodass du dein Zielfernrohr ohne Behinderung nutzen kannst.
- Wenn du fertig bist, schließe die Linsenabdeckung vorsichtig, um die Linsen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Linsenabdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffprodukte.
- Verbrenne oder kompostiere die Linsenabdeckung nicht.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Nutzung der Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3 wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontaktpunkt für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Erfahrung mit der Butler Creek Okularlinsenabdeckung #3, während du deine Sicherheit und die anderer gewährleistest.

Safety Instruction Guide for Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3. This product is designed to protect your scope's lenses from damage due to weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction manual.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Regularly inspect the lens cover for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents or misuse.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open; use gentle finger pressure to flip it open.
- Avoid using the lens cover in extreme conditions that exceed its intended use.
- Ensure the cover is securely attached to prevent it from detaching during use.
- Do not expose the lens cover to sharp objects that may cause punctures or tears.
- Store the lens cover in a cool, dry place when not in use to prolong its life.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure you select the correct lens cover size.
- Use the provided chart to confirm that the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 (1.388" or 35.3mm) is suitable for your scope.

2. Attaching the Lens Cover:

- Align the lens cover with the eyepiece of your scope.
- Press firmly until the lens cover fits snugly over the eyepiece.
- Ensure that the cover is securely attached and does not wobble.

3. Using the Lens Cover:

- To open the lens cover, apply gentle pressure with your finger on the designated area.
- The cover will spring up and out of the way, allowing you to use your scope without obstruction.
- When finished, gently close the lens cover to protect the lenses from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not incinerate or compost the lens cover.
- If the product is damaged beyond use, ensure it is disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3, please refer to the relevant EU-based contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 while ensuring your safety and that of others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira de daños causados por el clima, el polvo y la humedad durante situaciones tácticas y de caza. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las pautas que se describen en este manual de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones.
- Inspecciona regularmente la tapa del lente en busca de signos de desgaste o daños.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o mal uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces la tapa para abrirla; usa una presión suave con tu dedo para abrirla.
- Evita usar la tapa del lente en condiciones extremas que superen su uso previsto.
- Asegúrate de que la tapa esté sujeta de manera segura para evitar que se desprenda durante su uso.
- No expongas la tapa del lente a objetos afilados que puedan causar perforaciones o desgarros.
- Almacena la tapa del lente en un lugar fresco y seco cuando no la estés usando para prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición de Tu Mira:

- Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira para asegurarte de seleccionar el tamaño correcto de la tapa del lente.
- Usa la tabla proporcionada para confirmar que la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3 (1.388" o 35.3mm) es adecuada para tu mira.

2. Colocación de la Tapa del Lente:

- Alinea la tapa del lente con el ocular de tu mira.
- Presiona firmemente hasta que la tapa del lente se ajuste de manera segura sobre el ocular.
- Asegúrate de que la tapa esté bien sujeta y no se mueva.

3. Uso de la Tapa del Lente:

- Para abrir la tapa del lente, aplica una presión suave con tu dedo en el área designada.
- La tapa se levantará y se apartará, permitiéndote usar tu mira sin obstrucciones.
- Cuando termines, cierra suavemente la tapa del lente para proteger las lentes del polvo y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa del lente de acuerdo con las regulaciones locales para productos de plástico.
- No incineres ni composte la tapa del lente.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3, por favor, consulta el punto de contacto correspondiente en la UE para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia con la Tapa de Lente del Ocular Butler Creek #3 mientras garantizas tu seguridad y la de los demás.

Guide de Sécurité pour le Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par les intempéries, la poussière et l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce manuel d'instructions.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Inspectez régulièrement le capuchon de lentille pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents ou les abus.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident impliquant le produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le capuchon à s'ouvrir ; utilisez une pression douce de votre doigt pour le faire basculer.
- Évitez d'utiliser le capuchon de lentille dans des conditions extrêmes qui dépassent son utilisation prévue.
- Assurez-vous que le capuchon est solidement fixé pour éviter qu'il ne se détache pendant l'utilisation.
- Ne soumettez pas le capuchon de lentille à des objets tranchants qui pourraient provoquer des perforations ou des déchirures.
- Rangez le capuchon de lentille dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger sa durée de vie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour vous assurer de sélectionner la bonne taille de capuchon de lentille.
- Utilisez le tableau fourni pour confirmer que le Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3 (1.388" ou 35.3mm) est adapté à votre lunette.

2. Fixer le Capuchon de Lentille :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire de votre lunette.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le capuchon de lentille s'ajuste parfaitement sur l'oculaire.
- Assurez-vous que le capuchon est bien fixé et ne vacille pas.

3. Utiliser le Capuchon de Lentille :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, appliquez une pression douce avec votre doigt sur la zone désignée.
- Le capuchon se soulèvera et se mettra hors du chemin, vous permettant d'utiliser votre lunette sans obstruction.
- Lorsque vous avez terminé, fermez délicatement le capuchon de lentille pour protéger les lentilles de la poussière et de l'humidité.

Instructions de Disposal

- Éliminez le capuchon de lentille conformément aux réglementations locales concernant les produits en plastique.
- Ne pas incinérer ni composter le capuchon de lentille.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, assurez-vous de le jeter en toute sécurité pour éviter tout dommage à l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience avec le Capuchon de Lentille Oculaire Butler Creek #3 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coprilente Butler Creek #3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coprilente Butler Creek #3. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo telescopio da danni causati da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni di tattica e caccia. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale di istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni.
- Controlla regolarmente il coprilente per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti o usi impropri.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono il prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non forzare l'apertura del coprilente; utilizza una leggera pressione delle dita per aprirlo.
- Evita di utilizzare il coprilente in condizioni estreme che superano il suo uso previsto.
- Assicurati che il coprilente sia fissato saldamente per prevenire che si stacchi durante l'uso.
- Non esporre il coprilente a oggetti appuntiti che potrebbero causare forature o strappi.
- Conserva il coprilente in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prolungarne la vita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il Tuo Telescopio:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio per assicurarti di selezionare la dimensione corretta del coprilente.
- Utilizza il grafico fornito per confermare che il Coprilente Butler Creek #3 (1.388" o 35.3mm) sia adatto al tuo telescopio.

2. Attaccare il Coprilente:

- Allinea il coprilente con l'oculare del tuo telescopio.
- Premi saldamente fino a quando il coprilente non si adatta perfettamente all'oculare.
- Assicurati che il coprilente sia fissato saldamente e non oscilli.

3. Utilizzare il Coprilente:

- Per aprire il coprilente, applica una leggera pressione con il dito nell'area designata.
- Il coprilente si solleverà e si allontanerà, permettendoti di utilizzare il telescopio senza ostacoli.
- Quando hai finito, chiudi delicatamente il coprilente per proteggere le lenti da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il coprilente in conformità con le normative locali sui prodotti in plastica.
- Non incenerire o compostare il coprilente.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali richieste riguardanti la sicurezza o l'uso del Coprilente Butler Creek #3, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto basato nell'UE per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza con il Coprilente Butler Creek #3 garantendo la tua sicurezza e quella degli altri.

Turvaohjeet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssettä vaurioilta sään, pölyn ja kosteuden vuoksi taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti linssisuojan kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien tai väärinkäytön estämiseksi.
- Ilmoita kaikista tuotteen aiheuttamista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota kantta auki; käytä hellää sormen painetta sen avaamiseen.
- Vältä linssisuojan käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka ylittävät sen tarkoitetun käytön.
- Varmista, että suoja on kiinnitetty tukevasti estääksesi sen irtoamisen käytön aikana.
- Älä altista linssisuojan teräville esineille, jotka voivat aiheuttaa puhkaisua tai repeämiä.
- Säilytä linssisuoja viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, pidentääksesi sen käyttöikää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kiikarin Mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean linssisuojan koon.
- Käytä annettua taulukkoa varmistaaksesi, että Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 (1.388" tai 35.3mm) sopii kiikariisi.

2. Linssisuojan Kiinnittäminen:

- Kohdista linssisuojan aukko kiikarin silmäaukon kanssa.
- Paina lujasti, kunnes linssisuojan on tiukasti kiinnitetty silmäaukkoon.
- Varmista, että suoja on kunnolla kiinnitetty eikä heilu.

3. Linssisuojan Käyttäminen:

- Avaa linssisuoja kohdistamalla sormesi merkittyyn alueeseen ja painamalla hellästi.
- Suoja ponnahtaa ylös ja pois tieltä, jolloin voit käyttää kiikariasi esteettä.
- Kun olet valmis, sulje linssisuoja varovasti suojataksesi linssettä pölyltä ja kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssisuoja paikallisten muovituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai kompostoi linssisuoja.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti kokemuksestasi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n kanssa samalla, kun varmistat oman ja muiden turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3

Introduktion

Tack för att du valde Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikarsiktes linser från skador orsakade av väder, damm och fukt under taktiska och jaktsituationer. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna bruksanvisning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används säkert genom att följa alla instruktioner.
- Inspektera regelbundet linsskyddet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor eller felaktig användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar produkten till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte skyddet att öppna; använd försiktig fingertryck för att fälla upp det.
- Undvik att använda linsskyddet under extrema förhållanden som överskrider dess avsedda användning.
- Se till att skyddet är ordentligt fäst för att förhindra att det lossnar under användning.
- Utsätt inte linsskyddet för vassa föremål som kan orsaka punkteringar eller rivningar.
- Förvara linsskyddet på en sval och torr plats när det inte används för att förlänga dess livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Mät diametern på din kikarsiktes ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du väljer rätt storlek på linsskyddet.
- Använd det medföljande diagrammet för att bekräfta att Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 (1.388" eller 35.3mm) är lämpligt för ditt kikarsikte.

2. Fästa linsskyddet:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen på ditt kikarsikte.
- Tryck fast tills linsskyddet sitter tätt över ögonlinsen.
- Kontrollera att skyddet är ordentligt fäst och inte wobblar.

3. Använda linsskyddet:

- För att öppna linsskyddet, applicera försiktig tryck med fingret på det angivna området.
- Skyddet kommer att fjädras upp och bort från vägen, vilket gör att du kan använda ditt kikarsikte utan hinder.
- När du är klar, stäng försiktigt linsskyddet för att skydda linserna från damm och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskyddet i enlighet med lokala regler för plastprodukter.
- Förbränn eller kompostera inte linsskyddet.
- Om produkten är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerheten eller användningen av Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3, vänligen hänvisa till den relevanta EUbaserade kontaktpunkten för hjälp.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din upplevelse med Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 samtidigt som du säkerställer din egen och andras säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro kryt okuláru Butler Creek #3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #3. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryt čočky na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám nebo zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody související s produktem příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se kryt otevřít násilím; použijte jemný tlak prstu k jeho otevření.
- Vyhněte se používání krytu čočky v extrémních podmínkách, které přesahují jeho zamýšlené použití.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn, aby se během používání neodpojil.
- Nevystavujte kryt čočky ostrým předmětům, které by mohly způsobit propíchnutí nebo trhliny.
- Uložte kryt čočky na chladném a suchém místě, když se nepoužívá, aby se prodloužila jeho životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste zajistili výběr správné velikosti krytu čočky.
- Použijte poskytnutou tabulku k potvrzení, že kryt okuláru Butler Creek #3 (1.388" nebo 35.3mm) je vhodný pro váš dalekohled.

2. Připevnění krytu čočky:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem vašeho dalekohledu.
- Silně zatlačte, dokud kryt čočky pevně nesedí na okuláru.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn a nepohybuje se.

3. Používání krytu čočky:

- Chceteli otevřít kryt čočky, jemně zatlačte prstem na určenou oblast.
- Kryt se otevře a nebude překážet, což vám umožní používat dalekohled bez omezení.
- Po skončení jemně zavřete kryt čočky, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy pro plastové výrobky.
- Nekontrolujte nebo kompostujte kryt čočky.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání krytu okuláru Butler Creek #3 se prosím obraťte na příslušný kontakt se sídlem v EU pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání krytu okuláru Butler Creek #3 a zajistěte svou bezpečnost i bezpečnost ostatních.

