

CARBIDE SLITTING SAW - EGW 60° SLITTING SAW

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Piły widiowe](#)

Jakość produkcji dla szybkiej, precyzyjnej poprawy suwadła

Wysokiej jakości, solidna piła węglkowa tnie dokładnie i estetycznie, wykonując nacięcia na utwardzonych zamkach 1911 Auto bez tępiącego się ostrza. Kwadratowa piła pasuje do nacięć na zamkach STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup i Caspian. Piła pod kątem 15° tnie nacięcia na zamkach 1911A1 Government. Użyj piły o kącie 60° do wyznaczania linii szlifowania; wykonuj francuskie cięcia wzdłuż górnej części zamka. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj z płytą warsztatową 1911 Auto sprzedawaną w innych miejscach.



Cechy

- Nazwa: [EGW 60° SLITTING SAW](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296040060
- Nr prod.: 70712
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 841370108770

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór piły węglkowej CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko związane z obsługą tego narzędzia tnącego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi piły w tym okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymać piłę węglkową z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzać piłę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użytkowania narzędzi tnących.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używać piły węglkowej tylko do jej zamierzonego celu: cięcia nacięć na utwardzonych zamkach 1911 Auto i wyznaczania linii szlifowania.
- Upewnić się, że materiał, który ma być cięty, jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas cięcia.
- Nie wymuszać pracy piły; pozwolić jej ciąć z zalecaną prędkością posuwu (4 cale na minutę przy 610 RPM dla 4140 CM przy 42 Rc).
- Unikać noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w piłę podczas pracy.
- Nie obsługiwać piły, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub jeśli nie czujesz się dobrze.
- W przypadku awarii lub nietypowego działania, natychmiast zaprzestać używania piły i zasięgnąć pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnić się, że piła jest kompatybilna z Twoim sprzętem przed instalacją.
- Zamocować piłę na wrzecionie (½" / 12.7mm) zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są mocne i czy piła jest prawidłowo wyrównana.

2. Użytkowanie:

- Ustawić maszynę na odpowiednie RPM (zalecane 610 RPM).
- Uruchomić maszynę i pozwolić jej osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem cięcia.
- Utrzymywać stałą prędkość posuwu 4 cale na minutę, aby uniknąć przegrzania i stępienia piły.
- Do wyznaczania linii szlifowania używać piły o kącie 60° zgodnie z zaleceniami.
- Po zakończeniu cięcia wyłączyć maszynę i pozwolić piłę całkowicie się zatrzymać przed usunięciem jakiegokolwiek materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować piłę węglkową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli piła jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważyć opcje recyklingu dla materiałów węglkowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi osobno. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje o produkcie.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczniejsze środowisko pracy oraz maksymalną wydajność swojej piły węglkowej CARBIDE SLITTING SAW EGW 60° SLITTING SAW. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich operacjach.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl