

DUSK 19 9MM LUGER NON-THREADED BARREL SEMI-AUTO HANDGUN - LONE WOLF DIST. DUSK 19 9MM LUGER 3.9" BBL (1)15RD MAG BLACK/BLACK

Lone Wolf Arms, a company known as a leader of innovation in the Glock aftermarket, is proud to announce the DUSK19 pistol line. With more than two decades of experience providing aftermarket solutions to enhance both the performance and aesthetics of the Glock-pattern pistol, Lone Wolf Arms has implemented these years of development into the DUSK19. The upper includes a DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a co-witness Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. The CCS frame features a 19° grip angle for improved point ability and interchangeable flat & rounded backstraps to allow the shooter the most comfortable choice of grip. The integrated take-down frame scallops for ease of function as well as integrated grip panels with a textured grip for an ergonomic, stable grip. The grip includes an integrated, flared magwell with a grip textured toe kick and an enlarged trigger guard to prevent "Glock knuckle". The trigger is a new flat enhanced system with improved geometry for trigger take-up and decreased energy to actuate. The trigger also offers a 30% reduction in Peak Force from the OEM trigger for smooth and efficient shooting. Additionally, the DUSK19 is light, weighing in at 19.8 oz without a magazine, and is the perfect EDC size at an overall length of 6.95". The DUSK19 Handgun combines the shootability and convenience you look for in a Glock-pattern pistol with the premium, trusted Lone Wolf Arms parts you know and love, engineering a truly unique handgun that is comfortable to shoot and built to last. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Interchangeable flat & rounded backstraps for comfortable, customized grip and integrated grip panels with form-fitting texture Stainless steel PVD coated barrel with DUSK profile New enhanced flat trigger system and ergonomic guard profile to reduce "Glock knuckle" Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: OAL: 6.95" Non-Threaded Barrel Length (breach – muzzle): 3.90" Height (without sights): 4.61" Non-Threaded Barrel Height (with sights): 4.94" Upper Width: 1.00" Lower Width: 1.14" Magwell Width: 1.23" Weight (without magazine): 19.8/oz. Chamber: 9x19



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK 19 9MM LUGER 3.9" BBL (1)15RD MAG BLACK/BLACK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107748
- Mfr. No.: LWD-DUSK19-BLK
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 3.9"
- Capacity: 15+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black/Black
- Front Sight: Night Sight
- Length: 6.95"
- Magazine Included: 1 x 15-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Lone Wolf
- Model: Dusk 19
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Tritium
- Safety: No
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.238 lbs
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 840235900405

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA DUSK 19 9MM LUGER CON CAÑÓN NO ROSCADO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pistolet SemiAutomatique DUSK 19 9MM LUGER À CANON NON FILETÉ](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistoletu DUSK 19 9MM LUGER Z NIEGWINTOWANĄ LUFA](#)
- [Suomi: Turvaohje DUSK 19 9MM LUGER KIERTEETTÖMÄ BARRELI PUOLIAUTOMAATTINEN KÄSIASE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK 19 9MM LUGER ICKEGÄNGAD PIPSEMAUTO PISTOL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DUSK 19 9MM LUGER NEZÁVITOVANÁ HLAVEŇ SEMIAUTOMATICKOU PISTOLI](#)

Sicherheitshinweise für die DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN von Lone Wolf Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld verwenden.
- Lagern Sie die Waffe immer in einem gesicherten Bereich, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere gerichtet.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfen Sie die Waffe regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer entladen ist, wenn Sie sie nicht benutzen oder wenn Sie sie reinigen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Handfeuerwaffen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Tragen Sie immer Schutzbrillen und Gehörschutz, wenn Sie die Waffe abfeuern.
- Lassen Sie niemals eine geladene Waffe unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie die Waffe nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Üben Sie immer eine sichere Handhabung der Waffe, auch wenn diese nicht geladen ist.
- Vermeiden Sie es, die Waffe in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich während des Schießens keine Personen in der Nähe des Schussfelds aufhalten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation der Optikabdeckplatte:**
 - Entfernen Sie die vorhandene Abdeckplatte des Schlitten.
 - Setzen Sie die DUSK19Optikabdeckplatte auf den Schlitten und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
- **Laden der Waffe:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf „Sicher“ steht.
 - Setzen Sie das Magazin mit der gewünschten Anzahl von Patronen ein.
 - Ziehen Sie den Schlitten zurück, um eine Patrone in das Patronenlager zu laden.
- **Abfeuern der Waffe:**
 - Zielen Sie sorgfältig auf das Ziel.
 - Drücken Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um den Schuss abzugeben.
- **Reinigung der Waffe:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 - Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsset, um den Lauf und die anderen Teile der Waffe zu reinigen.
 - Lagern Sie die Waffe nach der Reinigung an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie die Waffe und Munition an einem sicheren Ort, bis Sie die Waffe nicht mehr benötigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich über die geltenden Gesetze in Ihrer Region informieren.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und verantwortungsvolle Verwendung Ihrer DUSK 19 Handfeuerwaffe zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN

Introduction

Thank you for choosing the DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your handgun. It is important to read and understand these guidelines before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Regularly inspect your handgun for damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the handgun if it has been altered or modified in any way that could affect its safety or performance.
- Only use ammunition that is compatible with the DUSK 19 9MM LUGER.
- Avoid using the handgun in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Ensure that the handgun is clean and properly maintained to ensure safe operation.
- If the handgun fails to fire, follow the manufacturer's instructions for clearing a malfunction.
- Be cautious when cleaning the handgun; ensure it is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not engage in horseplay or distractions while handling the firearm.

Instructions for Installation and Usage

- Before using the DUSK 19, familiarize yourself with its components and operation.
- To load the magazine:
 - Ensure the handgun is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the grip until it clicks into place.
 - Pull the slide back to chamber a round.
- To unload the handgun:
 - Point the firearm in a safe direction.
 - Remove the magazine from the grip.
 - Pull the slide back to eject any chambered round.
- Always check that the chamber is empty before cleaning or storing the handgun.
- When installing accessories (e.g., sights), follow the manufacturer's instructions carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of the handgun in accordance with local laws and regulations.
- If the handgun is no longer usable, contact a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Dispose of any used ammunition and firearm parts in a safe manner to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN, please consult with a qualified firearms expert or contact the manufacturer directly.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your DUSK 19 handgun responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA DUSK 19 9MM LUGER CON CAÑÓN NO ROSCADO

Introducción

Gracias por elegir la PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA DUSK 19 9MM LUGER CON CAÑÓN NO ROSCADO. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tu pistola. Es importante leer y entender estas pautas antes de manipular o usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.
- Almacena el arma de forma segura y fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al disparar.
- Inspecciona regularmente tu pistola en busca de daños o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la pistola si ha sido alterada o modificada de alguna manera que pueda afectar su seguridad o rendimiento.
- Solo utiliza munición que sea compatible con la DUSK 19 9MM LUGER.
- Evita usar la pistola en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la corrosión.
- Asegúrate de que la pistola esté limpia y correctamente mantenida para garantizar un funcionamiento seguro.
- Si la pistola no dispara, sigue las instrucciones del fabricante para despejar un mal funcionamiento.
- Ten cuidado al limpiar la pistola; asegúrate de que esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- No participes en juegos bruscos o distracciones mientras manipulas el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Antes de usar la DUSK 19, familiarízate con sus componentes y funcionamiento.
- Para cargar el cargador:
 - Asegúrate de que la pistola esté apuntando en una dirección segura.
 - Inserta el cargador en el agarre hasta que haga clic en su lugar.
 - Tira de la corredera hacia atrás para cargar una ronda.
- Para descargar la pistola:
 - Apunta el arma en una dirección segura.
 - Retira el cargador del agarre.
 - Tira de la corredera hacia atrás para expulsar cualquier ronda en la recámara.
- Siempre verifica que la recámara esté vacía antes de limpiar o almacenar la pistola.
- Al instalar accesorios (por ejemplo, miras), sigue las instrucciones del fabricante cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la pistola de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Si la pistola ya no es utilizable, contacta a un comerciante de armas de fuego con licencia para métodos de eliminación adecuados.
- Desecha cualquier munición usada y partes del arma de forma segura para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA DUSK 19 9MM LUGER CON CAÑÓN NO ROSCADO, consulta con un experto calificado en armas de fuego o contacta directamente al fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego. Disfruta de tu pistola DUSK 19 de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Pistolet SemiAutomatique DUSK 19 9MM LUGER À CANON NON FILETÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le pistolet semiautomatique DUSK 19 9MM LUGER à canon non fileté. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre arme à feu. Il est important de lire et de comprendre ces directives avant de manipuler ou d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Rangez l'arme de manière sécurisée et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors du tir.
- Inspectez régulièrement votre pistolet pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le pistolet s'il a été modifié de quelque manière que ce soit pouvant affecter sa sécurité ou ses performances.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le DUSK 19 9MM LUGER.
- Évitez d'utiliser le pistolet dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Assurez-vous que le pistolet est propre et correctement entretenu pour garantir un fonctionnement sûr.
- Si le pistolet ne tire pas, suivez les instructions du fabricant pour résoudre un dysfonctionnement.
- Soyez prudent lors du nettoyage du pistolet ; assurez-vous qu'il est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Ne pas se livrer à des jeux ou à des distractions pendant la manipulation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant d'utiliser le DUSK 19, familiarisez-vous avec ses composants et son fonctionnement.
- Pour charger le chargeur :
 - Assurez-vous que le pistolet est pointé dans une direction sûre.
 - Insérez le chargeur dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 - Tirez la glissière en arrière pour chamber une cartouche.
- Pour décharger le pistolet :
 - Pointez l'arme dans une direction sûre.
 - Retirez le chargeur de la poignée.
 - Tirez la glissière en arrière pour éjecter toute cartouche chamberée.
- Vérifiez toujours que la chambre est vide avant de nettoyer ou de ranger le pistolet.
- Lors de l'installation d'accessoires (par exemple, des viseurs), suivez attentivement les instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du pistolet conformément aux lois et réglementations locales.
- Si le pistolet n'est plus utilisable, contactez un armurier agréé pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Disposez des munitions usagées et des pièces d'armes à feu de manière sécurisée pour éviter les accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le pistolet semiautomatique DUSK 19 9MM LUGER à canon non fileté, veuillez consulter un expert en armes à feu qualifié ou contacter directement le fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu. Profitez de votre pistolet DUSK 19 de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK 19 9MM LUGER NONTHREADED BARREL SEMIAUTO HANDGUN

Introduzione

Grazie per aver scelto la pistola DUSK 19 9MM LUGER. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Utilizza solo munizioni appropriate (9 mm Luger) e di alta qualità.
- Non utilizzare la pistola se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni la pistola sempre scarica fino al momento dell'uso.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali.
- Tieni la pistola lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti la detenzione e l'uso di armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Prima di ogni utilizzo, controlla che la camera sia vuota e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Non utilizzare la pistola sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Non modificare o alterare la pistola in alcun modo.
- Non utilizzare accessori non approvati che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Pistola

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Controlla visivamente la camera e il caricatore.

2. Caricamento della Pistola

- Inserisci un caricatore carico nella pistola.
- Tira indietro il carrello per caricare una munizione nella camera.
- Rilascia il carrello per completare il caricamento.

3. Sparare

- Punta la pistola verso il bersaglio.
- Premi il grilletto con un movimento controllato.
- Dopo ogni colpo, controlla la pistola per eventuali inceppamenti.

4. Scaricamento della Pistola

- Rimuovi il caricatore.
- Tira indietro il carrello per espellere eventuali munizioni nella camera.
- Controlla nuovamente che la camera sia vuota.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non gettare la pistola o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un professionista autorizzato per la dismissione della pistola se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi assicurarti un'esperienza sicura e soddisfacente con la tua pistola DUSK 19 9MM LUGER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistoletu DUSK 19 9MM LUGER Z NIEGWINTOWANĄ LUFA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pistoletu DUSK 19 9MM LUGER Z NIEGWINTOWANĄ LUFA. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego pistoletu. Ważne jest, aby przed obsługą lub używaniem produktu przeczytać i zrozumieć te wytyczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy celu i tego, co znajduje się za nim.
- Przechowuj broń w sposób bezpieczny, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swój pistolet pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pistoletu, jeśli został zmodyfikowany w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj tylko amunicji, która jest zgodna z DUSK 19 9MM LUGER.
- Unikaj używania pistoletu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.
- Upewnij się, że pistolet jest czysty i odpowiednio konserwowany, aby zapewnić bezpieczne działanie.
- Jeśli pistolet nie wystrzelił, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta w celu usunięcia usterki.
- Bądź ostrożny podczas czyszczenia pistoletu; upewnij się, że jest on rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Nie baw się ani nie rozpraszaj podczas obsługi broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem DUSK 19 zapoznaj się z jego komponentami i działaniem.
- Aby załadować magazynek:
 - Upewnij się, że pistolet jest skierowany w bezpiecznym kierunku.
 - Włóż magazynek do uchwyty, aż kliknie na miejscu.
 - Pociągnij suwadło do tyłu, aby załadować naboje.
- Aby rozładować pistolet:
 - Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
 - Wyjmij magazynek z uchwyty.
 - Pociągnij suwadło do tyłu, aby wyrzucić wszelkie załadowane naboje.
- Zawsze sprawdzaj, czy komora jest pusta przed czyszczeniem lub przechowywaniem pistoletu.
- Podczas instalacji akcesoriów (np. celowników) dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj pistolet zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Jeśli pistolet nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z licencjonowanym dealerem broni w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Utylizuj wszelką używaną amunicję i części broni w sposób bezpieczny, aby zapobiec wypadkom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej pistoletu DUSK 19 9MM LUGER Z NIEGWINTOWANĄ LUFA, skonsultuj się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne posiadanie broni palnej. Ciesz się swoim pistoletem DUSK 19 odpowiedzialnie.

Turvaohje DUSK 19 9MM LUGER KIERTEETTÖMÄ BARRELI PUOLIAUTOMAATTINEN KÄSIASE

Johdanto

Kiitos, että valitsit DUSK 19 9MM LUGER KIERTEETTÖMÄ BARRELI PUOLIAUTOMAATTISEN KÄSIASEN. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuusinfoa varmistaaksesi aseiden turvallisen ja tehokkaan käytön. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Säilytä ase turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aselupia ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä asetta, jos se on muutettu tai muokattu millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen turvallisuuteen tai suorituskykyyn.
- Käytä vain DUSK 19 9MM LUGER mallille yhteensopivaa ammusta.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruostumisen estämiseksi.
- Varmista, että ase on puhdas ja kunnolla huollettu turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Jos ase ei laukaise, noudata valmistajan ohjeita vian selvittämiseksi.
- Ole varovainen aseiden puhdistuksessa; varmista, että se on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Älä leiki tai häiriinny aseiden käsittelyn aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Ennen DUSK 19:n käyttämistä, tutustu sen osiin ja toimintaan.
- Lataamista varten:
 - Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
 - Aseta lipas kahvaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 - Vedä liipaisinta taaksepäin ladataksesi patruunan.
- Aseiden tyhjentämiseksi:
 - Osoita ase turvalliseen suuntaan.
 - Poista lipas kahvasta.
 - Vedä liipaisinta taaksepäin poistaaksesi ladatun patruunan.
- Tarkista aina, että patruunakammi on tyhjennetty ennen aseiden puhdistamista tai säilyttämistä.
- Kun asennat lisävarusteita (esim. tähtäimiä), noudata valmistajan ohjeita huolellisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä ase paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Jos ase ei ole enää käytettävissä, ota yhteyttä lisensoidun asemyyjän kanssa asianmukaisten hävittämismenetelmien osalta.
- Hävitä käytetyt patruunat ja aseosat turvallisesti onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua DUSK 19 9MM LUGER KIERTEETTÖMÄ BARRELI PUOLIAUTOMAATTISEN KÄSIASEN turvallisuuteen liittyen, ota yhteys pätevään aseasiantuntijaan tai valmistajaan suoraan.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista asenomistusta. Nauti DUSK 19 käsiasestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK 19 9MM LUGER ICKEGÄNGAD PIPSEMAUTO PISTOL

Introduktion

Tack för att du valt DUSK 19 9MM LUGER ICKEGÄNGAD PIPSEMAUTO PISTOL. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din pistol. Det är viktigt att läsa och förstå dessa riktlinjer innan du hanterar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara vapnet på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, vid skjutning.
- Inspektera regelbundet din pistol för skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte pistolen om den har ändrats eller modifierats på något sätt som kan påverka dess säkerhet eller prestanda.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med DUSK 19 9MM LUGER.
- Undvik att använda pistolen i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.
- Se till att pistolen är ren och korrekt underhållen för att säkerställa säker drift.
- Om pistolen misslyckas med att avfira, följ tillverkarens instruktioner för att rensa en funktionsstörning.
- Var försiktig när du rengör pistolen; se till att den är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Delta inte i lek eller distraktioner medan du hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

- Innan du använder DUSK 19, bekanta dig med dess komponenter och funktion.
- För att ladda magasinet:
 - Se till att pistolen är riktad i en säker riktning.
 - Sätt in magasinet i greppet tills det klickar på plats.
 - Dra tillbaka sliden för att ladda ett skott.
- För att tömma pistolen:
 - Rikta vapnet i en säker riktning.
 - Ta bort magasinet från greppet.
 - Dra tillbaka sliden för att kasta ut eventuellt laddat skott.
- Kontrollera alltid att kammern är tom innan du rengör eller förvarar pistolen.
- När du installerar tillbehör (t.ex. sikten), följ tillverkarens instruktioner noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pistolen i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Om pistolen inte längre är användbar, kontakta en licensierad vapensäljare för korrekta kassationsmetoder.
- Kassera all använd ammunition och vapendelar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående DUSK 19 9MM LUGER ICKEGÄNGAD PIPSEMAUTO PISTOL, vänligen konsultera en kvalificerad vapenexpert eller kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt vapenäggande. Njut av din DUSK 19 pistol på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro DUSK 19 9MM LUGER NEZÁVITOVANÁ HLAVEŇ SEMIAUTOMATICKOU PISTOLI

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DUSK 19 9MM LUGER NEZÁVITOVANOU HLAVEŇ SEMIAUTOMATICKOU PISTOLI. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší pistole. Je důležité si tyto pokyny přečíst a pochopit je před manipulací nebo použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte svou pistoli na poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte pistoli, pokud byla jakýmkoli způsobem upravena nebo modifikována, což by mohlo ovlivnit její bezpečnost nebo výkon.
- Používejte pouze munici, která je kompatibilní s DUSK 19 9MM LUGER.
- Vyhněte se používání pistole za mokrého nebo vlhkého počasí, aby nedošlo korozi.
- Ujistěte se, že je pistole čistá a řádně udržovaná pro zajištění bezpečné operace.
- Pokud pistole selže, postupujte podle pokynů výrobce pro odstranění závady.
- Buďte opatrní při čištění pistole; ujistěte se, že je vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Vyhněte se hrám nebo rozptýlení při manipulaci se zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím DUSK 19 se seznámte s jejími komponenty a funkcí.
- Pro nabití zásobníku:
 - Ujistěte se, že je pistole namířená bezpečným směrem.
 - Vložte zásobník do rukojeti, dokud nezacvakne na místě.
 - Potáhněte závěr zpět, aby se náboj dostal do komory.
- Pro vybití pistole:
 - Namířte zbraň bezpečným směrem.
 - Vyjměte zásobník z rukojeti.
 - Potáhněte závěr zpět, abyste vyhodili jakýkoli náboj v komoře.
- Vždy zkontrolujte, že je komora prázdná před čištěním nebo ukládáním pistole.
- Při instalaci příslušenství (např. mířidel) pečlivě dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pistoli v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pokud pistole již není použitelná, kontaktujte licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.
- Likvidujte jakoukoli použitou municí a části zbraně bezpečným způsobem, abyste předešli nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se DUSK 19 9MM LUGER NEZÁVITOVANÉ HLAVNĚ SEMIAUTOMATICKÉ PISTOLE se obraťte na kvalifikovaného odborníka na střelné zbraně nebo kontaktujte výrobce přímo.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné vlastnictví střelných zbraní. Užijte si svou pistoli DUSK 19 odpovědně.