

SPORTING CLAYS RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 3/4"

Sorbothane~ Absorbs Recoil, Plus Altered Design Is Easier To Shoulder

Functional, diagonal cut at the heel won't catch on clothing so it's easier and faster to shoulder when you're shooting your favorite sporting clays course. Made from exclusive Sorbothane material that's soft and springy to soak up recoil force and prevent sore, next-day shoulder. Can be ground and fit just like conventional rubber pads.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 3/4"
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440202106
- Mfr. No.: 202-6-M-B
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Medium
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 3/4"
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 730412000366

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD DE SPORTING CLAYS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MEDIUM NOIR SPORTING CLAYS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)

Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Einführung

Danke, dass du dich für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoß verringert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Rückstoßpolster vor der Benutzung ordnungsgemäß installiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Rückstoßpolster auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze ihn bei Bedarf.
- Verwende den Rückstoßpolster nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halte den Rückstoßpolster außerhalb der Reichweite von Kindern und verletzlichen Personen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Bei Unbehagen oder Verletzungen während der Verwendung des Produkts, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Rückstoßpolster ist nur für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert. Halte ihn von Kindern fern.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du den Rückstoßpolster anbringst oder anpasst.
- Vermeide die Verwendung des Rückstoßpolsters bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu verhindern.
- Modifiziere den Rückstoßpolster in keiner Weise, da dies die Sicherheitsmerkmale beeinträchtigen könnte.
- Wenn du übermäßigen Rückstoß oder Unbehagen verspürst, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher für Ratschläge zur richtigen Anpassung und Passform.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entferne den vorhandenen Rückstoßpolster von deiner Feuerwaffe, falls zutreffend.
- Richte den KICKEEZ Rückstoßpolster mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um den Polster zu sichern. Stelle sicher, dass er fest angezogen ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe, dass der Abstand der Löcher ungefähr 31/8" von Zentrum zu Zentrum beträgt, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung zu gewährleisten.

2. Nutzung

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass der Polster sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Positioniere beim Anlegen der Feuerwaffe den Polster bequem gegen deine Schulter, um die Effektivität des Rückstoßpolsters zu maximieren.
- Überprüfe nach der Nutzung den Rückstoßpolster auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rückstoßpolster gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungsrisiken während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduction

Thank you for choosing the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. This product is designed to enhance your shooting experience by providing comfort and reducing recoil impact. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is properly installed before use to avoid any accidents.
- Regularly inspect the recoil pad for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Use the recoil pad only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- In case of any discomfort or injury while using the product, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil pad is designed for adult use only. Keep it away from children.
- Always ensure that your firearm is unloaded when attaching or adjusting the recoil pad.
- Avoid using the recoil pad in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Do not modify the recoil pad in any way, as this may compromise its safety features.
- If you experience excessive recoil or discomfort, consult a qualified gunsmith for advice on proper fit and adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the existing recoil pad from your firearm if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Use the included screws to secure the pad in place. Ensure that it is tightly fastened to prevent movement during use.
- Check that the hole spacing is approximately 31/8" center to center for proper alignment.

2. Usage

- Before shooting, ensure that the pad is securely attached to the firearm.
- When shouldering the firearm, position it comfortably against your shoulder to maximize the effectiveness of the recoil pad.
- After use, inspect the recoil pad for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is securely wrapped to prevent any risk of injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD DE SPORTING CLAYS

Introducción

Gracias por elegir el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD DE SPORTING CLAYS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar comodidad y reducir el impacto del retroceso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso esté instalado correctamente antes de usarlo para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño. Reemplázalo si es necesario.
- Utiliza el pad de retroceso solo para el propósito previsto según se describe en esta guía.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- En caso de cualquier molestia o lesión mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El pad de retroceso está diseñado solo para uso de adultos. Mantenlo alejado de los niños.
- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al adjuntar o ajustar el pad de retroceso.
- Evita usar el pad de retroceso en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- No modifiques el pad de retroceso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer sus características de seguridad.
- Si experimentas un retroceso excesivo o molestias, consulta a un armero calificado para obtener consejos sobre el ajuste y la colocación adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Retira el pad de retroceso existente de tu arma de fuego, si es aplicable.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata de tu arma de fuego.
- Usa los tornillos incluidos para asegurar el pad en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar movimientos durante el uso.
- Verifica que la distancia entre agujeros sea de aproximadamente 31/8" de centro a centro para una alineación adecuada.

2. Uso

- Antes de disparar, asegúrate de que el pad esté fijado de manera segura a la arma de fuego.
- Al colocar el arma en el hombro, posicónala cómodamente contra tu hombro para maximizar la efectividad del pad de retroceso.
- Después de usar, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de daño o desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de envolverlo de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD DE SPORTING CLAYS. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MEDIUM NOIR SPORTING CLAYS

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAD DE RECOIL KICKEEZ MEDIUM NOIR SPORTING CLAYS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant du confort et en réduisant l'impact du recul. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurez-vous que le pad de recul est correctement installé avant utilisation pour éviter tout accident.
- Inspectez régulièrement le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- Utilisez le pad de recul uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas d'inconfort ou de blessure lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le pad de recul est conçu pour un usage adulte uniquement. Gardez-le à l'écart des enfants.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée lorsque vous attachez ou ajustez le pad de recul.
- Évitez d'utiliser le pad de recul dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas le pad de recul de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Si vous ressentez un recul excessif ou un inconfort, consultez un armurier qualifié pour des conseils sur le bon ajustement et les réglages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retirez le pad de recul existant de votre arme à feu si applicable.
- Alignez le pad de recul KICKEEZ avec la crosse de votre arme à feu.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le pad en place. Assurez-vous qu'il est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Vérifiez que l'espacement des trous est d'environ 31/8" centre à centre pour un alignement correct.

2. Utilisation

- Avant de tirer, assurez-vous que le pad est solidement attaché à l'arme à feu.
- Lorsque vous mettez l'arme à feu à l'épaule, positionnez-la confortablement contre votre épaule pour maximiser l'efficacité du pad de recul.
- Après utilisation, inspectez le pad de recul pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est bien emballé pour éviter tout risque de blessure lors de la mise au rebut.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre PAD DE RECOIL KICKEEZ MEDIUM NOIR SPORTING CLAYS. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo comfort e riducendo l'impatto del rinculo. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad di rinculo sia installato correttamente prima dell'uso per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il pad di rinculo per eventuali segni di usura o danni. Sostituiscilo se necessario.
- Utilizza il pad di rinculo solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tieni il pad di rinculo fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili quando non è in uso.
- In caso di disagio o infortunio durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il pad di rinculo è progettato per l'uso da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.
- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica quando attacchi o regoli il pad di rinculo.
- Evita di utilizzare il pad di rinculo in condizioni bagnate o scivolose per prevenire incidenti.
- Non modificare il pad di rinculo in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Se sperimenti un rinculo eccessivo o disagio, consulta un armaiolo qualificato per consigli su una corretta adattabilità e regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il pad di rinculo esistente dalla tua arma, se applicabile.
- Allinea il pad di rinculo KICKEEZ con il calcio della tua arma.
- Usa le viti incluse per fissare il pad in posizione. Assicurati che sia ben stretto per prevenire movimenti durante l'uso.
- Controlla che la distanza dei fori sia di circa 31/8" centro a centro per un corretto allineamento.

2. Uso

- Prima di sparare, assicurati che il pad sia saldamente attaccato all'arma.
- Quando posizioni l'arma sulla spalla, mettila comodamente contro la tua spalla per massimizzare l'efficacia del pad di rinculo.
- Dopo l'uso, ispeziona il pad di rinculo per eventuali segni di danno o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad di rinculo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati che sia avvolto in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite con il tuo imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając komfort i redukując wpływ odrzutu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poduszka odrzutowa jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Regularnie sprawdzaj poduszkę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień ją.
- Używaj poduszki odrzutowej tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Trzymaj poduszkę odrzutową z dala od dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używana.
- W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub urazu podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Poduszka odrzutowa jest przeznaczona tylko do użytku dorosłych. Trzymaj ją z dala od dzieci.
- Zawsze upewnij się, że Twój broń jest rozładowana podczas zakupu lub regulacji poduszki odrzutowej.
- Unikaj używania poduszki odrzutowej w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Nie modyfikuj poduszki odrzutowej w żaden sposób, ponieważ może to narazić jej właściwości bezpieczeństwa.
- Jeśli doświadczasz nadmiernego odrzutu lub dyskomfortu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania porady dotyczącej odpowiedniego dopasowania i regulacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Usuń istniejącą poduszkę odrzutową z broni, jeśli to konieczne.
- Wyrównaj poduszkę KICKEEZ z kolbą swojej broni.
- Użyj dołączonych śrub, aby zabezpieczyć poduszkę na miejscu. Upewnij się, że jest mocno przymocowana, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.
- Sprawdź, czy odległość otworów wynosi około 31/8" od środka do środka dla prawidłowego wyrównania.

2. Użytkowanie

- Przed strzelaniem upewnij się, że poduszka jest mocno przymocowana do broni.
- Podczas przyjmowania pozycji strzeleckiej, umieść broń wygodnie na swoim ramieniu, aby maksymalnie wykorzystać skuteczność poduszki odrzutowej.
- Po użyciu sprawdź poduszkę odrzutową pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj poduszkę odrzutową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest bezpiecznie owinięty, aby zapobiec ryzyku urazu podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Prosząc o przestrzeganie tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie z SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla mukavuutta ja vähentämällä palautteen vaikutusta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että recoil pad on asennettu oikein ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti recoil padin kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Käytä recoil padia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä recoil pad lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai loukkaantumisia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Recoil pad on suunniteltu vain aikuisille käytettäväksi. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty, kun kiinnität tai säädät recoil padia.
- Vältä recoil padin käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä muokkaa recoil padia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuusominaisuudet.
- Jos koet liiallista palautetta tai epämukavuutta, ota yhteys pätevään asekorjaajaan saadaksesi neuvoja oikeasta istuvuudesta ja säädöistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista olemassa oleva recoil pad aseestasi, jos se on mahdollista.
- Kohdista KICKEEZ recoil pad aseeseen perään.
- Käytä mukana tulevia ruuveja padin kiinnittämiseksi. Varmista, että se on tiukasti kiinni liikkumisen estämiseksi käytön aikana.
- Tarkista, että reikien väli on noin 31/8" keskeltä keskelle oikean kohdistuksen varmistamiseksi.

2. Käyttö

- Ennen ampumista varmista, että pad on tiukasti kiinnitetty aseeseen.
- Kun asetat aseesi olallesi, aseta se mukavasti olkapäähäsi maksimoidaksesi recoil padin tehokkuuden.
- Käytön jälkeen tarkista recoil pad mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä recoil pad paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenettelyt.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se on kunnolla kääritty, jotta vältetään loukkaantumisriski hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduktion

Tack för att du valde SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge komfort och minska rekylens påverkan. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylpaden är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Inspektera regelbundet rekylpaden för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om det behövs.
- Använd rekylpaden endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll rekylpaden utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Om du upplever obehag eller skada vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rekylpaden är utformad för vuxna användare. Håll den borta från barn.
- Se alltid till att ditt vapen är oladdat när du fäster eller justerar rekylpaden.
- Undvik att använda rekylpaden i våta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Modifiera inte rekylpaden på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhetsfunktioner.
- Om du upplever överdriven rekyl eller obehag, rådfråga en kvalificerad vapensmed för råd om korrekt passform och justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den befintliga rekylpaden från ditt vapen om det är tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylpaden med kolven på ditt vapen.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra paden på plats. Se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
- Kontrollera att hålavståndet är cirka 31/8" center till center för korrekt justering.

2. Användning

- Innan du skjuter, se till att paden är ordentligt fäst vid vapnet.
- När du axlar vapnet, positionera det bekvämt mot din axel för att maximera effektiviteten av rekylpaden.
- Efter användning, inspektera rekylpaden för tecken på skador eller slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylpaden i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den är ordentligt inlindad för att förhindra risk för skada vid bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlí a snižuje náraz při zpětném rázu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je podložka správně nainstalována před použitím, abyste se vyhnuli jakýmkoli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby ji vyměňte.
- Používejte podložku pouze pro její zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Držte podložku mimo dosah dětí a zranitelných osob, když se nepoužívá.
- V případě jakéhokoli nepohodlí nebo zranění při používání produktu okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Podložka je navržena pouze pro použití dospělými. Držte ji mimo dosah dětí.
- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá, když připojujete nebo upravujete podložku.
- Vyhněte se používání podložky za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Neměňte podložku žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnostní vlastnosti.
- Pokud zažijete nadměrný zpětný ráz nebo nepohodlí, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem o radách na správné přizpůsobení a úpravy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Odstraňte stávající podložku zpětného rázu z vaší střelné zbraně, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte KICKEEZ podložku se zásobníkem vaší střelné zbraně.
- Použijte přiložené šrouby k upevnění podložky na místě. Ujistěte se, že je pevně připevněna, aby se zabránilo pohybu během používání.
- Zkontrolujte, že rozteč otvorů je přibližně 31/8" od středu k středu pro správné zarovnání.

2. Použití

- Před střelbou se ujistěte, že je podložka pevně připevněna ke zbrani.
- Při nasazování zbraně ji umístěte pohodlně na rameno, abyste maximalizovali účinnost podložky.
- Po použití zkontrolujte podložku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte výrobek do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je bezpečně zabalen, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu výrobku se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

