

SISSY BAG - PROTEKTOR SISSY BAG

You want to shoot a 416 Rem Mag off the bench. Okay, keep reading. This bag certainly absorbs plenty of recoil when placed behind the buttplate. It's four inches in diameter by eight and a half inches high. A carrying strap is attached to the top. Note: Sand is required to fill this bag.



Attributes

- Name: PROTEKTOR SISSY BAG
- Manufacturer: PROTEKTOR
- Product no.: 749003235
- Mfr. No.: 15
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Sissy
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sissy Bag Protektor Sissy Bag](#)
- [Français: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Sissy Bag Protektor Sissy Bag Bezpečnostní pokyny](#)

SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Stabilität zu bieten und den Rückstoß beim Schießen zu absorbieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung, ordnungsgemäße Installation und Wartung deiner Tasche zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die SISSY BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Unterstützung von Feuerwaffen während der Schießaktivitäten.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Schießzubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die Tasche immer wie angegeben mit Sand; die Verwendung anderer Materialien kann ihre Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher hinter dem Schaft der Feuerwaffe platziert ist, bevor du schießt.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit der Tasche, wenn sie gefüllt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Tasche bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Schäden am Material zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Öffne den Füllanschluss der Tasche.
- Fülle die Tasche mit sauberem, trockenem Sand, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Schließe den Füllanschluss sicher, um ein Auslaufen von Sand zu verhindern.

2. Verwendung der Tasche:

- Platziere die gefüllte SISSY BAG hinter dem Schaft deiner Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass die Tasche stabil und sicher ist, bevor du zielst.
- Passe die Position der Tasche nach Bedarf für Komfort und Stabilität während des Schießens an.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Tasche nach dem Gebrauch aus dem Schießbereich.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Rissen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der SISSY BAG stelle sicher, dass dies gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung erfolgt.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien hilft dir, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deiner Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Anweisungen.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy Bag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sissy Bag Protektor Sissy Bag. This product is designed to provide stability and absorb recoil when shooting. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage, proper installation, and maintenance of your bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Sissy Bag is used only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting activities.
- Always handle firearms and shooting accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- Inspect the bag regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always fill the bag with sand as instructed; using other materials may compromise its stability and safety.
- Ensure the bag is placed securely behind the buttplate of the firearm before shooting.
- Do not exceed the weight limit of the bag when filled to avoid accidents.
- Avoid using the bag in wet or damp conditions to prevent damage to the material.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling port of the bag.
- Fill the bag with clean, dry sand until it reaches the desired weight.
- Close the filling port securely to prevent sand leakage.

2. Using the Bag:

- Place the filled Sissy Bag behind the buttplate of your firearm.
- Ensure the bag is stable and secure before taking aim.
- Adjust the position of the bag as needed for comfort and stability during shooting.

3. PostUse Care:

- After use, remove the bag from the shooting area.
- Store the bag in a dry place to prevent moisture damage.
- Regularly check the bag for any signs of wear or tear.

Disposal Instructions

- When disposing of the Sissy Bag, ensure that it is done in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sissy Bag Protektor Sissy Bag, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

Following these safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG

Introducción

Gracias por elegir el Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y absorber el retroceso al disparar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro, una instalación adecuada y el mantenimiento de tu bolsa.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Sissy BAG se use solo para su propósito previsto, que es apoyar armas de fuego durante las actividades de tiro.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de tiro con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Inspecciona la bolsa regularmente en busca de señales de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre llena la bolsa con arena según las instrucciones; usar otros materiales puede comprometer su estabilidad y seguridad.
- Asegúrate de que la bolsa esté colocada de manera segura detrás de la culata del arma antes de disparar.
- No excedas el límite de peso de la bolsa cuando esté llena para evitar accidentes.
- Evita usar la bolsa en condiciones húmedas o mojadas para prevenir daños en el material.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la Bolsa:

- Abre el puerto de llenado de la bolsa.
- Llena la bolsa con arena limpia y seca hasta alcanzar el peso deseado.
- Cierra el puerto de llenado de manera segura para evitar fugas de arena.

2. Uso de la Bolsa:

- Coloca el Sissy BAG lleno detrás de la culata de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que la bolsa esté estable y segura antes de apuntar.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para mayor comodidad y estabilidad durante el tiro.

3. Cuidado Después del Uso:

- Después de usarla, retira la bolsa del área de tiro.
- Almacena la bolsa en un lugar seco para prevenir daños por humedad.
- Revisa regularmente la bolsa en busca de signos de desgaste o desgarro.

Instrucciones de Disposición

- Al desechar el Sissy BAG, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- Si la bolsa está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Conclusión

Seguir estas directrices de seguridad ayudará a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable con tu Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy BAG Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG. Ce produit est conçu pour fournir de la stabilité et absorber le recul lors du tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre, une installation correcte et un entretien approprié de votre sac.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Sissy BAG est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour soutenir les armes à feu lors des activités de tir.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de tir avec précaution, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Remplissez toujours le sac avec du sable comme indiqué ; l'utilisation d'autres matériaux peut compromettre sa stabilité et sa sécurité.
- Assurez-vous que le sac est placé en toute sécurité derrière la crosse de l'arme à feu avant de tirer.
- Ne dépassez pas la limite de poids du sac lorsqu'il est rempli pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les dommages au matériau.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Ouvrez le port de remplissage du sac.
- Remplissez le sac avec du sable propre et sec jusqu'à atteindre le poids désiré.
- Fermez le port de remplissage hermétiquement pour éviter les fuites de sable.

2. Utilisation du Sac :

- Placez le Sissy BAG rempli derrière la crosse de votre arme à feu.
- Assurez-vous que le sac est stable et sécurisé avant de viser.
- Ajustez la position du sac si nécessaire pour le confort et la stabilité lors du tir.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, retirez le sac de la zone de tir.
- Rangez le sac dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité.
- Vérifiez régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de déchirure.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du Sissy BAG, assurez-vous de le faire conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le sac est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

Le respect de ces directives de sécurité contribuera à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces instructions importantes.

SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e assorbire il rinculo durante le attività di tiro. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro, un'installazione corretta e una manutenzione adeguata della borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la SISSY BAG venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero supportare le armi da fuoco durante le attività di tiro.
- Manipolare sempre le armi da fuoco e gli accessori per il tiro con attenzione, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Tenere la borsa fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Ispezionare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Riempire sempre la borsa con sabbia come indicato; l'uso di altri materiali può compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata in modo sicuro dietro il calciolo dell'arma prima di sparare.
- Non superare il limite di peso della borsa quando è riempita per evitare incidenti.
- Evitare di utilizzare la borsa in condizioni bagnate o umide per prevenire danni al materiale.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento della Borsa:

- Aprire il portello di riempimento della borsa.
- Riempire la borsa con sabbia pulita e asciutta fino a raggiungere il peso desiderato.
- Chiudere il portello di riempimento in modo sicuro per prevenire perdite di sabbia.

2. Utilizzo della Borsa:

- Posizionare la SISSY BAG riempita dietro il calciolo della propria arma da fuoco.
- Assicurarsi che la borsa sia stabile e sicura prima di mirare.
- Regolare la posizione della borsa secondo necessità per comfort e stabilità durante il tiro.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovere la borsa dall'area di tiro.
- Conservare la borsa in un luogo asciutto per prevenire danni da umidità.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o strappi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce la SISSY BAG, assicurarsi che venga fatto in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata oltre la riparazione, considerare il riciclaggio dei materiali se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con la vostra Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti istruzioni.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy BAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić stabilność i pochłaniać odrzut podczas strzelania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prawidłowy montaż i konserwację torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Sissy BAG jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest wsparcie broni palnej podczas aktywności strzeleckich.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami strzeleckimi ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używana.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i bezpieczeństwa broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze napełniaj torbę piaskiem zgodnie z instrukcją; używanie innych materiałów może wpłynąć na jej stabilność i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że torba jest pewnie umieszczona za kolbą broni palnej przed strzelaniem.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi torby po napełnieniu, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj używania torby w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Napełnianie torby:

- Otwórz port napełniania torby.
- Napełnij torbę czystym, suchym piaskiem, aż osiągnie pożądaną wagę.
- Zamknij port napełniania szczelnie, aby zapobiec wyciekowi piasku.

2. Używanie torby:

- Umieść napełnioną Sissy BAG za kolbą swojej broni palnej.
- Upewnij się, że torba jest stabilna i pewna przed wymierzeniem celu.
- Dostosuj położenie torby w razie potrzeby dla komfortu i stabilności podczas strzelania.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu usuń torbę z obszaru strzelania.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji Sissy BAG upewnij się, że odbywa się to zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona beyond repair, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy Bag Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sissy Bag Protektor Sissy Bag tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja vaimentamaan rekyä ampumisen aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön, oikean asennuksen ja huollon laukullesi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että Sissy Bag:ia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on tukea ampumaaseita ampumistoiminnan aikana.
- Käsittele ampumaaseita ja ampumistarvikkeita aina huolellisesti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä laukku lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista laukku säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Täytä laukku aina hiekalla ohjeiden mukaan; muiden materiaalien käyttäminen voi vaarantaa sen vakauden ja turvallisuuden.
- Varmista, että laukku on asetettu tukevasti ampumaaseen tukipalan taakse ennen ampumista.
- Älä ylitä laukun painorajoitusta, kun se on täytetty, onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä laukun käyttöä kosteissa tai märissä oloissa materiaalin vaurioitumisen estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Laukun täyttäminen:

- Avaa laukun täyttöaukko.
- Täytä laukku puhtaalla, kuivalla hiekalla, kunnes se saavuttaa halutun painon.
- Sulje täyttöaukko tiiviisti estääksesi hiekan vuotamisen.

2. Laukun käyttäminen:

- Aseta täytetty Sissy Bag ampumaaseesi tukipalan taakse.
- Varmista, että laukku on vakaa ja turvallinen ennen tähtäystä.
- Säädä laukun sijaintia tarvittaessa mukavuuden ja vakauden saavuttamiseksi ampumisen aikana.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Poista laukku ampumaalueelta käytön jälkeen.
- Säilytä laukku kuivassa paikassa kosteuden vaurioitumisen estämiseksi.
- Tarkista laukku säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai repeämien merkkien varalta.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität Sissy Bag:in, varmista, että se tehdään paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos laukku on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sissy Bag Protektor Sissy Bag:iin, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Yhteenveto

Näiden turvaohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen Sissy Bag Protektor Sissy Bag:in kanssa. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely. Kiitos huomioistasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy Bag

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och absorbera rekyl när du skjuter. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning, korrekt installation och underhåll av din väska.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sissy Bag används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att stödja skjutvapen under skjutaktiviteter.
- Hantera alltid skjutvapen och skjutaccessoarer med försiktighet, följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Inspektera väskan regelbundet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och säkerhet för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll alltid väskan med sand enligt instruktionerna; användning av andra material kan äventyra dess stabilitet och säkerhet.
- Se till att väskan placeras säkert bakom kolven på skjutvapnet innan du skjuter.
- Överskrid inte viktgränsen för väskan när den är fylld för att undvika olyckor.
- Undvik att använda väskan i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra skador på materialet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och öronskydd, när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Öppna fyllporten på väskan.
- Fyll väskan med ren, torr sand tills den når önskad vikt.
- Stäng fyllporten ordentligt för att förhindra sandläckage.

2. Användning av väskan:

- Placera den fyllda Sissy Bag bakom kolven på ditt skjutvapen.
- Se till att väskan är stabil och säker innan du siktar.
- Justera väskans position vid behov för komfort och stabilitet under skjutningen.

3. Efter användning:

- Ta bort väskan från skjutområdet efter användning.
- Förvara väskan på en torr plats för att förhindra fuktskador.
- Kontrollera regelbundet väskan för tecken på slitage eller revor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med Sissy Bag, se till att detta görs i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Om väskan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sissy Bag Protektor Sissy Bag, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsriktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig skjutupplevelse med din Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga instruktioner.

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy BAG Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a absorboval zpětný ráz při střelbě. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání, správnou instalaci a údržbu vašeho pytle.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Sissy BAG používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je podpora střelných zbraní během střeleckých aktivit.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a střeleckými doplňky opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte pytel mimo dosah dětí a domácích zvířat, když není používán.
- Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a bezpečnosti střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy naplňte pytel pískem podle pokynů; použití jiných materiálů může ohrozit jeho stabilitu a bezpečnost.
- Ujistěte se, že je pytel umístěn bezpečně za pažbou střelné zbraně před střelbou.
- Nepřekračujte hmotnostní limit pytle, když je naplněn, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vyhněte se používání pytle za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli poškození materiálu.
- Vždy noste vhodné bezpečnostní vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Naplnění pytle:

- Otevřete plnicí otvor pytle.
- Naplňte pytel čistým, suchým pískem, dokud nedosáhne požadované hmotnosti.
- Bezpečně uzavřete plnicí otvor, aby se zabránilo úniku písku.

2. Používání pytle:

- Umístěte naplněný Sissy BAG za pažbu vaší střelné zbraně.
- Ujistěte se, že je pytel stabilní a bezpečný před zamířením.
- Podle potřeby upravte polohu pytle pro pohodlí a stabilitu během střelby.

3. Údržba po použití:

- Po použití odstraňte pytel z oblasti střelby.
- Skladujte pytel na suchém místě, abyste předešli poškození vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení nebo trhlin.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Sissy BAG zajistěte, že to provedete v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Pokud je pytel poškozený a není opravitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci k produktu.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby s vaším Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.