

LOCK-N-LOAD RIFLE METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT

[Elaboracja amunicji](#) > [Odmierzanie prochu](#) > [Podstawy i akcesoria dozowników](#)

Wymień tę jednostkę pomiarową w swoim mierniku proszku Lock-N-Load za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Niekompatybilny z miernikiem proszku Bench Rest Grade ani Black Powder Measure.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 749004510
- Nr prod.: 050124
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 206mm
- UPC: 090255501247

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS od firmy Hornady. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności

- Produkt jest niekompatybilny z miernikiem proszku Bench Rest Grade ani Black Powder Measure.
- Używaj produktu wyłącznie z oryginalnym miernikiem proszku LockNLoad.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany jednostki pomiarowej. Upewnij się, że miernik jest wyłączony przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wymiana jednostki pomiarowej:

- Upewnij się, że miernik proszku LockNLoad jest wyłączony.
- Naciśnij przycisk wymiany jednostki pomiarowej, aby usunąć starą jednostkę.
- Włóż nową jednostkę pomiarową do miejsca przeznaczonego na mierniku.
- Naciśnij przycisk, aby zablokować nową jednostkę na miejscu.

2. Użycie miernika:

- Po zainstalowaniu nowej jednostki, włącz miernik.
- Upewnij się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe przed użyciem.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania dostarczonymi z miernikiem.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania produktu LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl