

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL RIGHT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Podstawy strzeleckie](#) > [Podstawy pod karabiny](#)

Nasze górne części Sinclair Windage Rest oferują całkowity ruch boczny oraz wszystkie ulepszone funkcje, które znajdują się w naszych górnych częściach bez regulacji bocznej. Nasze górne części Windage Rest mają 46 cali regulacji do 100 jardów (23 cale przy 500 jardach) i są testowane w momencie produkcji z obciążeniem 17 funtów na przedniej części. Dostępne dla strzelców praworęcznych i leworęcznych, zawierają śrubę o średnicy 1/4 cala - dwadzieścia, aby zamontować je do naszego słupka Sinclair lub dowolnego innego słupka z gwintem montażowym 1/4 cala - dwadzieścia. Górna część Sinclair Benchrest (B/R) Windage jest przeznaczona dla strzelców, którzy strzelają w Benchrest lub preferują używanie worków piaskowych Protektor lub Edgewood (worki przednie Edgewood wymagają dodatkowego zestawu śrub) i chcą mieć możliwość regulacji bocznej. Zatrzymanie przedniej części może być ustawione w celu dostosowania zarówno do kontaktu z kolbą z przodu/tyłu, jak i z lewej/prawej strony. Aby uzyskać jeszcze większą regulację, można je łatwo wymienić na nasz Zestaw Zatrzymania Przedniej Części (nr 749-101-026). Ta górna część spełnia wszystkie zasady NBRSA i IBS Benchrest. Dostępna dla strzelców praworęcznych i leworęcznych, zawiera śrubę 1/4"-20 do montażu na naszych słupkach Sinclair lub dowolnym innym słupku z gwintem montażowym 1/4"-20. Worek nie jest dołączony. Należy zakupić Zestaw Śrub do użycia z Górną Częścią. UWAGA: Górna część dla praworęcznych dostosowuje się z prawej strony, a górna część dla leworęcznych dostosowuje się z prawej strony.



Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL RIGHT HAND BENCHREST WINDAGE TOP
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749008039
- Nr prod.: 045600
- Styl: Rest Top
- Waga dostawy: 1.247kg
- Wysokość wysyłki: 196mm
- Szerokość wysyłki: 188mm
- Długość wysyłki: 231mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Części Sinclair Generation II Benchrest Windage](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Części Sinclair Generation II Benchrest Windage

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór górnych części Sinclair Generation II Benchrest Windage. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez precyzję i regulację. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że górne części Sinclair Windage Rest są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że korzystasz z produktu w bezpiecznym środowisku, z dala od osób postronnych i potencjalnych zagrożeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu strzeleckiego.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij sobie wolną linię strzału podczas strzelania.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj górnych części Sinclair Windage Rest tylko z kompatybilnymi słupkami, które mają gwint montażowy 1/4"20.
- Upewnij się, że zatrzymanie przedniej części jest prawidłowo ustawione, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi podczas użycia.
- Reguluj ustawienia windage tylko wtedy, gdy broń jest bezpiecznie zabezpieczona i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej wagi 17 funtów dla przedniej części podczas korzystania z górnych części.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary i nauszniki, podczas strzelania.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas użycia, natychmiast zaprzestań operacji i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubę 1/4"20 (w zestawie).
- Zlokalizuj gwinty montażowe na swoim słupku Sinclair.
- Ustaw górną część Sinclair Windage Rest w linii z gwintami montażowymi.
- Bezpiecznie przymocuj górną część za pomocą dostarczonej śruby 1/4"20.
- Upewnij się, że instalacja jest mocna i stabilna przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie

- Ustaw zatrzymanie przedniej części, aby pasowało do kolby Twojej broni dla optymalnego wsparcia.
- Reguluj ustawienia windage w razie potrzeby, aby uzyskać precyzyjne strzelanie.
- Przetestuj stabilność zestawu przed oddaniem strzałów.
- Zawsze sprawdzaj, czy regulacje są pewne przed każdą sesją strzelecką.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj górne części Sinclair Windage Rest zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących górnych części Sinclair Generation II Benchrest Windage, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dane produktu pod ręką, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Prosząc o przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z górnymi częściami Sinclair Windage Rest. Dziękujemy za Twoją uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl