

9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER - MEC RELOADING MEC 9000HN SERIES SHOT SHELL PRESS, 12 GAUGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

MEC 9000HN jest kompletny z hydrauliczną pompą i węzłem. Hydraulika pozwala operatorowi na wkładanie pustych łusek i wads, a resztę wykonuje maszyna do ponownego ładowania. Przy każdym pełnym naciśnięciu pedału nożnego, wszystkie operacje ładowania są wykonywane na wszystkich sześciu stacjach. 9000HN ma wszystkie innowacyjne funkcje, które znajdują się w modelu 9000GN, dodatkowo z automatycznym indeksowaniem i wyrzutem gotowych łusek, co umożliwia szybsze i łatwiejsze ładowanie.



Cechy

- Nazwa: [MEC RELOADING MEC 9000HN SERIES SHOT SHELL PRESS, 12 GAUGE](#)
- Producent: [MEC RELOADING](#)
- Nr produktu: 749010822
- Nr prod.: 1009000HN12
- Kaliber: 12 Gauge
- Waga dostawy: 30.391kg
- Wysokość wysyłki: 589mm
- Szerokość wysyłki: 528mm
- Długość wysyłki: 450mm
- UPC: 098489029162

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i komfortowe.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi maszyny, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Upewnij się, że wszystkie elementy maszyny są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do obszaru roboczego maszyny podczas jej pracy.
- Nie używaj maszyny w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi hydrauliki, aby uniknąć poparzeń lub urazów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że maszyna jest ustawiona na stabilnej, równej powierzchni.
- Podłącz hydrauliczne złącze do źródła zasilania zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź wszystkie węże i połączenia pod kątem wycieków przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Włóż pustą łuskę i wads do odpowiednich stacji.
- Naciśnij pedał nożny, aby rozpocząć proces ładowania.
- Monitoruj działanie maszyny i zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odłącz zasilanie hydrauliczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj urządzenia.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne materiały lub odpady odpowiednim służbom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl