

MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

MEC 600 Slugger to najefektywniejszy sposób na ponowne ładowanie pocisków z broni gładkolufowej lub sabotowych na rynku dzisiaj. Maszyna jest samodzielna, więc nie ma potrzeby używania imadła, wiertarki stołowej, wiertarki ręcznej ani spinnerów. MEC 600 Slugger opiera się na naszym najlepiej sprzedającym się urządzeniu do ponownego ładowania nabojów na świecie, MEC 600 Jr Mark V. Doświadczeni strzelcy docenią funkcje oferowane przez MEC 600 Slugger. MEC 600 Slugger składa plastik do naboju, aby wyglądał jak rolka przy zamykaniu naboju za pomocą specjalnych matryc MEC. Ten jednolity loader zapewnia szybki i prosty sposób na ponowne ładowanie amunicji myśliwskiej i do obrony domowej z łatwością pociągnięcia za dźwignię. 600 Slugger może załadować od 100 do 125 nabojów na godzinę, w zależności od użytej receptury. MEC 600 Slugger jest dostępny tylko w kalibrze 12 i 20 oraz prasa jest regulowana dla nabojów 3".



Cechy

- Nazwa: [MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS](#)
- Producent: [MEC RELOADING](#)
- Nr produktu: 749013815
- Nr prod.: 100921312
- Kaliber: 12 Gauge
- Waga dostawy: 6.872kg
- Wysokość wysyłki: 574mm
- Szerokość wysyłki: 242mm
- Długość wysyłki: 458mm
- UPC: 098489036023

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prasy MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczną obsługę i konserwację Twojej prasy do ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że MEC 600 Slugger jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem, którym jest ponowne ładowanie pocisków z broni gładkolufowej lub sabotowych.
- Zawsze obsługuj prasę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od rozproczeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj prasę i wszystkie jej komponenty w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi prasy.
- Nie pozwól dzieciom ani osobom nieupoważnionym na obsługę prasy.
- Regularnie sprawdzaj prasę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specjalne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zabezpieczone przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych, jak wskazano w instrukcji obsługi.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konfiguracji i użytkowania prasy.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani zmieniać prasy w jakikolwiek sposób.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy prasy.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub usterki, natychmiast zaprzestań używania prasy i skonsultuj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z obsługą.
- Unikaj ponownego ładowania w obecności materiałów lub cieczy łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść MEC 600 Slugger na stabilnym i solidnym blacie roboczym.
- Upewnij się, że prasa jest mocno przymocowana, aby zapobiec ruchowi podczas obsługi.
- Sprawdź, czy wszystkie niezbędne komponenty są dołączone i w dobrym stanie.

2. Konfiguracja:

- Dostosuj prasę do odpowiedniego kalibru (12 lub 20) zgodnie z potrzebami ponownego ładowania.
- Zainstaluj specjalne matryce dostarczone przez MEC, aby uzyskać pożądaný sposób zamknięcia naboju.
- Ustaw prasę na naboje 3", jeśli to konieczne.

3. Proces ponownego ładowania:

- Przygotuj swoje miejsce pracy i zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym puste łuski, wady, proch i pociski.
- Dokładnie postępuj zgodnie z przepisem na ponowne ładowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo i spójność.
- Pociągnij dźwignię płynnie i równomiernie, aby załadować każdy nabój.
- Monitoruj postęp i upewnij się, że każdy nabój jest prawidłowo napełniony i zamknięty.

4. Po użyciu:

- Po ponownym ładowaniu oczyść prasę, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj wszystkie komponenty w wyznaczonych miejscach, aby utrzymać porządek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane materiały do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdy to możliwe.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obsługi lub konserwacji MEC 600 Slugger, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Proszę upewnić się, że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne doświadczenie ponownego ładowania. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl