

MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

MEC 600 Slugger to najefektywniejszy sposób na ponowne ładowanie pocisków z broni gładkolufowej lub sabotowych na rynku dzisiaj. Maszyna jest samodzielna, więc nie ma potrzeby używania imadła, wiertarki stołowej, wiertarki ręcznej ani spinnerów. MEC 600 Slugger opiera się na naszym najlepiej sprzedającym się urządzeniu do ponownego ładowania nabojów na świecie, MEC 600 Jr Mark V. Doświadczeni strzelcy docenią funkcje oferowane przez MEC 600 Slugger. MEC 600 Slugger składa plastik do naboju, aby wyglądał jak rolka przy zamykaniu naboju za pomocą specjalnych matryc MEC. Ten jednolity loader zapewnia szybki i prosty sposób na ponowne ładowanie amunicji myśliwskiej i do obrony domowej z łatwością pociągnięcia za dźwignię. 600 Slugger może załadować od 100 do 125 nabojów na godzinę, w zależności od użytej receptury. MEC 600 Slugger jest dostępny tylko w kalibrze 12 i 20 oraz prasa jest regulowana dla nabojów 3".



Cechy

- Nazwa: MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"
- Producent: MEC RELOADING
- Nr produktu: 749013818
- Nr prod.: 921620
- Kaliber: 20 Gauge
- Waga dostawy: 0.295kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 136mm
- Długość wysyłki: 210mm
- UPC: 098489036054

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [MEC 600 Slugger Jednostopni Prasa do Naboju Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

MEC 600 Slugger Jednostopni Prasa do Naboju

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MEC 600 Slugger Jednostopnej Prasy do Naboju. Produkt ten został zaprojektowany w celu efektywnego ponownego ładowania pocisków gładkolufowych lub sabotowych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność, prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa. Zawiera on istotne informacje na temat ogólnych wytycznych bezpieczeństwa, szczególnych środków ostrożności, instrukcji instalacji i użytkowania oraz procedur utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że MEC 600 Slugger jest używany tylko przez osoby zaznajomione z procesami ładowania i protokołami bezpieczeństwa.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi prasy.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczne obchodzenie się z materiałami.
- Nie obsługuj prasy w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Przechowuj prasę w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktu.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem MEC 600 Slugger upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo złożone i działają.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać prasy, chyba że jesteś wykwalifikowanym technikiem.
- Zawsze używaj zalecanych materiałów i komponentów zaprojektowanych dla MEC 600 Slugger, aby uniknąć zagrożeń.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas obsługi prasy, aby zapobiec wplątaniu lub urazom.
- Nigdy nie przeciążaj prasy ani nie przekraczaj zalecanej wydajności 100 do 125 naboju na godzinę.
- Upewnij się, że prasa jest pewnie zamocowana na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia podczas użytkowania.
- Unikaj rozproszeń podczas obsługi prasy, aby zachować koncentrację i zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybierz Odpowiednią Lokalizację:** Wybierz suchą, stabilną powierzchnię dla prasy. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo światła i miejsca do bezpiecznej pracy.
2. **Zabezpiecz Prasę:** Użyj śrub lub zacisków, aby zamocować MEC 600 Slugger do stołu roboczego lub blatu, upewniając się, że nie porusza się podczas użycia.
3. **Sprawdź Komponenty:** Przed instalacją zweryfikuj, czy wszystkie części są dołączone i nieuszkodzone. Skonsultuj się z instrukcją obsługi w celu uzyskania listy komponentów.

Użytkowanie

- 1. Przygotuj Materiały:** Zbierz wszystkie niezbędne materiały do ładowania, w tym łuski, pociski i wady. Upewnij się, że są one kompatybilne z MEC 600 Slugger.
- 2. Skonfiguruj Prasę:** Dostosuj prasę do łusek 3" zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że wszystkie matryce są prawidłowo zainstalowane.
- 3. Procedura Ładowania:**
 - Umieść pustą łuskę w prasie.
 - Postępuj zgodnie z konkretnymi krokami ładowania opisanymi w instrukcji obsługi, upewniając się, że każdy komponent jest dodawany w odpowiedniej kolejności.
 - Pociągnij rączkę płynnie i równomiernie, aby zakończyć proces ładowania.
 - Sprawdź gotowe naboje pod kątem jakości i bezpieczeństwa przed użyciem.
- 4. Czyszczenie po Użyciu:** Po ładowaniu oczyść prasę, aby usunąć wszelkie pozostałości lub zanieczyszczenia. Przechowuj prasę w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane materiały do ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj MEC 600 Slugger do zwykłych odpadów. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji maszyn.
- Recyklinguj komponenty tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji dotyczących MEC 600 Slugger Jednostopnej Prasy do Naboju, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub instrukcji obsługi. Zawsze upewnij się, że masz niezbędne wsparcie dla bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, pomożesz zapewnić bezpieczne i efektywne doświadczenie ładowania z MEC 600 Slugger. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl