

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015698
- Mfr. No.: 88956
- Cartridge: 22K Hornet,22 Hornet,17 Hornet
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683889560

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast, speziell die RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Shellplates mit der RCBS Pro Chucker 7 Progressiven Wiederladepresse zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass die Verwendung der Shellplates mit deiner Wiederladepresse sicher ist. Befolge alle Anweisungen, um Risiken zu minimieren.
- Verbesserte Rückrufe: Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert.
- OnlineShopping: Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Einzelhändler die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Besondere Verbraucherklassifizierung: Achte besonders darauf, wenn du dieses Produkt in der Nähe von Kindern und schutzbedürftigen Personen verwendest.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen wende dich an die relevante EUbasierte Kontaktstelle.
- Schnelle Warnungen: Überwache die EU Safety GatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du die Wiederladepresse verwendest.
- Stelle sicher, dass die Shellplates mit deinen spezifischen Patronentypen kompatibel sind: 22 Hornet, 17 Hornet und 22K Hornet.
- Überprüfe die Shellplates vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Shellplates.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Wiederladepresse und Shellplates.
- Bewahre die Shellplates an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Vermeide Ablenkungen, während du die Wiederladepresse und Shellplates verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Shellplates:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Shellplate von der Wiederladepresse.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 mit den Befestigungspunkten an der Presse aus.
- Befestige die Shellplate gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher.
- Überprüfe, ob die Shellplate fest angebracht ist, bevor du sie verwendest.

2. Verwendung der Shellplates:

- Lade die entsprechenden Patronen in die Shellplates, wie angegeben: 22 Hornet, 17 Hornet oder 22K Hornet.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse für den sicheren Betrieb der Maschine.
- Überwache den Wiederladeprozess genau, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn Unregelmäßigkeiten auftreten, stoppe die Verwendung der Presse sofort und überprüfe die Shellplates.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Shellplates nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES konsultiere bitte den Hersteller oder autorisierte Einzelhändler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheit und Nutzung hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, specifically the RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shellplates with the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the shellplates with your reloading press. Follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the relevant EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the reloading press.
- Ensure that the shellplates are compatible with your specific cartridge types: 22 Hornet, 17 Hornet, and 22K Hornet.
- Inspect the shellplates for any damage or wear before each use. Do not use damaged shellplates.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended load specifications for your reloading press and shellplates.
- Store shellplates in a secure location, out of reach of children and pets.
- Avoid distractions while using the reloading press and shellplates.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shellplates:

- Ensure the RCBS Pro Chucker 7 is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing shellplate from the reloading press.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 with the mounting points on the press.
- Securely fasten the shellplate according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the shellplate is firmly attached before use.

2. Using the Shellplates:

- Load the appropriate cartridges into the shellplates as specified: 22 Hornet, 17 Hornet, or 22K Hornet.
- Follow the reloading press instructions for operating the machine safely.
- Monitor the reloading process closely to ensure everything is functioning properly.
- If any irregularities occur, stop using the press immediately and inspect the shellplates.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellplates according to local regulations.
- Do not dispose of shellplates in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, please consult the manufacturer or authorized retailers for assistance. Always ensure you have the latest information regarding safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, específicamente la RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus shellplates con la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las shellplates de manera segura con tu prensa de recarga. Sigue todas las instrucciones para minimizar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o aviso de seguridad relacionado con este producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener cuidado adicional al usar este producto alrededor de niños y personas vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el punto de contacto relevante basado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar la prensa de recarga.
- Asegúrate de que las shellplates sean compatibles con tus tipos de cartuchos específicos: 22 Hornet, 17 Hornet y 22K Hornet.
- Inspecciona las shellplates en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No uses shellplates dañadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu prensa de recarga y shellplates.
- Almacena las shellplates en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evita distracciones mientras usas la prensa de recarga y las shellplates.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de Shellplates:

- Asegúrate de que la RCBS Pro Chucker 7 esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa de recarga.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 con los puntos de montaje en la prensa.
- Asegura la shellplate firmemente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la shellplate esté firmemente sujeta antes de usar.

2. Uso de las Shellplates:

- Carga los cartuchos apropiados en las shellplates según lo especificado: 22 Hornet, 17 Hornet o 22K Hornet.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para operar la máquina de manera segura.
- Monitorea de cerca el proceso de recarga para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.
- Si ocurre alguna irregularidad, detén el uso de la prensa inmediatamente e inspecciona las shellplates.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las shellplates en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, consulta al fabricante o minoristas autorizados para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre seguridad y uso.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso adecuado.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, en particulier le RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos plateaux de douilles avec la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du produit : Assurez-vous d'utiliser les plateaux de douilles en toute sécurité avec votre presse de rechargement. Suivez toutes les instructions pour minimiser les risques.
- Rappels améliorés : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit.
- Achats en ligne : Si acheté en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les exigences de sécurité.
- Focus spécial sur le consommateur : Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour des enfants et des personnes vulnérables.
- Point de contact UE : Pour des questions de sécurité, référez-vous au point de contact basé dans l'UE.
- Alertes rapides : Surveillez la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Assurez-vous que les plateaux de douilles sont compatibles avec vos types de cartouches spécifiques : 22 Hornet, 17 Hornet et 22K Hornet.
- Inspectez les plateaux de douilles pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de plateaux endommagés.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour votre presse de rechargement et vos plateaux de douilles.
- Rangez les plateaux de douilles dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation de la presse de rechargement et des plateaux de douilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Plateaux de Douilles :

- Assurez-vous que la RCBS Pro Chucker 7 est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez tout plateau de douille existant de la presse de rechargement.
- Alignez le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 avec les points de montage sur la presse.
- Fixez solidement le plateau de douille selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le plateau de douille est fermement attaché avant utilisation.

2. Utilisation des Plateaux de Douilles :

- Chargez les cartouches appropriées dans les plateaux de douilles comme spécifié : 22 Hornet, 17 Hornet ou 22K Hornet.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour faire fonctionner la machine en toute sécurité.
- Surveillez de près le processus de rechargement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Si des irrégularités se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser la presse et inspectez les plateaux de douilles.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout plateau de douille endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les plateaux de douilles dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, veuillez consulter le fabricant ou les détaillants autorisés pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Istruzioni di Sicurezza per il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, in particolare il RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace delle shellplates con la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi dell'uso sicuro delle shellplates con la pressa di ricarica. Seguire tutte le istruzioni per ridurre al minimo i rischi.
- **Richiami Potenziati:** Rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il rivenditore soddisfi i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto in presenza di bambini e individui vulnerabili.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fare riferimento al punto di contatto UE pertinente.
- **Avvisi Rapidi:** Monitorare la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurarsi che le shellplates siano compatibili con i tipi di cartucce specifici: 22 Hornet, 17 Hornet e 22K Hornet.
- Ispezionare le shellplates per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare shellplates danneggiate.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata per prevenire incidenti.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la pressa di ricarica e le shellplates.
- Conservare le shellplates in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare distrazioni durante l'uso della pressa di ricarica e delle shellplates.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Shellplates:

- Assicurarsi che l'RCBS Pro Chucker 7 sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali shellplates esistenti dalla pressa di ricarica.
- Allineare il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 con i punti di montaggio sulla pressa.
- Fissare saldamente la shellplate secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che la shellplate sia saldamente attaccata prima dell'uso.

2. Utilizzo delle Shellplates:

- Caricare le cartucce appropriate nelle shellplates come specificato: 22 Hornet, 17 Hornet o 22K Hornet.
- Seguire le istruzioni della pressa di ricarica per utilizzare la macchina in modo sicuro.
- Monitorare da vicino il processo di ricarica per garantire che tutto funzioni correttamente.
- Se si verificano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso della pressa e ispezionare le shellplates.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali shellplates danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Non smaltire le shellplates nei rifiuti domestici normali.
- Considerare le opzioni di riciclo disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, si prega di consultare il produttore o i rivenditori autorizzati per assistenza. Assicurarsi sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza e l'uso.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, a w szczególności RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twoich płyt do łusek z progresywną prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie płyt do łusek z prasą do reloading. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko.
- **Udoskonalone Wezwania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi wezwaniami do zwrotu lub powiadomieniami o bezpieczeństwie związanymi z tym produktem.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu tego produktu w pobliżu dzieci i osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z prasy do reloading.
- Upewnij się, że płyty do łusek są zgodne z Twoimi konkretnymi typami naboju: 22 Hornet, 17 Hornet i 22K Hornet.
- Sprawdź płyty do łusek pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych płyt.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla swojej prasy do reloading i płyt do łusek.
- Przechowuj płyty do łusek w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Unikaj rozproszeń podczas korzystania z prasy do reloading i płyt do łusek.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Płyt do Łusek:

- Upewnij się, że RCBS Pro Chucker 7 jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące płyty do łusek z prasy do reloading.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 w stosunku do punktów montażowych na prasie.
- Solidnie przymocuj płytę do łusek zgodnie z instrukcjami producenta.
- Podwójnie sprawdź, czy płyta do łusek jest mocno przymocowana przed użyciem.

2. Używanie Płyt do Łusek:

- Załaduj odpowiednie naboje do płyt do łusek zgodnie z wymaganiami: 22 Hornet, 17 Hornet lub 22K Hornet.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do reloading dotyczącymi bezpiecznej obsługi urządzenia.
- Uważnie monitoruj proces reloading, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać prasy i sprawdź płyty do łusek.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte płyty do łusek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj płyt do łusek w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, skonsultuj się z producentem lub autoryzowanymi sprzedawcami w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie reloading z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i prawidłowemu użytkowaniu.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, erityisesti RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää hylsylevyjäsi turvallisesti ja tehokkaasti RCBS Pro Chucker 7 progressiivisessa latauspainossa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista hylsylevyjen turvallinen käyttö latauspainosi kanssa. Noudata kaikkia ohjeita riskien minimoimiseksi.
- Parannetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.
- Verkkokauppa: Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä täyttää turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huolellisuutta on noudatettava käytettäessä tätä tuotetta lasten ja haavoittuvien henkilöiden ympärillä.
- EU-yhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- Nopeat hälytykset: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, käyttäessäsi latauspainoa.
- Varmista, että hylsylevyt ovat yhteensopivia erityisten patruunatyypiesi kanssa: 22 Hornet, 17 Hornet ja 22K Hornet.
- Tarkista hylsylevyt ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita hylsylevyjä.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä latauspainollesi ja hylsylevyillesi.
- Säilytä hylsylevyjä turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Vältä häiriöitä käyttäessäsi latauspainoa ja hylsylevyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Hylsylevyjen asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat hylsylevyt latauspainosta.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 asennuspisteiden kanssa painossa.
- Kiinnitä hylsylevy tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hylsylevy on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Hylsylevyjen käyttö:

- Lataa sopivat patruunat hylsylevyihin kuten on määritelty: 22 Hornet, 17 Hornet tai 22K Hornet.
- Noudata latauspainon ohjeita koneen turvallisesta käyttämisestä.
- Seuraa latausprosessia tarkasti varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Jos havaitset poikkeavuuksia, lopeta painon käyttö heti ja tarkista hylsylevyt.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsylevyt paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla alueellasi.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PRO CHUCKER 7 SHELLPLATESin käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuihin jälleenmyyjiin saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuudesta ja käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATESin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, specifikt RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina skalplattor med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktens säkerhet: Säkerställ säker användning av skalplattorna med din omladdningspress. Följ alla instruktioner för att minimera risker.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Extra försiktighet bör iaktas när denna produkt används i närheten av barn och sårbara individer.
- EU kontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, hänvisa till relevant EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Övervaka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder omladdningspressen.
- Kontrollera att skalplattorna är kompatibla med dina specifika patron typer: 22 Hornet, 17 Hornet och 22K Hornet.
- Inspektera skalplattorna för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade skalplattor.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för din omladdningspress och skalplattor.
- Förvara skalplattorna på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Undvik distraktioner medan du använder omladdningspressen och skalplattorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattor:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuell befintlig skalplatta från omladdningspressen.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 med monteringspunkterna på pressen.
- Fäst skalplattan ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skalplattan är ordentligt fäst innan användning.

2. Användning av skalplattor:

- Ladda de aktuella patronerna i skalplattorna enligt specifikationerna: 22 Hornet, 17 Hornet eller 22K Hornet.
- Följ instruktionerna för omladdningspressen för att använda maskinen på ett säkert sätt.
- Övervaka omladdningsprocessen noggrant för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Om några oegentligheter uppstår, sluta använda pressen omedelbart och inspektera skalplattorna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skalplattor enligt lokala bestämmelser.
- Kassera inte skalplattor i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen konsultera tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhet och användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, konkrétně RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich shellplates s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání shellplates s vaším nabíjecím lisem. Dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika.
- Vylepšené odvolání: Buďte informováni o jakýchkoli odvoláních nebo bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu.
- Online nakupování: Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Při používání tohoto produktu buďte obzvláště opatrní v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Kontaktní místo v EU: Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- Rychlé upozornění: Sledujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání nabíjecího lisu.
- Ujistěte se, že shellplates jsou kompatibilní s vašimi konkrétními typy nábojů: 22 Hornet, 17 Hornet a 22K Hornet.
- Před každým použitím zkontrolujte shellplates na jakékoli poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené shellplates.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro váš nabíjecí lis a shellplates.
- Ukládejte shellplates na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vyhněte se rozptýlení při používání nabíjecího lisu a shellplates.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace shellplates:

- Ujistěte se, že je RCBS Pro Chucker 7 vypnutý a odpojený před instalací.
- Odstraňte jakoukoli existující shellplate z nabíjecího lisu.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 s upevňovacími body na lisu.
- Pevně připevněte shellplate podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, že je shellplate pevně připojen před použitím.

2. Použití shellplates:

- Naložte vhodné náboje do shellplates podle specifikací: 22 Hornet, 17 Hornet nebo 22K Hornet.
- Dodržujte pokyny nabíjecího lisu pro bezpečné ovládání stroje.
- Pečlivě sledujte proces nabíjení, abyste zajistili, že vše funguje správně.
- Pokud dojde k jakýmkoli nepravidłnostem, okamžitě přestaňte používat lis a zkontrolujte shellplates.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebené shellplates podle místních předpisů.
- Nepohazujte shellplates do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES se prosím obraťte na výrobce nebo autorizované prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se bezpečnosti a používání.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní nabíjení s vašimi PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.