

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/2OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Akcesoria do pras](#)

To jest stalowy wskaźnik ładunku śrutu do pojedynczych prasy do ładowania.
Można go załadować od 7/8 oz. do 1-1/2 oz. śrutu oraz rozmiarami od #1 do #6.



Cechy

- Nazwa: MEC RELOADING 1-1/2OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Producent: MEC RELOADING
- Nr produktu: 749019393
- Nr prod.: 30211236
- Rozmiar: 1-1/2 oz
- Waga dostawy: 0.229kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 098489016735

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/2OZ #3#6 SHOT](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/2OZ #3#6 SHOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR od MEC RELOADING. Produkt ten jest zaprojektowany do użycia w pojedynczych prasach do ładowania, umożliwiając ładowanie śrutu w rozmiarach od #1 do #6 oraz wagach od 7/8 oz. do 11/2 oz. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie ważnych informacji dotyczących bezpiecznego użycia, instalacji i utylizacji tego produktu, zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas ładowania.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych limitów ładunków dla wskaźnika ładunku.
- Upewnij się, że obszar ładowania jest dobrze wentylowany, aby uniknąć wdychania pyłu lub oparów.
- Unikaj używania wskaźnika ładunku, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj wskaźnika ładunku w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu i materiałów do ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa do ładowania znajduje się na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Przymocuj wskaźnik ładunku do prasy do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz wszystkie połączenia i upewnij się, że wskaźnik ładunku jest mocno zamocowany.

2. Użytkowanie

- Zmierz pożądaną ilość śrutu do załadowania (między 7/8 oz. a 11/2 oz.).
- Wybierz odpowiedni rozmiar śrutu (#1 do #6) zgodnie z potrzebami ładowania.
- Załaduj śrut do wskaźnika ładunku, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Obsługuj prasę do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Po użyciu oczyść wskaźnik ładunku, aby usunąć pozostałości śrutu lub zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone produkty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku dalszej pomocy lub zapytań dotyczących SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, skonsultuj się z obsługą klienta producenta lub lokalnym sprzedawcą.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl