

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Akcesoria do pras](#)

To jest stalowy wskaźnik ładunku śrutu do pojedynczych prasy do ładowania.
Można go załadować od 7/8 oz. do 1-1/2 oz. śrutu oraz rozmiarami od #1 do #6.



Cechy

- Nazwa: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Producent: MEC RELOADING
- Nr produktu: 749019394
- Nr prod.: 30211436
- Rozmiar: 1-1/4 oz
- Waga dostawy: 0.234kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 098489015516

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS
MEC RELOADING](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING. Produkt ten jest zaprojektowany do użytku z pojedynczymi prasami do ładowania, umożliwiając ładowanie śrutu w rozmiarach od #1 do #6, z pojemnością 11/4 oz. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności ładunku wynoszącej 11/2 oz.
- Używaj tylko kompatybilnych rozmiarów śrutu (od #1 do #6) zgodnie z zaleceniami.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprzestrzeniania podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania znajduje się na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Bezpiecznie przymocuj stalowy wskaźnik ładunku do swojej pojedynczej prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są ciasne i nie ma luźnych części.

2. Użytkowanie:

- Zmierz pożądaną ilość śrutu (między 7/8 oz a 11/2 oz) za pomocą wskaźnika ładunku.
- Załaduj śrut do prasy, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu i umiejscowieniu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami swojej prasy do ładowania, aby zakończyć proces ładowania.
- Po użyciu oczyść wskaźnik ładunku, aby zapobiec gromadzeniu się resztek i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który został podany przez producenta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl