

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR THE ORIGINAL REAR BAG

The Edgewood Dead Bottom works to stabilize the rear bag and provide a “dead” bottom stable bag set up. This also enables the shooter to achieve an additional ¾" to 7/8" rear bag height. Each Dead Bottom Bag is manufactured from soft suede leather. Dead Bottom Bags do not come filled.



Attributes

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR THE ORIGINAL REAR BAG
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749101015
- Mfr. No.: 7547
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Bag Accessory
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood Dead Bottom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Torby Strzeleckiej Edgewood Dead Bottom](#)
- [Suomi: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom](#)

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Schießtasche zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schießtasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Stabilisierung des hinteren Teils der Feuerwaffe während des Schießens.
- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn die Tasche beschädigt ist.
- Halte die Schießtasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Lagere die Schießtasche an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Verschlechterung des Materials zu verhindern.
- Wenn du ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen bemerkst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags sind darauf ausgelegt, Stabilität zu bieten. Stelle sicher, dass die Tasche auf einer flachen, stabilen Oberfläche platziert wird, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die Tasche zu überfüllen, da sie ungefüllt bleiben sollte. Überfüllung kann Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Achte beim Anpassen der Höhe der Tasche darauf, plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu einem Verlust der Kontrolle über die Feuerwaffe führen könnten.
- Halte dich stets an die richtigen Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen, einschließlich der Sicherheit, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Schießtasche verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Schießbereich sicher ist und dass du eine geeignete Schießbank oder Plattform hast.
- Entferne alle Hindernisse aus dem Schießbereich.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Edgewood Dead Bottom Shooting Bag auf der Schießbank oder Plattform.
- Stelle die Tasche so ein, dass die gewünschte Höhe ($\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ ") für deine Schießposition erreicht wird.

3. Verwendung der Tasche:

- Lege das hintere Ende der Feuerwaffe auf die Tasche und achte darauf, dass sie stabil und sicher ist.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen an der Position der Tasche vor, um die Stabilität zu gewährleisten.

4. Ende der Nutzung:

- Entferne nach der Nutzung vorsichtig die Feuerwaffe von der Tasche.
- Lagere die Schießtasche an einem vorgesehenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der Edgewood Dead Bottom Shooting Bag stelle sicher, dass dies gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsrichtlinien erfolgt.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Tasche nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Edgewood Dead Bottom Shooting Bags wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für Sicherheitsanfragen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit den Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Edgewood Dead Bottom Shooting Bags. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting bag. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting bag is used only for its intended purpose, which is to stabilize the rear of the firearm during shooting.
- Always check the bag for any signs of damage or wear before each use. Do not use if the bag is damaged.
- Keep the shooting bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Store the shooting bag in a cool, dry place to prevent deterioration of the material.
- If you notice any unusual odors or discoloration, discontinue use and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The Edgewood Dead Bottom Shooting Bags are designed to provide stability. Ensure that the bag is placed on a flat, stable surface before use.
- Avoid overfilling the bag, as it is designed to remain unfilled. Overfilling may compromise stability and safety.
- When adjusting the height of the bag, do so with care to avoid sudden movements that could lead to loss of control of the firearm.
- Always maintain proper firearm handling practices, including keeping the firearm pointed in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is within the line of fire when using the shooting bag.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the shooting area is safe and that you have a proper shooting bench or platform.
- Remove any obstructions from the shooting area.

2. Setting Up the Bag:

- Place the Edgewood Dead Bottom Shooting Bag on the shooting bench or platform.
- Adjust the bag to achieve the desired height ($\frac{3}{4}$ " to $\frac{7}{8}$ ") for your shooting position.

3. Using the Bag:

- Rest the rear of the firearm on the bag, ensuring it is stable and secure.
- Make any necessary adjustments to the position of the bag to maintain stability.

4. End of Use:

- After use, carefully remove the firearm from the bag.
- Store the shooting bag in a designated area to prevent damage.

Disposal Instructions

- When disposing of the Edgewood Dead Bottom Shooting Bag, ensure that it is done in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the bag in a manner that could pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Edgewood Dead Bottom Shooting Bags, please reach out to the designated EU contact point for safety inquiries. Ensure that you have the product details ready for reference.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu bolsa de tiro. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa de tiro se use solo para su propósito previsto, que es estabilizar la parte trasera del arma de fuego durante el tiro.
- Siempre verifica la bolsa en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantén la bolsa de tiro fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Almacena la bolsa de tiro en un lugar fresco y seco para evitar la deterioración del material.
- Si notas olores inusuales o decoloración, deja de usarla y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom están diseñadas para proporcionar estabilidad. Asegúrate de que la bolsa esté colocada sobre una superficie plana y estable antes de usarla.
- Evita sobrellenar la bolsa, ya que está diseñada para permanecer vacía. Sobrellenar puede comprometer la estabilidad y la seguridad.
- Al ajustar la altura de la bolsa, hazlo con cuidado para evitar movimientos bruscos que puedan llevar a la pérdida de control del arma de fuego.
- Siempre mantén prácticas adecuadas de manejo de armas de fuego, incluyendo mantener el arma apuntando en una dirección segura.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté dentro de la línea de fuego al usar la bolsa de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de tiro sea segura y que tengas un banco o plataforma de tiro adecuada.
- Retira cualquier obstáculo del área de tiro.

2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la Bolsa de Tiro Edgewood Dead Bottom sobre el banco o plataforma de tiro.
- Ajusta la bolsa para lograr la altura deseada ($\frac{3}{4}$ " a $\frac{7}{8}$ ") para tu posición de tiro.

3. Uso de la Bolsa:

- Descansa la parte trasera del arma de fuego sobre la bolsa, asegurándote de que esté estable y segura.
- Haz los ajustes necesarios en la posición de la bolsa para mantener la estabilidad.

4. Fin del Uso:

- Después de usarla, retira cuidadosamente el arma de la bolsa.
- Almacena la bolsa de tiro en un área designada para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar la Bolsa de Tiro Edgewood Dead Bottom, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si la bolsa está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.
- No deseches la bolsa de una manera que pueda representar un peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom, por favor dirígete al punto de contacto designado en la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom.

Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood Dead Bottom

Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs de tir Edgewood Dead Bottom. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre sac de tir. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac de tir est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour stabiliser l'arrière de l'arme à feu pendant le tir.
- Vérifiez toujours le sac pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le sac de tir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Stockez le sac de tir dans un endroit frais et sec pour éviter la détérioration du matériau.
- Si vous remarquez des odeurs inhabituelles ou une décoloration, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les sacs de tir Edgewood Dead Bottom sont conçus pour fournir de la stabilité. Assurez-vous que le sac est placé sur une surface plane et stable avant utilisation.
- Évitez de trop remplir le sac, car il est conçu pour rester vide. Un trop-plein peut compromettre la stabilité et la sécurité.
- Lorsque vous ajustez la hauteur du sac, faites-le avec soin pour éviter des mouvements brusques qui pourraient entraîner une perte de contrôle de l'arme à feu.
- Maintenez toujours des pratiques de manipulation appropriées de l'arme à feu, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lorsque vous utilisez le sac de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de tir est sûre et que vous disposez d'un banc de tir ou d'une plateforme appropriée.
- Retirez tout obstacle de la zone de tir.

2. Installation du Sac :

- Placez le sac de tir Edgewood Dead Bottom sur le banc de tir ou la plateforme.
- Ajustez le sac pour atteindre la hauteur souhaitée ($\frac{3}{4}$ " à $\frac{7}{8}$ ") pour votre position de tir.

3. Utilisation du Sac :

- Reposez l'arrière de l'arme à feu sur le sac, en vous assurant qu'il est stable et sécurisé.
- Apportez les ajustements nécessaires à la position du sac pour maintenir la stabilité.

4. Fin d'Utilisation :

- Après utilisation, retirez soigneusement l'arme du sac.
- Rangez le sac de tir dans un endroit désigné pour éviter d'éventuels dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du sac de tir Edgewood Dead Bottom, assurez-vous de le faire conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Si le sac est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.
- Ne vous débarrassez pas du sac d'une manière qui pourrait poser un danger pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les sacs de tir Edgewood Dead Bottom, veuillez contacter le point de contact désigné basé dans l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide d'instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir avec les sacs de tir Edgewood Dead Bottom.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom

Introduzione

Grazie per aver scelto i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo sacchetto da tiro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sacchetto da tiro venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero stabilizzare la parte posteriore dell'arma durante il tiro.
- Controlla sempre il sacchetto per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato.
- Tieni il sacchetto da tiro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Conserva il sacchetto da tiro in un luogo fresco e asciutto per prevenire il deterioramento del materiale.
- Se noti odori insoliti o scolorimento, interrompi l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom sono progettati per fornire stabilità. Assicurati che il sacchetto sia posizionato su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- Evita di riempire eccessivamente il sacchetto, poiché è progettato per rimanere vuoto. Un riempimento eccessivo potrebbe compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Quando regoli l'altezza del sacchetto, fallo con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero portare a una perdita di controllo dell'arma.
- Mantieni sempre pratiche corrette di maneggio dell'arma, inclusa la regola di mantenere l'arma puntata in una direzione sicura.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro quando utilizzi il sacchetto da tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e che tu abbia un banco da tiro o una piattaforma adeguata.
- Rimuovi eventuali ostacoli dall'area di tiro.

2. Impostazione del Sacchetto:

- Posiziona il Sacchetto da Tiro Edgewood Dead Bottom sul banco da tiro o sulla piattaforma.
- Regola il sacchetto per ottenere l'altezza desiderata ($\frac{3}{4}$ " a $\frac{7}{8}$ ") per la tua posizione di tiro.

3. Utilizzo del Sacchetto:

- Appoggia la parte posteriore dell'arma sul sacchetto, assicurandoti che sia stabile e sicura.
- Fai eventuali aggiustamenti necessari alla posizione del sacchetto per mantenere la stabilità.

4. Fine dell'Uso:

- Dopo l'uso, rimuovi con attenzione l'arma dal sacchetto.
- Conserva il sacchetto da tiro in un'area designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Sacchetto da Tiro Edgewood Dead Bottom, assicurati di farlo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il sacchetto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali se possibile.
- Non smaltire il sacchetto in un modo che potrebbe rappresentare un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE per le richieste di sicurezza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom.

Instrukcja Bezpieczeństwa Torby Strzeleckiej Edgewood Dead Bottom

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby strzeleckiej Edgewood Dead Bottom. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby strzeleckiej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba strzelecka jest używana wyłącznie do jej zamierzonego celu, którym jest stabilizacja tylnej części broni podczas strzelania.
- Zawsze sprawdzaj torbę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli torba jest uszkodzona.
- Przechowuj torbę strzelecką w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używana.
- Przechowuj torbę strzelecką w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec degradacji materiału.
- Jeśli zauważysz nietypowe zapachy lub przebarwienia, zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Torby strzeleckie Edgewood Dead Bottom są zaprojektowane w celu zapewnienia stabilności. Upewnij się, że torba jest umieszczona na płaskiej, stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego napełniania torby, ponieważ jest zaprojektowana, aby pozostać pusta. Nadmierne napełnienie może wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo.
- Podczas regulacji wysokości torby, rób to ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad bronią.
- Zawsze przestrzegaj właściwych praktyk obsługi broni, w tym utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas używania torby strzeleckiej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że obszar strzelecki jest bezpieczny i że masz odpowiednie stanowisko strzeleckie.
- Usuń wszelkie przeszkody z obszaru strzelania.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę strzelecką Edgewood Dead Bottom na stanowisku strzeleckim.
- Dostosuj torbę, aby osiągnąć pożądaną wysokość ($\frac{3}{4}$ " do $\frac{7}{8}$ ") dla swojej pozycji strzeleckiej.

3. Używanie torby:

- Oprzyj tylną część broni na torbie, upewniając się, że jest stabilna i bezpieczna.
- Wprowadź wszelkie niezbędne korekty w pozycji torby, aby utrzymać stabilność.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po użyciu ostrożnie usuń broń z torby.
- Przechowuj torbę strzelecką w wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji torby strzeleckiej Edgewood Dead Bottom upewnij się, że odbywa się to zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli torba jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie utylizuj torby w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących torby strzeleckiej Edgewood Dead Bottom, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w sprawach bezpieczeństwa. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu do odniesienia.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z torbą strzelecką Edgewood Dead Bottom.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Edgewood Dead Bottom Shooting Bags laukun. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ampumapussia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ampumapussia käytetään vain sen tarkoitukseen, eli aseiden takaosan vakauden tukemiseen ampumisen aikana.
- Tarkista laukku ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos laukku on vaurioitunut.
- Pidä ampumapussi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Säilytä ampumapussi viileässä ja kuivassa paikassa materiaalin rappeutumisen estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallisia hajuja tai värimuutoksia, lopeta käyttö ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Edgewood Dead Bottom Shooting Bags laukku on suunniteltu tarjoamaan vakautta. Varmista, että laukku on asetettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Vältä laukun ylikäyttämistä, sillä se on suunniteltu pysymään tyhjänä. Ylikäyttö voi vaarantaa vakauden ja turvallisuuden.
- Kun säädät laukun korkeutta, tee se varovasti, jotta vältät äkilliset liikkeet, jotka voivat johtaa aseenn hallinnan menettämiseen.
- Pidä aina huolta oikeista aseennkäyttelykäytännöistä, mukaan lukien aseenn suuntaaminen turvalliseen suuntaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole tulilinjalla, kun käytät ampumapussia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että sinulla on asianmukainen ampumapenkki tai alusta.
- Poista kaikki esteet ampumaalueelta.

2. Laukun asettaminen:

- Aseta Edgewood Dead Bottom Shooting Bag ampumapenkille tai alustalle.
- Säädä laukku saavuttaaksesi halutun korkeuden ($\frac{3}{4}$ " 7/8") ampumapaikallasi.

3. Laukun käyttö:

- Aseta aseenn takaosa laukun päälle varmistaen, että se on vakaa ja turvallinen.
- Tee tarvittavat säädöt laukun sijainnin ylläpitämiseksi vakauden varmistamiseksi.

4. Käytön päättäminen:

- Käytön jälkeen poista ase varovasti laukun päältä.
- Säilytä ampumapussi määrätyssä paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun hävität Edgewood Dead Bottom Shooting Bag laukun, varmista, että se tehdään paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos laukku on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä laukku tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen Edgewood Dead Bottom Shooting Bags laukkuihin, ota yhteyttä nimettyyn EU:n yhteyspisteeseen turvallisuuskysymyksissä. Varmista, että sinulla on valmista tuotetietoa.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi Edgewood Dead Bottom Shooting Bags laukun kanssa.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Edgewood Dead Bottom Shooting Bags. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din skjutväska. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skjutväskan endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att stabilisera baksidan av skjutvapnet under skjutning.
- Kontrollera alltid väskan för tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om väskan är skadad.
- Håll skjutväskan utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Förvara skjutväskan på en sval och torr plats för att förhindra nedbrytning av materialet.
- Om du märker några ovanliga lukter eller missfärgningar, avbryt användningen och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Edgewood Dead Bottom Shooting Bags är utformade för att ge stabilitet. Se till att väskan placeras på en plan och stabil yta innan användning.
- Undvik att överfylla väskan, eftersom den är avsedd att förbli ofylld. Överfyllning kan kompromettera stabilitet och säkerhet.
- När du justerar höjden på väskan, gör det försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till förlust av kontroll över skjutvapnet.
- Upprätthåll alltid korrekta skjutvapenhanteringsrutiner, inklusive att hålla skjutvapnet riktat i en säker riktning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig inom skottlinjen när du använder skjutväskan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutområdet är säkert och att du har en lämplig skjutbänk eller plattform.
- Ta bort eventuella hinder från skjutområdet.

2. Ställa in väskan:

- Placera Edgewood Dead Bottom Shooting Bag på skjutbänken eller plattformen.
- Justera väskan för att uppnå önskad höjd ($\frac{3}{4}$ " till 7/8") för din skjutställning.

3. Använda väskan:

- Vila baksidan av skjutvapnet på väskan, och se till att den är stabil och säker.
- Gör nödvändiga justeringar av väskans position för att bibehålla stabilitet.

4. Avslutning av användning:

- Efter användning, ta försiktigt bort skjutvapnet från väskan.
- Förvara skjutväskan på en avsedd plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med Edgewood Dead Bottom Shooting Bag, se till att detta görs i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om väskan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Kassera inte väskan på ett sätt som kan utgöra en fara för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Edgewood Dead Bottom Shooting Bags, vänligen kontakta den avsedda EUkontaktpunkten för säkerhetsförfrågningar. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Tack för att du tagit dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse med Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tašku Edgewood Dead Bottom. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší střelecké tašky. Před použitím produktu si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že tašku používáte pouze k jejímu zamýšlenému účelu, kterým je stabilizace zadní části střelné zbraně během střelby.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je taška poškozená.
- Držte střeleckou tašku mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, když ji nepoužíváte.
- Ukládejte tašku na chladném a suchém místě, aby se zabránilo degradaci materiálu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zápachy nebo zbarvení, přestaňte tašku používat a poradte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tašky Edgewood Dead Bottom jsou navrženy tak, aby poskytovaly stabilitu. Ujistěte se, že je taška umístěna na plochem a stabilním povrchu před použitím.
- Vyhněte se přeplnění tašky, protože je navržena tak, aby zůstala nevyplněná. Přeplnění může ohrozit stabilitu a bezpečnost.
- Při nastavování výšky tašky to dělejte opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad střelnou zbraní.
- Vždy dodržujte správné postupy manipulace se střelnou zbraní, včetně udržování zbraně namířené bezpečným směrem.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v linii palby při používání střelecké tašky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelecká oblast bezpečná a že máte správný střelecký stůl nebo platformu.
- Odstraňte jakékoli překážky ze střelecké oblasti.

2. Nastavení tašky:

- Umístěte tašku Edgewood Dead Bottom na střelecký stůl nebo platformu.
- Nastavte tašku na požadovanou výšku ($\frac{3}{4}$ " až $\frac{7}{8}$ "") pro vaši střeleckou pozici.

3. Použití tašky:

- Položte zadní část střelné zbraně na tašku a zajistěte, aby byla stabilní a bezpečná.
- Provedte jakékoli potřebné úpravy polohy tašky pro udržení stability.

4. Konec použití:

- Po použití opatrně odstraňte střelnou zbraň z tašky.
- Uložte střeleckou tašku na určené místo, aby se zabránilo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky Edgewood Dead Bottom se ujistěte, že tak činíte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je taška poškozená nad rámec opravitelnosti, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte tašku způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tašek Edgewood Dead Bottom se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU pro bezpečnostní dotazy. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu k referenci.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto bezpečnostního pokynového průvodce. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svou střeleckou zkušenost s taškami Edgewood Dead Bottom.