

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE TRIPLE KIT-3)4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT,O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18" length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE TRIPLE KIT-3)4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT,O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000061
- Mfr. No.: 26403
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264032

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit](#)
- [English: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Ressorts d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits SPRINCO USA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht weiter und ersetzen Sie es umgehend.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beiden.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der XP 5CoilFeder in Gewehren mit extrem engen VerschlussflächenToleranzen.
- Verwenden Sie die DFender™ Ringe nicht mit den 5CoilExtractorFedern.
- Achten Sie darauf, die Feder nicht über ihre spezifizierten Einsatzzyklen hinaus zu verwenden, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt bei Temperaturen über 750°F fern.

Installations und Nutzungshinweise

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie die alte ExtractorFeder und den Einsatz.
 - Installieren Sie die neue 5CoilFeder und den entsprechenden Einsatz (entweder schwarz oder CRANE Viton ORing).
 - Stellen Sie sicher, dass alles sicher und fest sitzt.
3. **Nutzung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Feder während des Gebrauchs.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
4. **Wartung:**
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
 - Überprüfen Sie die Feder regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, für weitere Informationen oder Unterstützung.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Inspect the extractor springs for any damage or defects before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The XP 5Coil spring has a heavier load than OEM springs. Ensure that your firearm can handle this increased load.
- Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs, as this can lead to improper functioning.
- When using the 5Coil spring, choose either a black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both at the same time.
- The enhanced 4Coil springs are designed for extended duty cycles and are recommended for firearms with 18" or longer barrels.
- Be cautious when using the XP 5Coil spring with 18" or longer barrels, as it may be too aggressive on case rims and could affect some bolts with tight tolerances.
- Ensure proper installation to avoid any malfunction during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the bolt assembly.
- Inspect the bolt face and extractor for any wear or damage.
- If using the XP 5Coil spring, choose either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings.
- Install the new extractor spring, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the bolt assembly and ensure all components are secure.

3. Usage:

- Test the firearm in a safe environment to ensure proper functioning after installation.
- Regularly inspect the extractor springs for wear and replace them as necessary.
- Follow all standard firearm safety practices during use.

Disposal Instructions

- Dispose of old extractor springs and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in fire or in a manner that could cause environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, please consult the manufacturer's website or contact customer support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Kits de Ressorts d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Ressorts d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si vous constatez des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Ne combinez pas le ressort 5Coils avec un anneau DFender™ ou des joints toriques en Viton CRANE.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords de douille, en particulier dans les carabines de 18" ou plus.
- Évitez d'utiliser le ressort dans des culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'effectuer toute installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ressort:

- Retirez l'ancien ressort de l'extracteur en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur en veillant à respecter l'orientation correcte.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques en Viton CRANE, installez-les conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que tout est bien en place et sécurisé avant de refermer l'arme.

3. Utilisation:

- Testez l'arme dans un environnement sécurisé pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Surveillez les performances de l'extracteur pendant l'utilisation. Si vous remarquez des problèmes, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le ressort.

Instructions d'Élimination

- Disposez des anciens ressorts d'extracteur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage appropriées dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des Kits de Ressorts d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA, veuillez contacter le support de votre fournisseur ou le fabricant.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Kits de Ressorts d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo otturatore. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla estrattore XP a 5 spirali con anelli DFender™. Utilizzare solo con l'inserito della molla estrattore nera O e ORings in Viton CRANE, ma non entrambi.
- Le molle a 4 spirali migliorate sono raccomandate per canne di lunghezza 18"+.
- Fai attenzione quando utilizzi la molla XP a 5 spirali in fucili con canne lunghe 18"+, poiché potrebbe essere aggressiva sui bordi delle cartucce.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di calore oltre 750°F.
- Se utilizzi otturatori DPMS G2 in modalità automatica, verifica che il set di molle estrattore XP .308 sia compatibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
2. **Rimozione della Molla Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la molla estrattore esistente dal tuo otturatore.
3. **Installazione della Nuova Molla:**
 - Inserisci la nuova molla estrattore nel tuo otturatore seguendo le indicazioni specifiche per il tuo modello.
 - Se stai utilizzando ORings in Viton CRANE, assicurati che siano installati correttamente.
4. **Verifica:** Controlla che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano segni di usura o danni.
5. **Test di Funzionamento:** Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il sistema funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento di componenti meccanici e materiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale di SPRINCO USA.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza, si consiglia di controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi i instalacji.
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia produktu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Ulepszone sprężyny 4Coil są zalecane do użycia w długościach lufy 18"++.
- Unikaj użycia pierścieni DFender™ z sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Monitoruj działanie sprężyn podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy z wydajnością.
- Nie stosuj produktu w połączeniu z innymi niekompatybilnymi elementami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Zdemonstuj stary wkład sprężyny ekstraktora.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil lub 4Coil, zgodnie z zaleceniami.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- W przypadku pytań dotyczących utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używając zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4, przyczyniasz się do zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits SPRINCO USA

Johdanto

Tervetuloa SPRINCO USA:n M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle, joka on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että asesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen jousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä ja laseja asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä DFender™renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille, joissa on äärimmäiset toleranssit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja suojarusteet.

2. Asennus:

- Poista vanha extractorjousi ja insert aseestasi.
- Asenna uusi 5kierteen extractorjousi varovasti.
- Varmista, että insert on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että Orenkaat ovat ehjiä ja oikein asennettu.

3. Käyttö:

- Testaa aseesi toiminta varovasti ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat toimivat moitteettomasti ja että ei ole epänormaaleja ääniä tai liikkeitä.

Hävittämishojeet

- Hävitä vanhat osat ja jouset ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja mallitiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprinco USA:s Extractor Spring Upgrade Kits. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 5Coil fjädern med antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, inte båda.
- Var försiktig när du använder XP 5Coil fjädern med gevär med 18"+ BBL längder, då den kan vara aggressiv mot hylsans kanter.
- Kontrollera att den valda fjädern är kompatibel med ditt specifika slutstycke för att undvika skador.
- DFender™ ringar rekommenderas INTE för användning med 5Coil extractor fjädrar.
- Använd dubbel fjäder XP .308 extractor fjäderset med eller utan CRANE Oringar, beroende på ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
- Kontrollera att du har den korrekta fjädern för ditt vapen.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från slutstycket.
- Installera den nya 5Coil fjädern genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Om du använder en svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, installera dem enligt specifikationerna.

3. Användning:

- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Var alltid medveten om säkerhetsåtgärder när du hanterar vapen.

4. Underhåll:

- Inspektera fjädrarna regelbundet för tecken på slitage.
- Byt ut fjädrarna vid behov för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera gamla fjädrar och komponenter på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kasserar vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.