

Ratchet Pruner

The Hooyman ratchet pruner offers razor sharp SK5 steel blades and superior torque and cutting ability. These pruners are built to last and withstand abuse season after season, year after year. The ratchet design compounds force with a series of easy squeezes, for maximum cutting power with minimal effort. Cut quicker, hunt longer. These pruners were made to help build your legacy with a lifetime warranty.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Hooyman Ratchet Pruner
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1000439
- Mfr. No.: 1099080
- Color: Green/Black
- UPC: 661120416715

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Ratchet Pruner Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortacésped de Palanca Hooyman](#)
- [Polski: Hooyman Ratchet Pruner Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Ratchet Pruner](#)

Hooyman Ratchet Pruner Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Ratchet Pruner. This product is designed for durability and efficiency, featuring highquality SK5 steel blades and an ergonomic design. To ensure your safety and the longevity of the pruner, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the pruner before use to ensure it is in good working condition.
- Keep the pruner out of reach of children and unauthorized users.
- Use the pruner only for its intended purpose, which is pruning branches and shrubs.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as gloves and safety glasses, when using the pruner.
- Never attempt to modify or repair the pruner yourself. Contact a professional for any repairs.
- Store the pruner in a dry place when not in use to prevent rust and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Be aware of your surroundings when using the pruner. Ensure that no one is in the vicinity of the cutting area.
- Use caution when cutting branches overhead or at awkward angles to avoid losing control of the pruner.
- Do not use the pruner on branches that are larger than the recommended cutting diameter.
- Keep your hands and fingers away from the blades when squeezing the handles.
- Always engage the thumb locking latch when the pruner is not in use to prevent accidental opening.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the pruner is clean and free from debris before use.
- Check that the blades are sharp and properly aligned.

2. Using the Pruner:

- Grasp the pruner by the rubber grip for a secure hold.
- Position the blades around the branch you wish to cut.
- Squeeze the handles together gently to engage the ratchet mechanism.
- Continue squeezing until the branch is cut through.
- Release the handles and remove the pruner from the cut area.

3. After Use:

- Clean the blades with a soft cloth to remove sap and debris.
- Store the pruner in a protective sheath or case to avoid accidental cuts.
- Regularly check the pruner for wear and tear, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the pruner in accordance with local regulations.
- If the pruner is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of safely to prevent injury.
- Recycle materials when possible, such as metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Hooyman Ratchet Pruner. Thank you for your attention to safety, and enjoy your pruning!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortacésped de Palanca Hooyman

Introducción

Gracias por elegir el Cortacésped de Palanca Hooyman. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y durabilidad. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de uso y disposición, así como información de contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cortacésped.
- Mantén el cortacésped fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cortacésped antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el cortacésped solo para los fines previstos.
- Almacena el cortacésped en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre guantes de protección al manejar el cortacésped para evitar cortes y lesiones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las cuchillas durante el uso.
- No utilices el cortacésped en condiciones climáticas adversas, como lluvia o tormentas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstáculos y personas.
- Si el cortacésped se atasca, apágalo antes de intentar despejarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Retira el cortacésped de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
 2. Asegúrate de que las cuchillas estén correctamente instaladas y ajustadas.
 3. Ajusta la empuñadura de goma para un agarre seguro.
- **Uso:**
 1. Coloca el cortacésped en la zona de trabajo deseada.
 2. Asegúrate de que el pestillo de bloqueo esté desactivado antes de comenzar.
 3. Realiza cortes con movimientos controlados y evita aplicar demasiada fuerza.
 4. Después de usar, activa el pestillo de bloqueo para asegurar las cuchillas.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el cortacésped, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Recicla los materiales de embalaje según las regulaciones locales.
- Consulta con las autoridades locales sobre la disposición adecuada del cortacésped y sus componentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un punto de contacto de la UE para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con el producto, informa a las autoridades competentes y consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Hooyman Ratchet Pruner Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sekatora ratchet Hooyman. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, ważne jest, aby zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Sekator ten został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu i maksymalnej wydajności cięcia. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w celu przyszłego odniesienia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj sekatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do przycinania gałęzi i roślin.
- Zawsze sprawdzaj sekator przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj sekator w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj sekatora w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze noś ochronne rękawice, aby zapobiec zranieniom.
- Nie używaj sekatora do cięcia materiałów, do których nie jest przeznaczony, takich jak twarde metale lub tworzywa sztuczne.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że ręce są suche i czyste przed użyciem sekatora.
- Nie próbuj przycinać gałęzi, które są większe niż maksymalna średnica cięcia sekatora.
- Podczas korzystania z sekatora trzymaj go w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowego poślizgu.
- Nie wkładaj palców w pobliżu ostrzy podczas używania sekatora.
- Przechowuj sekator w zamkniętym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Nie próbuj naprawiać lub modyfikować sekatora samodzielnie; skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Sekator jest gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że mechanizm ratchet działa płynnie przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Chwyć sekator za gumowy uchwyt, aby zapewnić pewny chwyt.
- Ustaw ostrza sekatora na gałęzi, którą chcesz przyciąć.
- Naciśnij uchwyt, aby rozpocząć cięcie. Użycie mechanizmu ratchet pozwoli na łatwiejsze cięcie.
- Po zakończeniu cięcia, zablokuj ostrza za pomocą zamka na kciuk, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Sekator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli sekator jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ oddanie go do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że sekator jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem, aby uniknąć przypadkowych zranień.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sekatora ratchet Hooyman, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Ratchet Pruner

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Ratchet Pruner. Denna sekator är designad för att ge utmärkt skärförmåga och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, vilket är beskärning av grenar och växtmaterial.
- Håll alltid sekatoren borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara sekatoren på en säker plats när den inte används, helst i ett skyddande fodral.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan flyga upp under beskärning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har ett fast grepp om sekatoren under hela användningen.
- Undvik att använda sekatoren på grenar som är tjockare än dess kapacitetsgräns.
- Använd sekatoren med båda händerna om möjligt för att öka stabiliteten.
- Tänk på din kroppshållning och balans när du beskär för att förhindra fall.
- Undvik att använda sekatoren i regn eller fuktiga förhållanden för att förhindra halkskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att sekatoren är ren och fri från skräp.
- Kontrollera att tumlåset fungerar korrekt innan användning.

2. Användning:

- Håll sekatoren i ena handen och placera den på grenen som ska beskäras.
- Använd ratchetdesignen genom att göra en serie av enkla kramar för att skära genom grenen.
- Skär långsamt och kontrollerat för att undvika att slinta.

3. Efter användning:

- Rengör sekatoren noggrant efter användning för att avlägsna sap eller skräp.
- Fäll ihop sekatoren och lås den med tumlåset för säker förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler. Om produkten är trasig, se till att den inte kan användas igen.
- Återvinn material om möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade problem, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Hooymans officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Hooyman Ratchet Pruner. Tack för att du bidrar till en säker och hållbar användning av våra produkter!