

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 17 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 17 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001057
- Nr prod.: 244601
- Kaliber: 17 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 121mm
- UPC: 661120446019

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas ich użytkowania, ważne jest, aby przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szczotek tylko do czyszczenia lufy broni palnej.
- Nie stosuj szczotek w sposób, który może uszkodzić broń.
- Zawsze noś rękawice ochronne podczas czyszczenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą podczas używania chemikaliów czyszczących.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wentylowane.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i materiały, w tym szczotki mosiężne Tipton, rękawice ochronne oraz chemikalia czyszczące.

2. Czyszczenie broni:

- Zdejmij magazynek i upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż szczotkę mosiężną do lufy broni.
- Wykonaj ruchy tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia użyj ściereczki, aby usunąć pozostałości.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, umyj szczotki i osusz je.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w innym suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani do wody.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton oraz ochroni przed potencjalnymi zagrożeniami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl