

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001059
- Nr prod.: 162429
- Kaliber: 22 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120624295

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym przypadku przeznaczone dla kalibru 22 (.223.224). Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów określonych w Europejskim Rozporządzeniu w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj kontaktu szczotki z innymi metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom.
- Nie używaj szczotek mosiężnych do czyszczenia broni, która nie jest przeznaczona do tego typu akcesoriów.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym szczotki mosiężne Tipton.

2. Czyszczenie:

- Zamocuj szczotkę mosiężną na końcu pręta czyszczącego.
- Włóż szczotkę do lufy i wykonuj delikatne ruchy w przód i w tył, aby usunąć osady i zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę i dokładnie przepłucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Szczotki mosiężne Tipton można utylizować w regularnych odpadach metalowych.
- Upewnij się, że utylizujesz produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ognia ani nie pal ich.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności podczas używania szczotek mosiężnych Tipton jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz skuteczności czyszczenia broni. Proszę przestrzegać wszystkich powyższych wytycznych oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl