

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 270 / 7mm Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 270 / 7mm Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001063
- Nr prod.: 244530
- Kaliber: 7mm(.284)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445302

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek mosiężnych Tipton. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o skutecznym czyszczeniu broni palnej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych tylko do czyszczenia luf broni palnej.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan szczotek; wymień je, jeśli są uszkodzone.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Nie używaj szczotek mosiężnych do czyszczenia amunicji ani innych przedmiotów.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie na dłużej niż to konieczne, aby uniknąć korozji.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do czyszczenia.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.

2. Czyszczenie:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną dla kalibru swojej broni (270 lub 7mm).
- Nałóż środek czyszczący na szczotkę.
- Włóż szczotkę do lufy i wykonuj ruchy tam i z powrotem, nie używając nadmiernej siły.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń resztki środka czyszczącego z lufy.

3. Po czyszczeniu:

- Dokładnie sprawdź, czy lufa jest czysta i sucha.
- Przechowuj szczotki w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek mosiężnych Tipton, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl