

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 375 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 375 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001068
- Nr prod.: 244570
- Kaliber: 375 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445708

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek mosiężnych Tipton. Te szczotki są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej, a ich odpowiednie użytkowanie zapewnia bezpieczeństwo i wydajność. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj szczotek w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi używanymi do czyszczenia broni.
- Unikaj używania szczotek, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia broni, która nie jest zgodna z ich kalibrem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszystkie akcesoria z broni, które mogą utrudniać czyszczenie.

2. Użycie szczotki:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną dla kalibru 375.
- Nałóż szczotkę na końcówkę wyciora i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.
- Wprowadź szczotkę do lufy broni, wykonując delikatne ruchy w przód i w tył.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę i przetrzyj lufę czystą szmatką.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki mosiężne Tipton nie są materiałami niebezpiecznymi, ale zawsze należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i postępuj zgodnie z nimi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dzięki za zapoznanie się z powyższymi instrukcjami. Bezpieczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton zapewni ich długowieczność i efektywność w czyszczeniu broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl