

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001069
- Nr prod.: 244580
- Kaliber: 416 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445807

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są zaprojektowane do skutecznego czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj szczotek, jeśli nie masz doświadczenia w czyszczeniu broni.
- Unikaj kontaktu szczotek z ogniem lub źródłami ciepła.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Używaj szczotek tylko w środowisku dobrze wentylowanym.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zabezpiecz miejsce pracy i upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.

2. Czyszczenie:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną dla kalibru broni (40 / 416).
- Nałóż odpowiedni środek czyszczący na szczotkę.
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz szczotkę w wodzie.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu umyj szczotki i przechowuj je w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie spalaj ich.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek, użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton będzie bezpieczne i skuteczne. Pamiętaj, aby zawsze zachować ostrożność podczas czyszczenia broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl