

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe do każdego kal.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Handgun Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001087
- Nr prod.: 770767
- Kaliber: 22 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120707677

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, zwłaszcza dla kal. 22. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj kontaktu szczotek z innymi materiałami, które mogą być łatwopalne.
- Nie używaj szczotek w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały: szczotki, środki czyszczące, rękawice i okulary ochronne.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i oczyść lufę z resztek środka czyszczącego.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu dokładnie oczyść szczotki i przechowuj je w suchym miejscu.
- Upewnij się, że szczotki są niedostępne dla dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji odpowiednim organom.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl