

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia wszystkich rodzajów broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Handgun Bronze Bore Brush 25 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001088
- Nr prod.: 507040
- Kaliber: 25 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120070405

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia wszystkich rodzajów broni palnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu szczotek z wodą i innymi cieczami, które mogą wpłynąć na ich działanie.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je w razie uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek mosiężnych do czyszczenia broni, która nie jest przeznaczona do ich stosowania.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Użyj szczotki mosiężnej Tipton do czyszczenia lufy broni kal. 25.
- Wkręć szczotkę na końcówkę pręta czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy TIPTON lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Szczotki mosiężne Tipton są wysokiej jakości narzędziem do czyszczenia broni, ale ich użycie wymaga przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl