

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 38 / 9mm Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszelkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Handgun Bronze Bore Brush 38 / 9mm Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001090
- Nr prod.: 631419
- Kaliber: 9mm
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120314165

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym kalibrów 38, 357 i 9mm. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Używaj szczotek tylko na zimnej broni.
- Unikaj kontaktu szczotki z oczami oraz skórą.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały, w tym szczotki, środki czyszczące i rękawice ochronne.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po użyciu szczotki, dokładnie oczyść lufę środkiem czyszczącym odpowiednim do danego kalibru.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu czyszczenia, sprawdź, czy broń jest całkowicie sucha.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania szczotek do ogólnych pojemników na odpady, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj szczotek mosiężnych Tipton odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl