

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 10 Gauge , 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Shotgun Bronze Bore Brush 10 Gauge , 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001095
- Nr prod.: 662575
- Kaliber: 10 Gauge
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 48mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120625759

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w szczególności dla strzelb kal. 10. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony konsumentów zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest w stanie gotowości do strzału.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Przechowuj szczotki w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki, rękawice i środki czyszczące.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy za pomocą odpowiedniego uchwytu.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę, aby usunąć resztki chemikaliów.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie sucha przed ponownym załadowaniem broni.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania szczotek mosiężnych Tipton. Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższymi wytycznymi i przestrzeganie ich w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl