

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 20 Gauge , 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Shotgun Bronze Bore Brush 20 Gauge , 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001098
- Nr prod.: 215223
- Kaliber: 20 Gauge
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 48mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120152231

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej, w tym strzelb kal. 20. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotek mosiężnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie kieruj lufy broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Przygotuj odpowiednie chemikalia czyszczące oraz inne akcesoria.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę mosiężną do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby efektywnie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie spłucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Końcowe kontrole:

- Po czyszczeniu sprawdź ponownie, czy broń jest rozładowana.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki mosiężne, które są zużyte lub uszkodzone, należy wyrzucić w sposób odpowiedni dla metali.
- Nie wrzucaj ich do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednimi służbami.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, użytkownicy mogą korzystać ze szczotek mosiężnych Tipton w sposób bezpieczny i efektywny.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl