

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 28 Gauge , 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Shotgun Bronze Bore Brush 28 Gauge , 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001099
- Nr prod.: 849144
- Kaliber: 28 Gauge
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120491446

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton Shotgun Bore Brush są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z jego używaniem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem; nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas czyszczenia broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj szczotek mosiężnych tylko do czyszczenia luf broni palnej.
- Nie używaj szczotek w sposób, który może spowodować uszkodzenie broni.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie na dłużej niż to konieczne.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zacięcia broni podczas czyszczenia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały: szczotki, środki czyszczące, rękawice i szmatki.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę z lufy.

3. Czyszczenie po użyciu:

- Dokładnie oczyść szczotki z resztek środka czyszczącego.
- Osusz szczotki przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie zostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl