

Dominion Viewer/Menu Screen

The BOG camera menu and image viewer works universally as a spare or secondary viewer for the 18 MP black flash and 22 MP dual sensor infrared cameras. This item allows users to quickly change menu settings or swap SD cards and batteries while checking cameras, requiring minimal time at the camera site, but simply ejecting one viewer and replacing it with the new viewer.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Dominion Viewer/Menu Screen
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001661
- Mfr. No.: 1116334
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 74mm
- Shipping width: 28mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 661120080497

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- [English: BOG Dominion Viewer/Menu Screen Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Dominion Viewer/Menu Screen! Dieser Bildbetrachter ist ein vielseitiges Werkzeug für die Verwendung mit den BOG 18 MP Schwarzblitz und 22 MP DualsensorInfrarotkameras. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Viewer und die Kameras außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Viewer gelangen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Viewer nur mit den empfohlenen Kameramodellen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer oder Beschädigungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die SDKarten und Batterien korrekt eingesetzt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Schalten Sie die Kameras aus, bevor Sie den Viewer anschließen oder abnehmen.
- Verwenden Sie nur originale oder empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Viewer während des Gebrauchs nicht überhitzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Ziehen Sie den Viewer vorsichtig aus der Halterung.
- Stellen Sie sicher, dass die Kameras ausgeschaltet sind, bevor Sie den Viewer anschließen.
- Verbinden Sie den Viewer gemäß den Anweisungen im Handbuch der Kamera.

2. Benutzung

- Überprüfen Sie die Menüeinstellungen der Kamera über den Viewer.
- Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf und speichern Sie die Änderungen.
- Überprüfen Sie die SDKarten und Batterien, während Sie den Viewer verwenden.
- Wenn Sie den Viewer nicht mehr benötigen, ziehen Sie ihn vorsichtig ab und lagern Sie ihn sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.
- Entfernen Sie alle Batterien und entsorgen Sie diese separat gemäß den örtlichen Vorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem BOG Dominion Viewer/Menu Screen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BOG Dominion Viewer/Menu Screen!

BOG Dominion Viewer/Menu Screen Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Dominion Viewer/Menu Screen. This product serves as a secondary viewer for the BOG 18 MP black flash and 22 MP dual sensor infrared cameras. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Keep the viewer out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Ensure that the product is used in dry conditions and avoid exposure to moisture.
- Be cautious when handling batteries and SD cards; follow proper handling procedures to avoid injury.
- Dispose of batteries and electronic components responsibly, following local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Only use batteries recommended by the manufacturer.
 - Do not attempt to open or disassemble the viewer or battery compartments.
- **Handling:**
 - Handle the viewer with care to avoid dropping or damaging it.
 - Avoid using the viewer in extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
- **SD Card Usage:**
 - Ensure that the SD card is properly inserted before use.
 - Do not remove the SD card while the viewer is powered on to prevent data loss or corruption.
- **Battery Replacement:**
 - Replace batteries in a welllit area.
 - Follow the instructions for battery replacement carefully to avoid incorrect installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the viewer from its packaging.
- Ensure that the viewer is powered off before installing or replacing batteries or SD cards.
- Insert the recommended batteries according to the polarity indicated in the battery compartment.
- Insert the SD card into the designated slot, ensuring it is securely in place.

2. Using the Viewer:

- Power on the viewer by pressing the designated power button.
- Navigate the menu using the buttons provided.
- Adjust settings as necessary to suit your preferences.
- To swap the viewer, power it off, eject it gently, and replace it with the new viewer.

3. PostUse:

- Always power off the viewer when not in use.
- Store the viewer in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG Dominion Viewer/Menu Screen in accordance with local electronic waste regulations.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Dominion Viewer/Menu Screen, please reach out to the designated EU contact point for safety inquiries. Ensure that you have your product details ready for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Este producto está diseñado para ofrecer una experiencia de visualización segura y eficiente para las cámaras de 18 MP con flash negro y 22 MP con sensor dual infrarrojo. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas de temperatura o humedad.
- Realiza un mantenimiento regular y revisa el producto periódicamente para detectar daños.
- En caso de un incidente o accidente, informa a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor es un accesorio de repuesto y no debe utilizarse como un dispositivo principal de visualización.
- **Cambio de configuraciones:** Al cambiar configuraciones o intercambiar tarjetas SD y baterías, asegúrate de que el visor esté desconectado de la cámara para evitar daños.
- **Manipulación delicada:** Maneja el visor con cuidado, ya que una caída o golpe puede dañarlo.
- **Evita el contacto con líquidos:** No expongas el visor a la lluvia o a líquidos, ya que esto puede causar daños irreparables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del visor:

- Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de realizar cualquier instalación.
- Retira el visor antiguo (si aplica) presionando el botón de liberación.
- Coloca el nuevo visor en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Enciende la cámara y verifica que el visor funcione correctamente.

2. Uso del visor:

- Accede al menú de configuración de la cámara a través del visor.
- Realiza los cambios necesarios en la configuración.
- Para revisar imágenes, asegúrate de que la tarjeta SD esté correctamente insertada.

3. Cambio de tarjetas SD y baterías:

- Apaga la cámara antes de realizar cualquier cambio.
- Retira la tarjeta SD o la batería con cuidado.
- Inserta la nueva tarjeta SD o batería, asegurándote de que esté bien colocada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de dispositivos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu BOG Dominion Viewer/Menu Screen.

Guide de Sécurité pour le BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Ce produit est conçu pour fonctionner comme un visualiseur de rechange ou secondaire pour les caméras à flash noir de 18 MP et à capteur infrarouge dual de 22 MP. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque d'électrocution:** Ne pas utiliser le produit avec des adaptateurs ou des câbles endommagés.
- **Risque d'incendie:** Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur ou de flamme.
- **Manipulation des cartes SD et des batteries:**
 - Toujours éteindre le produit avant de remplacer les cartes SD ou les batteries.
 - Ne pas toucher les contacts de la carte SD ou de la batterie avec des mains mouillées.
- **Utilisation en extérieur:**
 - Assurez-vous que le produit est protégé des intempéries.
 - Évitez d'utiliser le produit dans des zones à risque élevé (comme près de l'eau).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez le BOG Dominion Viewer/Menu Screen de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Placement:** Placez le visualiseur dans un endroit stable, loin des bords pour éviter les chutes.
3. **Connexion:**
 - Connectez le visualiseur à votre caméra en suivant les instructions spécifiques fournies avec votre caméra.
 - Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.

Utilisation

1. **Allumer le produit:** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le visualiseur.
2. **Navigation dans le menu:** Utilisez les boutons de navigation pour accéder aux paramètres de la caméra.
3. **Remplacement des cartes SD et des batteries:**
 - Éteignez le visualiseur avant de procéder au remplacement.
 - Retirez la carte SD ou la batterie usagée et remplacez-la par une nouvelle.
4. **Éteindre le produit:** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le visualiseur après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage agréé pour appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description du problème.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace du BOG Dominion Viewer/Menu Screen.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Questo prodotto è progettato per essere un visualizzatore di riserva o secondario per fotocamere a flash nero da 18 MP e a doppio sensore infrarosso da 22 MP. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente; contattare un professionista.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il visualizzatore a temperature estreme.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente, seguendo le indicazioni di polarità.
- Non utilizzare il prodotto mentre si è in movimento per evitare incidenti.
- Non inserire oggetti estranei nel visualizzatore o nelle porte di connessione.
- Durante la sostituzione delle schede SD e delle batterie, spegnere sempre il dispositivo prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere il visualizzatore dalla confezione.
- Assicurarsi che il prodotto sia privo di difetti visibili.
- Collegare il visualizzatore alla fotocamera seguendo le istruzioni specifiche del manuale della fotocamera.
- Verificare che il collegamento sia sicuro e stabile.

2. Uso

- Accendere la fotocamera e il visualizzatore.
- Utilizzare i controlli del visualizzatore per navigare nel menu della fotocamera.
- Per cambiare le impostazioni, utilizzare i tasti di navigazione e confermare le selezioni.
- Per sostituire la scheda SD o la batteria, spegnere la fotocamera e il visualizzatore prima di procedere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del BOG Dominion Viewer/Menu Screen.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych ani widocznych wad.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób, które nie są w stanie go obsługiwać.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami. Produkt nie jest wodoodporny.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, takich jak intensywny deszcz, śnieg lub skrajne temperatury.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Upewnij się, że wszystkie karty SD i baterie są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość.
- Umieść karty SD oraz baterie w odpowiednich slotach, zgodnie z instrukcją.
- Podłącz wyświetlacz do kamery, upewniając się, że wszystkie złącza są prawidłowo osadzone.

2. Użytkowanie:

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.
- Użyj przycisków na ekranie, aby nawigować po menu i zmieniać ustawienia.
- Aby wymienić karty SD lub baterie, wyłącz urządzenie i odłącz je od kamery.
- Po zakończeniu używania, wyłącz urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub dostawcą. Proszę pamiętać, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim służbom.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do odpowiednich organów. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z BOG Dominion Viewer/Menu Screen.

BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin Turvallisuuohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuuohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen altistamista iskuille tai voimakkailla värähtelillä.
- Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvallisuuvarotoimet

- Älä yritä avata tai korjata tuotetta itse. Kaikki huolto tai korjaus tulee suorittaa valtuutetun huoltopalvelun toimesta.
- Käytä ainoastaan suositeltuja akkuja ja SD-kortteja. Väärät komponentit voivat vahingoittaa tuotetta.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on häiriöitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu heidän käyttöönsä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä tuote virtalähteeseen ja varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
- Käynnistä tuote ja seuraa näyttöohjeita valikkosäätöjen tekemiseksi.
- Vaihda SD-kortit ja akut vain, kun tuote on pois päältä.
- Varmista, että kaikki asetukset on tarkistettu ennen käyttöä.

Hävittämisohejet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun huoltopalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Introduktion

Tack för att du valt BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Denna produkt är designad för att fungera som en reserv eller sekundär visare för BOG:s 18 MP svart blix och 22 MP dual sensor infraröda kameror. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten borta från vatten och fukt för att undvika elektriska stötar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av batterier och SDkort.
- Vid byte av batterier och SDkort, se till att produkten är avstängd för att förhindra oavsiktlig aktivering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BOG Dominion Viewer/Menu Screen:

- Ta bort den gamla visaren genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya visaren på kameran och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

2. Användning av BOG Dominion Viewer/Menu Screen:

- Slå på kameran och den nya visaren.
- Använd knapparna på visaren för att navigera i menyn och göra inställningar.
- För att byta SDkort eller batterier, stäng av kameran först.
- Följ tillverkarens anvisningar för korrekt hantering av batterier och SDkort.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Ta bort batterier och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání produktu BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Tento produkt je navržen tak, aby sloužil jako spolehlivý prohlížeč obrázků pro vaše kamery. Abychom zajistili vaše bezpečí a správné používání produktu, prosíme vás, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je navržen pro bezpečné používání. Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali rizika:
 - Před použitím si důkladně prostudujte tento návod.
 - Udržujte produkt mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo má viditelné závady.
 - Nenechávejte produkt na přímém slunci nebo v extrémních teplotách.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání BOG Dominion Viewer/Menu Screen dodržujte následující opatření:
 - Při výměně SD karet a baterií vždy vypněte zařízení.
 - Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí.
 - Nenamáhejte zařízení nadměrným tlakem nebo nárazy.
 - Ujistěte se, že používáte pouze kompatibilní SD karty a baterie.

Pokyny k instalaci a používání

- Před použitím produktu si prosím přečtěte následující pokyny:

1. Instalace:

- Opatrně vyjměte zařízení z obalu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení nepoškozené.
- Vložte SD kartu do příslušného slotu.
- Připojte baterii podle pokynů na zařízení.

2. Použití:

- Zapněte zařízení pomocí tlačítka napájení.
- Pomocí ovládacích prvků na obrazovce přejděte do nastavení menu.
- Prohlížejte obrázky a měňte nastavení podle potřeby.
- Po dokončení používání zařízení vypněte.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti produktu se prosím řiďte těmito pokyny pro likvidaci:
 - Nepatříte zařízení do běžného odpadu.
 - Zjistěte místní předpisy pro recyklaci elektronických zařízení.
 - Odevzdejte zařízení na určeném sběrném místě pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání BOG Dominion Viewer/Menu Screen. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.