

SD Card Reader

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wypożyczenie na strzelnicę](#) > [Kamery](#)

Możliwość odczytu kart SD i Micro SD

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [BOG SD Card Reader](#)
- Producent: [BOG](#)
- Nr produktu: EU1001775
- Nr prod.: 1131488
- Waga dostawy: 0.05kg
- Wysokość wysyłki: 66mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120103318

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Czytnika Kart SD BOG](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Czytnika Kart SD BOG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Czytnika Kart SD BOG. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia czytnika lub kart.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Nie narażaj produktu na działanie wody ani innych cieczy.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, gdy używają go dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wkładaj uszkodzonych kart SD lub Micro SD do czytnika.
- Unikaj nadmiernego nacisku na czytnik podczas korzystania.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować urządzenia samodzielnie.
- Używaj tylko kompatybilnych kart SD i Micro SD zgodnych z urządzeniem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Podłącz czytnik kart SD do portu USB w komputerze lub innym urządzeniu.
- Upewnij się, że złącze USB jest dobrze podłączone.
- Poczekaj, aż system operacyjny wykryje czytnik i zainstaluje niezbędne sterowniki.

2. Użycie

- Włóż kartę SD lub Micro SD do odpowiedniego slotu w czytniku.
- Otwórz folder na swoim komputerze, aby uzyskać dostęp do plików na karcie.
- Po zakończeniu korzystania z karty, upewnij się, że ją bezpiecznie wyjmujesz, korzystając z opcji "Bezpieczne usunięcie sprzętu".

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, które przyjmują sprzęt elektroniczny do recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Czytnika Kart SD BOG.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl