

Pole Saw Lopper Attachment

The Hooyman Lopper Attachment is the perfect addition to your extendable tree saw. Smaller limbs can be harder to saw, but the lopper attachment makes short work of them while utilizing the extending pole of the tree saw. The lopper attachment attaches just like the saw does and comes with a long actuation rope; making it usable even with our largest, 16 ft pole saw.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Hooyman Pole Saw Lopper Attachment
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1001786
- Mfr. No.: 655233
- Delivery weight: 0.01kg
- UPC: 661120552338

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Pole Saw Lopper Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Hooyman Pole Saw Lopper](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Sekatorów Hooyman](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Pole Saw Lopper Attachment](#)

Hooyman Pole Saw Lopper Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment. This product is designed to enhance your tree trimming experience by allowing you to efficiently cut smaller limbs. To ensure safe and effective use of the lopper attachment, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, please adhere to the following guidelines:

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that all users are aware of the safety instructions and precautions.
- Inspect the lopper attachment for any damage before each use.
- Keep the work area clear of obstacles and bystanders, especially children and pets.
- Use the product only for its intended purpose as described in the manual.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and sturdy footwear.
- Be cautious of overhead hazards, such as power lines or unstable branches.
- Store the lopper attachment in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, please follow these specific safety precautions:

- Ensure the pole saw is securely locked before attaching the lopper.
- Use the lopper attachment only on branches that are within the specified cutting diameter of 1.5 inches.
- Do not attempt to cut branches that are larger than the recommended size.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area while operating the lopper.
- Avoid using the lopper attachment in wet or slippery conditions.
- If using the actuation rope, ensure it is free of knots and tangles to avoid malfunction.
- Do not use the lopper attachment if you are fatigued or under the influence of alcohol or drugs.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper installation and usage of the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, follow these steps:

1. Installation:

- Ensure the pole saw is turned off and not in use.
- Locate the adapter on the lopper attachment.
- Slide the lopper attachment into the extension arm of the pole saw until it locks securely in place.
- Check that the attachment is firmly secured before proceeding.

2. Usage:

- Stand at a safe distance from the branch to be cut.
- Grasp the handle of the actuation rope firmly.
- Pull the rope to activate the scissor blade and cut the branch.
- Maintain control of the lopper attachment throughout the cutting process.
- After cutting, release the actuation rope and retract the blade carefully.

3. PostUse:

- After completing your trimming tasks, detach the lopper attachment from the pole saw.
- Clean the blade and attachment to remove any debris or sap.
- Store the lopper attachment in its carrying case for protection and easy transport.

Disposal Instructions

When disposing of the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for the proper disposal of metal and plastic materials.
- Recycle the product components whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient experience with your Hooyman Pole Saw Lopper Attachment. Always prioritize safety and proper usage to maximize the benefits of your product. Thank you for choosing Hooyman!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Hooyman Pole Saw Lopper

Introducción

Gracias por elegir el accesorio Hooyman Lopper para tu sierra de árbol extensible. Este accesorio ha sido diseñado para facilitar el corte de ramas pequeñas y mejorar tu experiencia de jardinería. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía te proporcionará instrucciones claras y sencillas para garantizar un uso seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el accesorio.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo mientras utilizas el accesorio.
- Nunca utilices el accesorio en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Inspecciona el accesorio antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de corte:** La hoja de corte es afilada. Evita el contacto directo con la hoja mientras esté en uso.
- **Uso del mango extensible:** Asegúrate de que el mango esté completamente bloqueado en su lugar antes de usar el accesorio.
- **Corte de ramas:** No intentes cortar ramas que sean más grandes que el diámetro máximo especificado (1.5 pulgadas).
- **Uso de la cuerda de activación:** Asegúrate de que la cuerda esté en buen estado y funcione correctamente antes de cada uso.
- **Almacenamiento:** Guarda el accesorio en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Accesorio Lopper

1. **Preparar el mango:** Asegúrate de que el mango de la sierra de árbol esté completamente extendido y bloqueado.
2. **Conectar el accesorio:** Inserta el adaptador de aluminio fundido del lopper en el brazo de extensión de la sierra de pértiga hasta que encaje en su lugar.
3. **Ajuste seguro:** Verifica que el lopper esté bien asegurado antes de proceder.

Uso del Accesorio Lopper

1. **Posicionamiento:** Coloca la sierra de árbol en la posición correcta para acceder a la rama que deseas cortar.
2. **Activación:** Tira de la cuerda de activación para iniciar el corte. Asegúrate de mantener una postura estable.
3. **Corte:** Realiza el corte manteniendo siempre la sierra en un ángulo seguro y controlado.
4. **Finalización:** Una vez que hayas terminado de cortar, retira el lopper de la rama y apágalo.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el accesorio Hooyman Lopper, sigue estas pautas:

- **Material reciclable:** Verifica si el accesorio puede ser reciclado en tu área. Las partes de metal suelen ser reciclables.
- **Desecho seguro:** Si el accesorio está dañado o ya no es seguro de usar, asegúrate de deshacerte de él de manera que no represente un riesgo para otras personas.
- **Consulta local:** Infórmate sobre las regulaciones locales de desecho para asegurarte de que estás cumpliendo con las normativas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del accesorio Hooyman Lopper, consulta el sitio web del fabricante para obtener más información y asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar del uso del accesorio Hooyman Lopper de manera segura y efectiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Sekatorów Hooyman

Wprowadzenie

Uchwyt do sekatorów Hooyman jest zaprojektowany jako dodatek do przedłużanej piły do drzew, umożliwiający łatwe przycinanie mniejszych gałęzi. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie użytkownikom informacji potrzebnych do bezpiecznego korzystania z produktu, zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa UE.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi i zaleceń producenta.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas pracy, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj ciąć gałęzi większych niż 1,5 cala średnicy.
- Nie używaj uchwytu do cięcia materiałów innych niż gałęzie.
- Pracuj w stabilnej pozycji, aby uniknąć upadków lub kontuzji.
- Nie przeciążaj uchwytu; stosuj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zachowaj ostrożność w przypadku pracy na wysokości; używaj odpowiednich środków zabezpieczających.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż uchwytu:

- Upewnij się, że piła teleskopowa jest wyłączona i nieaktywna.
- Wsuń adapter uchwytu do sekatorów w ramię przedłużające piły teleskopowej.
- Zablokuj uchwyt w miejscu zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy uchwyt jest pewnie zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Użyj długiej liny uruchamiającej do aktywacji ostrza.
- Przytrzymaj piłę teleskopową stabilnie i upewnij się, że nie ma przeszkód w pobliżu.
- Wykonuj cięcia powoli i kontrolowanie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest całkowicie usunięty z elementów elektrycznych i nie zawiera niebezpiecznych substancji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu metalowego i niebezpiecznego.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z uchwytu do sekatorów Hooyma. Pamiętaj, aby zawsze być świadomym potencjalnych zagrożeń i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Pole Saw Lopper Attachment

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Pole Saw Lopper Attachment. Denna produkt är designad för att underlätta beskärning av grenar och säkerställa en effektiv och säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter skador på bladet och handtaget.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med loppertillbehöret för att skydda dig mot eventuella skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Håll barn och husdjur på avstånd när du använder produkten.
- Använd inte produkten i dåligt väder, såsom regn eller kraftig vind.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast loppertillbehöret med Hooyman Pole Saw för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Se till att loppertillbehöret är ordentligt fäst innan du börjar använda det.
- Undvik att skära grenar som är tjockare än 1,5 tum i diameter.
- Håll alltid båda händerna på handtaget när du använder loppertillbehöret.
- Använd inte loppertillbehöret för att skära i material som inte är trä, såsom metall eller plast.
- Avbryt användningen om du känner att produkten fungerar onormalt eller om du hör ovanliga ljud.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av loppertillbehöret:

- Se till att din Hooyman Pole Saw är avstängd och att kniven är i ett säkert läge.
- Fäst loppertillbehöret på förlängningsarmen genom att följa instruktionerna i användarmanualen för din specifika Hooyman Pole Saw.
- Kontrollera att loppertillbehöret sitter ordentligt fast genom att dra i det lätt.

2. Användning av loppertillbehöret:

- Aktivera loppertillbehöret genom att dra i aktiveringslinan.
- Rikta bladet mot grenen du vill klippa och tryck försiktigt nedåt för att börja skära.
- Arbeta långsamt och kontrollerat för att säkerställa en ren skärning.
- Efter att du har klippt grenen, stäng av loppertillbehöret och ta bort det från förlängningsarmen.

Avfallsanvisningar

- Avfall från denna produkt bör hanteras i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är trasig eller inte längre användbar, överväg att återvinna de metall och plastkomponenter som kan återvinnas.
- Släng inte loppertillbehöret i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Hooyman Pole Saw Lopper Attachment, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hooyman Pole Saw Lopper Attachment. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra runt omkring dig.

