

DMR Trigger

- Drop In - match trigger adjustable from 1.000 grams to 2.750 grams
- Can be used as a single stage or as a double stage trigger
- Adjustments can be made from the top without disassembling the trigger unit
- Housing made of high-strength aluminium, anodised
- Suitable for all civilian AR10/AR15 models

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER DMR Trigger
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004546
- Mfr. No.: Sch202000-0125s
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- EAN: 4251366501915

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER DMR Abzug](#)
- [English: SCHMEISSER DMR Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo SCHMEISSER DMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SCHMEISSER DMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu SCHMEISSER DMR](#)
- [Suomi: SCHMEISSER DMR Trigger Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER DMR Trigger](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DMR](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER DMR Abzug

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den SCHMEISSER DMR Abzug. Dieser Abzug ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das für den Einsatz in zivilen AR10/AR15 Ausführungen konzipiert wurde. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Abzügen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie den DMR Abzug nur mit kompatiblen AR10/AR15 Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug richtig installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht beschädigt oder verschlissen ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn im Einsatz verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den SCHMEISSER DMR Abzug in die Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor, um die gewünschte Abzugskraft zwischen 1.000 Gramm und 2.750 Gramm einzustellen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe benutzen.

2. Nutzung des Abzugs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Abzug testen.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutzen Sie den Abzug gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt nicht zögern, Unterstützung zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen sollten, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben. Ihre Sicherheit und die der Menschen um Sie herum hat oberste Priorität.

SCHMEISSER DMR Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER DMR Trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe usage and maintenance of your trigger. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

To ensure the safety of users and others, please adhere to the following guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your trigger and firearm in a secure location, inaccessible to unauthorized persons, especially children.
- Regularly inspect your trigger for any signs of wear or damage.
- Ensure that your trigger is compatible with your firearm model before installation.
- Be aware of your surroundings when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

When using the SCHMEISSER DMR Trigger, please observe the following precautions:

- **Installation:** Ensure the trigger is installed correctly according to the provided instructions.
- **Adjustments:** Make adjustments to the trigger only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Testing:** Test the trigger in a safe environment to confirm proper functionality before use in the field.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain your trigger to ensure optimal performance.
- **Training:** Seek proper training in firearm handling and safety practices.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (screwdriver, etc.).

2. Remove the Existing Trigger:

- Follow your firearm's manufacturer instructions for removing the existing trigger.

3. Install the SCHMEISSER DMR Trigger:

- Insert the trigger into the trigger housing.
- Secure the trigger using the screws provided.

4. Adjust the Trigger Weight:

- Adjust the trigger weight from 1.000 grams to 2.750 grams as desired.
- Make adjustments from the top without disassembling the trigger unit.

5. Final Check:

- Ensure all screws are tightened and the trigger is functioning correctly.

Usage Instructions

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Engage the safety mechanism when not in use.
- Practice regularly to become familiar with the trigger's response.

Disposal Instructions

When disposing of the SCHMEISSER DMR Trigger, please follow these guidelines:

- Dispose of the trigger in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SCHMEISSER DMR Trigger, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER DMR Trigger. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo SCHMEISSER DMR

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo SCHMEISSER DMR. Este dispositivo está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo usar el gatillo de forma segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gatillo SCHMEISSER DMR sea instalado por un profesional o por alguien con experiencia en la modificación de armas de fuego.
- Siempre utiliza el gatillo en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si sientes que el gatillo no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este gatillo está diseñado para ser utilizado en rifles AR10/AR15. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Ajustes del gatillo:** Realiza ajustes solo cuando el arma esté descargada y en un entorno seguro.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Descarga el arma:** Antes de realizar cualquier ajuste o instalación, asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- **Uso de protección:** Siempre usa gafas de protección y audífonos al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del rifle:** Desmonta el rifle AR10/AR15 siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del gatillo:**
 - Retira el gatillo antiguo si es necesario.
 - Coloca el Gatillo SCHMEISSER DMR en su lugar.
 - Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alineados y asegurados.
4. **Ajustes:**
 - Ajusta la tensión del gatillo entre 1.000 gramos y 2.750 gramos según tus preferencias.
 - Realiza los ajustes desde la parte superior del gatillo sin desarmarlo.
5. **Reensamblaje:** Vuelve a montar el rifle asegurándote de que todas las partes estén correctamente instaladas.

Uso

- **Prueba de funcionamiento:** Antes de usar el gatillo en condiciones de disparo, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- **Ajustes durante el uso:** No intentes realizar ajustes mientras el arma está en uso.
- **Mantenimiento:** Limpia el gatillo regularmente y verifica su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de residuos:** Si decides desechar el Gatillo SCHMEISSER DMR, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales del gatillo, como el aluminio de alta resistencia.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Gatillo SCHMEISSER DMR, consulta con un profesional en armas o con el distribuidor donde compraste el producto. Asegúrate de seguir las directrices de seguridad y de estar informado sobre las actualizaciones de seguridad relacionadas con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de disparo segura y satisfactoria con tu Gatillo SCHMEISSER DMR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SCHMEISSER DMR

Introduzione

Il grilletto SCHMEISSER DMR è un componente di alta precisione progettato per l'uso con fucili AR10 e AR15. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il tuo fucile sia scarico prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto solo per scopi previsti e in modo responsabile.
- Effettua regolazioni solo quando l'arma è completamente scarica.
- Non forzare mai il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile AR10 o AR15 sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Grilletto SCHMEISSER DMR:**
 - Inserisci il grilletto SCHMEISSER DMR nell'apposito alloggiamento.
 - Assicurati che il grilletto sia ben fissato e allineato correttamente.
 - Segui le istruzioni per eventuali regolazioni necessarie.
4. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Regola il grilletto in base alle tue preferenze, seguendo le istruzioni fornite.
- Testa il grilletto in un ambiente controllato e sicuro.
- Non utilizzare il grilletto in situazioni di stress o distrazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Non gettare il grilletto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto SCHMEISSER DMR. Segui sempre queste istruzioni e consulta un professionista se hai dubbi o domande.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu SCHMEISSER DMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu SCHMEISSER DMR. Naszym celem jest zapewnienie, aby użytkowanie tego produktu było bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed pierwszym użyciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z produktu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj spustu SCHMEISSER DMR zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przeprowadzaj regulacje spustu tylko zgodnie z instrukcją, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że jednostka spustowa jest odłączona od zasilania przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj stary spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj SCHMEISSER DMR zgodnie z poniższymi krokami:
 - Umieść spust w odpowiednim miejscu.
 - Użyj dostarczonych śrub do mocowania spustu.
 - Sprawdź, czy spust jest prawidłowo zamocowany.

2. Regulacja

- Regulacje można przeprowadzać od góry bez demontażu jednostki spustowej.
- Ustaw wagę spustu w zakresie od 1.000 gramów do 2.750 gramów zgodnie z preferencjami użytkownika.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji, upewnij się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa płynnie i bez oporów.
- Zachowuj ostrożność podczas używania spustu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem, aby uzyskać pomoc.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie spustu SCHMEISSER DMR. Regularne kontrole, odpowiednia instalacja i użytkowanie zgodnie z zaleceniami są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika oraz innych osób w otoczeniu.

SCHMEISSER DMR Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER DMR Trigger tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Huolehdi, että ympäristö on turvallinen ja esteetön tuotteen käytölle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Asenna liipaisin ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.
- Säädä koukku haluttuun painoon (1.000 grammasta 2.750 grammaan) ylhäältä käsin, ilman purkamista.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen tuotteen käyttämistä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain silloin, kun olet täysin tietoinen sen toiminnasta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero mukana, kun otat yhteyttä.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER DMR Trigger

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER DMR Trigger. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning i din AR15 eller AR10. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera avtryckarens justering innan varje användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Säkerställ att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Installera aldrig avtryckaren när vapnet är laddat.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö, som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är helt avstängt och ur funktion.
2. **Demontering:** Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Installation av DMR Trigger:**
 - Placera DMR Trigger i avtryckarenheten.
 - Kontrollera att avtryckaren sitter fast och är korrekt installerad.
4. **Justering:** Justera avtryckarens motstånd från 1.000 gram till 2.750 gram enligt dina preferenser.

Användning

- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.
- Testa avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Justera avtryckaren vid behov utan att demontera avtryckarenheten.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastprodukter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av SCHMEISSER DMR Trigger, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för kontaktuppgifter.

Tack för att du valt SCHMEISSER DMR Trigger. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SCHMEISSER DMR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely AR10/AR15.
- Nastavte spoušť na požadovanou hmotnost před použitím.
- Při nastavování spouště dodržujte pokyny uvedené v části "Pokyny pro instalaci a používání".
- Nikdy se nesnažte upravit nebo rozebrat spoušť, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vypnutá a vybitá.

2. Instalace spouště:

- Opatrně vyjměte stávající spoušť z vaší zbraně.
- Vložte spoušť SCHMEISSER DMR do zbraně.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení spouště:

- Pomocí vrchního nastavovacího mechanismu nastavte hmotnost spouště mezi 1.000 gramů a 2.750 gramů.
- Otestujte funkčnost spouště několikrát, abyste se ujistili, že funguje správně.

4. Používání spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní zásady.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s platnými místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Pokud je spoušť poškozena nebo nefunkční, nevyhazujte ji do běžného odpadu. Kontaktujte místní recyklační středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání spouště SCHMEISSER DMR.