

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010851
- Mfr. No.: 104781-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157406043

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Ruger 10/22. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie Ihres Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Chassis herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Chassis und alle damit verbundenen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher zu verwenden ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohrenschutz und Augenschutz, während Sie mit dem Gewehr schießen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer sicher entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen oder herausnehmen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie das Gewehr immer in sicherem Zustand, auch wenn es sich im Chassis befindet.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den Originalschaft des Ruger 10/22.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis am Gewehr gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition ein.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft sicher und stabil ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Testen Sie das Chassis bei verschiedenen Schießpositionen, um die beste Ergonomie zu finden.

3. Wartung des Chassis:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf lose Teile oder Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt oder in den Müll, sondern nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger 10/22. This chassis is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and ergonomics. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the area is clear of obstructions and bystanders before handling your rifle.
- Use eye and ear protection while shooting.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your chassis and firearms in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis and firearm for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your Ruger 10/22 before installation.
- Check that all components are securely attached before use.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for accessories, such as grips and rails.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when shooting.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that could affect performance.
- If you notice any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the factory stock** from your Ruger 10/22 following the manufacturer's instructions.
2. **Align the chassis** with the receiver of your rifle, ensuring that all mounting points match.
3. **Secure the chassis** using the provided screws and tools, tightening them to the manufacturer's recommended torque specifications.
4. **Install the buttstock** and adjust it to your preferred length of pull.
5. **Attach any additional accessories**, such as grips or rails, ensuring they are compatible with the chassis.

Usage

- Before shooting, **perform a function check** to ensure that the rifle operates correctly within the chassis.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit to enhance accuracy and control.
- When aiming, **maintain a stable shooting position** to improve accuracy.
- After use, **clean and maintain** your chassis according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where applicable.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis Sportsman, please reach out to the manufacturer or authorized dealers for assistance. Always ensure that you are following the most current safety guidelines and product instructions.

By adhering to these safety instructions, you can enjoy a safe and enhanced shooting experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños al chasis o al rifle.
- **Uso:** No utilices el chasis para fines distintos a los previstos.
- **Ajustes:** Asegúrate de que la culata ajustable esté fijada correctamente antes de disparar.
- **Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles y recomendados para el chasis.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
2. **Desmontaje:** Retira la culata de fábrica del rifle según las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman.
 - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.
 - Verifica que el lecho en forma de V esté alineado correctamente.
4. **Ajustes:** Ajusta la culata a tu medida preferida para un mejor uso.

Uso

1. **Verificación:** Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones de funcionamiento.
2. **Posicionamiento:** Colócate detrás del chasis y asegúrate de tener una postura estable.
3. **Disparo:** Usa el rifle de acuerdo con las normas de seguridad de tiro.
4. **Postdisparo:** Inspecciona el chasis y el rifle después de cada sesión de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre desechos de productos de aluminio y plásticos.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando busques asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger 10/22. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le châssis uniquement avec des accessoires et des pièces compatibles.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- *Installation correcte* : Assurez-vous que le châssis est solidement fixé à votre fusil avant de tirer.
- *Positionnement* : Adoptez une position stable et sécurisée lors de l'utilisation du châssis.
- *Visée* : Ne visez jamais un objet que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- *Entretien* : Nettoyez régulièrement le châssis pour assurer son bon fonctionnement.
- *Environnement* : Utilisez le châssis dans des zones de tir désignées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez le fusil de sa crosse d'origine.
- Placez le fusil dans le châssis Oryx Sportsman en vous assurant que toutes les pièces s'emboîtent correctement.
- Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le fusil est bien maintenu et que le châssis est stable.

2. Utilisation

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort.
- Installez les accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- Tenez le fusil de manière sécurisée et stable avant de tirer.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis ou qu'il est endommagé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers. Recherchez des points de collecte spécifiques pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. Prima di utilizzare il telaio, è fondamentale leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questo manuale.
- Verifica che il prodotto sia adatto al tuo fucile e che non presenti segni di danni prima dell'uso.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Non utilizzare il telaio se sei sotto l'influenza di alcol o sostanze che possono compromettere le tue capacità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il telaio in alcun modo. Qualsiasi modifica potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il calcio sia correttamente regolato per una vestibilità sicura prima di utilizzare il fucile.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente componenti danneggiati.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua visibilità o il tuo controllo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio originale dal Ruger 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali.

3. Uso:

- Una volta installato, prendi confidenza con il nuovo assetto del fucile.
- Esegui prove di tiro in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni del telaio durante l'uso e apporta le regolazioni necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio Oryx Chassis non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente. Ricicla i materiali se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, aggiornamenti su richiami o domande specifiche, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

L'uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman è fondamentale per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui attentamente queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro migliorata.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszelkimi dodatkowymi materiałami dostarczonymi przez producenta.
- Używaj podwozia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia oraz wszystkich jego komponentów.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że podwozie jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj podwozia ani nie używaj go w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Podczas strzelania zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i naszniki.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne i że nie ma osób w pobliżu, które mogłyby zostać narażone na niebezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Sprawdź Zawartość:** Upewnij się, że wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij oryginalną kolbę z broni.
 - Zainstaluj Oryx Chassis zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
 - Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
3. **Dopasowanie:** Reguluj kolbę, aby uzyskać wygodne dopasowanie.

Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Przed użyciem podwozia przeprowadź testy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur lub wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji podwozia i jego komponentów, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem podwozia, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia tarkkuus ja ergonomiaominaisuuksia. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja huolellisesti. Seuraa käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.
- Vaarat: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten kaatumisista tai vahingoista, jotka voivat johtua väärästä käytöstä.
- Ikä tai yleisökohtaiset varoitukset: Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että nuoret aikuiset käyttävät tuotetta aikuisten valvonnassa.
- Onlineostot: Varmista, että ostat tuotteet vain luotettavilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti henkilöitä tai eläimiä, kun et ammu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tiukasti ja oikein.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti ja varmista, että sinulla on hyvä näköyhteys kohteeseen.
- Säädä tukki tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Hävittämishohjeet

- Tuotteen hävittäminen: Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH:sta pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten och ergonomin. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid chassit med lämpliga skyddsåtgärder, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till din återförsäljare omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast chassit med Ruger 10/22 gevär.
- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att inga föremål blockerar avfyrningsmekanismen.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för Ruger 10/22 gevär.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger 10/22 gevär enligt tillverkarens instruktioner.
 2. Placera Oryx Chassis på geväret och se till att det sitter ordentligt.
 3. Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit. Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
 4. Montera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- **Användning:**
 1. Justera kolven för att passa din kropp och ge optimal sikt.
 2. Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat.
 3. Följ alla säkerhetsrutiner för skytte och hantering av vapen.
 4. Efter användning, rengör och inspektera chassit noggrant för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- Avlägsna alla batterier och farliga material från produkten innan du kasserar den.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Om möjligt, återvinn komponenter av chassit för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information om produkten och säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.

Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit vaši střeleckou zkušenost a poskytuje vynikající výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosíme vás, abyste si přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním výrobku se ujistěte, že rozumíte všem pokynům a bezpečnostním opatřením.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vždy vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je puška správně upevněna v chassis a že je bezpečně zajištěna.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro střelbu.
- Nepoužívejte chassis s puškou, pokud je poškozené nebo nekompletní.
- Při přizpůsobování pažby dbejte na to, aby nedošlo k poranění.
- Při použití příslušenství (např. AR15 gripy, ARCA lišty, MLoc příslušenství) se ujistěte, že jsou kompatibilní a správně nainstalována.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Ruger 10/22.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně zajištěna.
- Upevněte chassis podle pokynů výrobce, zajistěte všechny šrouby a upevnění.

3. Používání:

- Upravte pažbu podle vašich potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zajištěno.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že je puška správně nasměrována.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky s Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.