

pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/4"

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

sprężyna ciśnieniowa do BR neck i BR seater 1 1/4"

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [pressure spring for BR neck and BR seater 1 1/4"](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013493
- Nr prod.: 3999992
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 50mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 20mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Ciśnieniowej do BR Neck i BR Seater 1 1/4"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Ciśnieniowej do BR Neck i BR Seater 1 1/4"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny ciśnieniowej do BR neck i BR seater 1 1/4". Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny ciśnieniowej pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj sprężyny ciśnieniowej samodzielnie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

Podczas korzystania ze sprężyny ciśnieniowej do BR neck i BR seater 1 1/4", zwróć uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać sprężyny ciśnieniowej, wykonaj poniższe kroki:

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdemonstuj elementy, do których ma być przymocowana sprężyna.
- Umieść sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Zamocuj sprężynę zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyny, przetestuj jej działanie, upewniając się, że działa prawidłowo.
- Regularnie monitoruj działanie sprężyny podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować sprężynę ciśnieniową, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów.
- Jeśli sprężyna jest uszkodzona, umieść ją w odpowiednim pojemniku na odpady metalowe.
- Unikaj wyrzucania sprężyny do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyny ciśnieniowej, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni bezpieczne korzystanie ze sprężyny ciśnieniowej do BR neck i BR seater 1 1/4". Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl